DMX-LED-Scheinwerfer DMX LED Floodlight





ODW-2410 RGBW

Bestellnummer 38.6790

CE

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI ISTRUZIONI PER L'USO GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUKCJA OBSŁUGI SIKKERHEDSOPLYSNINGER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUDESTA

D	Deutsch Seite	4
GB	English Page	9
F	Français Page	14
I	Italiano Pagina	19
NL	Nederlands Pagina	24
E	EspañolPágina	29
PL	Polski Strona	34
DK	DanskSida	40
S	SvenskaSidan	40
FIN	Suomi Sivulta	40

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS





DMX-LED-Scheinwerfer

Diese Anleitung richtet sich an den Installateur des Scheinwerfers sowie den Bediener ohne technische Ausbildung. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf. Auf der ausklappbaren Seite 3 finden Sie alle beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

Inhalt

1	Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse	4		
2	Hinweise für den sicheren Gebrauch	4		
3	Einsatzmöglichkeiten	4		
4	Montage	4		
5	Inbetriebnahme	4		
5.1	Anschluss mehrerer Scheinwerfer	5		
6	Bedienung	5		
7	Eigenständiger Betrieb	5		
7.1	Farbstrahler und Stroboskop	5		
7.2	Verschiedene Weißtöne, Speichern von 11 Farbtönen	5		
7.3	Showprogramme und Szenenfolgen	5		
7.4	Szenenfolgen programmieren	5		
7.5	Synchrone Steuerung mehrerer Scheinwerfer (Master-Slave-Modus)	6		
7.5.1	Szenenfolgen kopieren	6		
8	Betrieb mit einem DMX-Steuergerät	6		
8.1	DMX-Anschluss	6		
8.2	DMX-Betriebsart einstellen	6		
8.3	DMX-Startadresse einstellen	7		
8.3.1	Unteradressen verwenden	7		
9	Weitere Funktionen	7		
9.1	Tastensperre	7		
9.2	Farben begrenzen	7		
9.3	Künstliche Trägheit der LEDs	7		
9.4	Scheinwerfer auf die Werkseinstellung zurücksetzen	7		
10	Technische Daten	8		
10.1	DMX-Funktionen	8		
10.1.	1 Modus Arc. 1 (3 Kanäle)	8		
10.1.	2 Modus HSV (3 Kanäle)	8		
10.1.	3 Modus Ar1.d (4 Kanäle)	8		
10.1.4 Modus Arc. 2 (4 Kanäle)				
10.1.5 Modus Ar 2. d (5 Kanäle) 8				
10.1.	6 Modus Ar2.s (6 Kanäle)	8		
10.1.7 Modus Stage (10/11 Kanäle)8				

1 Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse

- 1 neigbarer Scheinwerferkopf
- 2 Feststellschrauben für den Scheinwerferkopf
- 3 Löcher (⊘11,5 mm) für die Befestigung von zwei Schellen oder C-Haken zur Montage an Leuchtenträgersystemen
- 4 Tasten zur Auswahl des Betriebsmodus und zum Ändern von Einstellungen

6 Stecker des Kabels DMX IN für den DMX-Signaleingang:

Entweder über das Kabel mit dem XLR-Stecker (10) an ein Lichtsteuergerät anschließen oder an den DMX-Signalausgang eines weiteren DMX-gesteuerten Gerätes

- 7 Stecker des Kabels POWER IN für die Stromversorgung (230 V~/50 Hz): Entweder über das Kabel mit dem Netzstecker (11) an eine Steckdose anschließen oder an die Kupplung des Kabels POWER OUT (8) eines weiteren ODW-2410RGBW
- 8 Kupplung des Anschlusses POWER OUT für die Stromversorgung eines weiteren ODW-2410RGBW
- 9 Kupplung des Anschlusses DMX OUT: DMX-Signalausgang zum Anschluss an den DMX-Signaleingang eines weiteren ODW-2410RGBW oder eines anderen DMX-gesteuerten Geräts über das beiliegende Adapterkabel
- 10 XLR-Stecker des DMX-Signaleingangs Pin 1 = Masse, Pin 2 = DMX-, Pin 3 = DMX+
- 11 Netzstecker zum Anschluss an eine Steckdose (230 V~/50 Hz)

2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Gerät entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und ist deshalb mit CC gekennzeichnet.

WARNUNG Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Neh-



licher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Eingriffe am Gerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und trennen Sie es sofort vom Netz,
 - 1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
 - 2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,

3. wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch eine Fachwerkstatt ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie am Stecker an.
- Verwenden Sie zum Säubern des Scheinwerfergehäuses und der Schutzscheibe vor den LEDs nur ein mildes Reinigungsmittel.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, nicht sicher montiert, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzmöglichkeiten

Dieser LED-Scheinwerfer dient zur Effektbeleuchtung. Der Scheinwerfer besitzt ein wetterfestes Aluminiumgehäuse (IP 66) und lässt sich deshalb auch im Außenbereich einsetzen. Als Lichtquelle werden 24 extrem helle LEDs verwendet. Mit den LEDs kann Licht in den drei Grundfarben (Rot, Grün und Blau) und Weiß abgestrahlt werden sowie in deren Mischfarben. Außerdem sind Farbüberblendungen und Stroboskop-Effekte möglich. Der Scheinwerfer ist für die Steuerung über ein DMX-Lichtsteuergerät ausgelegt (wahlweise 11, 10, 6, 5, 4 oder 3 DMX-Steuerkanäle). Er kann aber auch eigenständig ohne Steuergerät betrieben werden.

Als Besonderheit bietet der Scheinwerfer beim DMX-Betrieb mit 11 Kanälen die Verwendung von 66 Unteradressen. Dadurch lassen sich über eine einzige DMX-Startadresse bis zu 66 Scheinwerfer (-gruppen) unabhängig voneinander steuern und die maximal mögliche Anzahl DMX-gesteuerter Geräte wird erheblich erhöht.

4 Montage

- Platzieren Sie das Gerät immer so, dass im Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Der Abstand zum angestrahlten Objekt und zu angrenzenden Wänden sollte mindestens 15 cm betragen.

WARNUNG



Der Scheinwerfer muss fachgerecht und sicher montiert werden.

- Den Scheinwerfer auf seine Gummifüße stellen. Zum Ausrichten des Scheinwerfers die zwei Feststellschrauben (2) lösen. Die gewünschte Neigung des Scheinwerferkopfs (1) einstellen und die Schrauben wieder fest anziehen.
- Alternativ lässt sich der Scheinwerfer an einem Leuchtenträgersystem montieren. Den Scheinwerfer über die beiden 11,5-mm-Löcher (3) in den Seitenwinkeln mit zwei Montageschellen oder stabilen C-Haken z. B. an einer Traverse befestigen.

5 Inbetriebnahme

WARNUNG Blicken Sie nicht für längere Zeit



direkt in die Lichtquelle, das kann zu Augenschäden führen.

Beachten Sie, dass sehr schnelle Lichtwechsel bei fotosensiblen Menschen und Epileptikern epileptische Anfälle auslösen können!

Den Stecker (7) des Kabels POWER IN in die Kupplung des beiliegenden Kabels mit dem Netzstecker (11) stecken und die Steckverbindung mit der Überwurfmutter zusammenschrauben. Den Netzstecker in eine Steckdose (230 V~/50 Hz) stecken. Der Scheinwerfer ist damit eingeschaltet. Das Display (5) zeigt LED WASH LIGHTING und es leuchtet für einige Sekunden die Display-Beleuchtung.

VORSICHT!

Das Gerät darf *nicht* über einen Dimmer an die Netzspannung angeschlossen werden!

Ist kein weiterer Scheinwerfer an der Kupplung (8) des Kabels POWER OUT und der Kupplung (9) des Kabels DMX OUT angeschlossen, unbedingt die beiliegenden Schutzkappen auf die Kupplungen schrauben. Das Kabel POWER OUT führt Netzspannung.

⁵ Display

5.1 Anschluss mehrerer Scheinwerfer

Werden mehrere ODW-2410RGBW eingesetzt, können die Scheinwerfer zur Stromversorgung miteinander verbunden werden. Den ersten Scheinwerfer vorerst *noch nicht* an eine Steckdose anschließen.

 Den 1. Scheinwerfer über die Kupplung (8) des Kabels POWER OUT mit dem Stecker (7) des Kabels POWER IN des 2. Scheinwerfer fers verbinden. Genauso den 2. Scheinwerfer mit dem 3. verbinden usw., bis alle Geräte in einer Kette angeschlossen sind.

Sollten die Netzverbindungskabel zwischen den Scheinwerfern zu kurz sein, passende Verlängerungskabel verwenden, z. B. ODP-34AC (2 m) oder ODP-34AC/10 (10 m).

WARNUNG Der Gesamtstrom in den An-



schlusskabeln (7, 8) darf 10 A nicht überschreiten, sonst kann durch Überlastung ein Kabelbrand entstehen. Darum nur maximal 9 Scheinwerfer miteinander verbinden.

- Am letzten Scheinwerfer auf die Kupplung (8) des Kabels POWER OUT die beiliegende Schutzkappe schrauben. Das Kabel führt Netzspannung.
- Den Netzstecker (11) des ersten Scheinwerfers in eine Steckdose (230 V~/50 Hz) stecken.

6 Bedienung

Alle Einstellungen des Gerätes erfolgen über ein Menü im Display (5) mithilfe der Tasten MENU, ENTER, UP und DOWN (4). Dabei behält das Gerät immer die zuletzt angewählte Menüansicht. Zum Ändern einer Einstellung:

- Die Taste MENU so oft drücken, bis sich die Anzeige im Display nicht mehr ändert. Damit ist die oberste Menüebene (Hauptmenü) erreicht (IS Abbildung 2).
- Mit der Taste UP oder DOWN den gewünschten Menüpunkt anwählen. Der Pfeil ÷ zeigt immer auf den gewählten Menüpunkt.
- Zum Aufrufen des gewählten Menüpunkts die Taste ENTER drücken. Das Display zeigt jetzt die aktuelle Einstellung (→) für diesen Menüpunkt an.
- Mit der Taste UP oder DOWN die Einstellung ändern.
- Wenn Untermenüpunkte vorhanden sind, können diese mit der Taste ENTER aufgerufen werden und deren Einstellungen mit der Taste UP oder DOWN geändert werden.
- Für weitere Einstellungen mit der Taste MENU auf eine höhere Menüebene zurückspringen (ggf. bis zum Hauptmenü, Bedienschritt 1).

Wird einige Sekunden lang keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung. Beim nächsten Tastendruck leuchtet das Display wieder.

Anhand der Kapitel 7 bis 9 die gewünschten Einstellungen für den jeweiligen Betriebsmodus vornehmen.

Hauptmenü	Beschreibung 🖙 Ka	apitel
Static Color	Farbstrahler/Stroboskop	7.1
Auto	Showprogramme (Aut.)/ programmierbare Szenenfolgen (Pro.) abrufen	7.3
RUN	Master-/Slave-Betrieb	7.5
DMX Address	DMX-Startadresse	8.3
Personality	DMX-Betriebsart/Anzahl der Kanäle	8.2
ID Address	Unteradresse	8.3.1
EDIT	Szenenfolgen programmieren	7.4
SET	UPLD: Szenenfolge auf andere Scheinwerfer kopieren REST: Einstellungen zurücksetzen ID: Unteradressierung REGW: Farbbegrenzung Dim: Trägheit	7.5.1 9.4 8.3.1 9.2 9.3
CAL1 white	11 Weißtöne oder individuelle Farben	7.2
CAL2 Parameter	Farbgrenzwerte einstellen	9.2
KEY LOCK	Tastensperre	9.1

② Übersicht Hauptmenü

7 Eigenständiger Betrieb

7.1 Farbstrahler und Stroboskop

In diesem Modus strahlt der Scheinwerfer konstant in einer einstellbaren Farbe. Zusätzlich lässt sich die Stroboskop-Funktion einschalten.

1) Den Menüpunkt Static Color aufrufen.

- 2) Die folgenden Parameter einstellen:
 - →Red I Helligkeit Rot (0-255)
 - 9reen: Helligkeit Grün (0-255)
 - blue : Helligkeit Blau (0-255) white: Helligkeit Weiß (0-255)
 - strob: Blitzfrequenz (0-20 Hz)
 - des Stroboskops
- 3) Der Pfeil ÷ steht immer vor der aktuellen Auswahl oder dem einzustellenden Wert. Zur Einstellung des gewählten Parameters die Taste ENTER drücken, mit der Taste UP oder DOWN den Wert ändern und mit der Taste MENU zur Parameterauswahl zurückkehren, um einen weiteren Parameter zu ändern.

7.2 Verschiedene Weißtöne, Speichern von 11 Farbtönen

In diesem Modus strahlt der Scheinwerfer weißes Licht ab. 11 verschiedene Weißtöne sind gespeichert, die jedoch geändert werden können. Für jeden Weißton lässt sich die Helligkeit für die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß unterschiedlich einstellen, sodass dieser Modus auch zum Speichern von 11 individuellen Farbtönen genutzt werden kann.

- Den Menüpunkt CAL1 white aufrufen. Das Display zeigt jetzt mit dem Pfeil → einen der 11 Speicherplätze an (WT@1... WT11) und die LEDs leuchten im entsprechenden Weißton.
- Mit der Taste UP oder DOWN den gewünschten Weißton wählen oder den Speicherplatz, dessen Einstellungen geändert werden sollen.
- Zum Ändern einer Einstellung nach dem Anwählen des Speicherplatzes die Taste ENTER drücken.
- 4) Die folgenden Parameter einstellen:

0		
→Red :	Helligkeit Rot	(0-255)
9reen:	Helligkeit Grün	(0-255)
hlue :	Helligkeit Blau	(0 - 255)

- white: Helligkeit Weiß (0-255)
- 5) Der Pfeil → steht immer vor der aktuellen Auswahl oder dem einzustellenden Wert. Zur Einstellung des gewählten Parameters die Taste ENTER drücken, mit der Taste UP oder DOWN den Wert ändern und mit der

Taste MENU zur Parameterauswahl zurückkehren, um einen weiteren Parameter zu ändern.

6) Zum Aufrufen eines anderen Weißtones oder zum Ändern der Einstellungen eines anderen Speicherplatzes die Taste MENU so oft drücken, bis wieder die Speicherplatznummer angezeigt wird. Dann die Bedienschritte 2–5 wiederholen.

7.3 Showprogramme und Szenenfolgen

10 Showprogramme (Aut. 01 ... Aut. 10) sind im Scheinwerfer gespeichert. Außerdem können 10 automatisch ablaufende Szenenfolgen (Pro. 01 ... Pro. 10) mit bis zu 30 Szenen selbst programmiert werden (IS Kap. 7.4). Die Showprogramme und Szenenfolgen lassen sich wie folgt starten:

- Den Menüpunkt Auto aufrufen. Das Display zeigt jetzt mit dem Pfeil → das zuletzt aufgerufene Showprogramm (Aut.01 ... Aut.10) oder die zuletzt aufgerufene Szenenfolge (Pro.01 ... Pro.10) an.
- Das Showprogramm oder die Szenenfolge mit der Taste UP oder DOWN auswählen. Die Showprogramme haben folgenden Ablauf:

Show- programm	Ablauf
Aut.01	Stroboskop: weißes Licht
Aut.02	Ein-/Ausblenden: Rot, Grün, Blau, Weiß Ⴢ
Aut.03	Farbwechsel: Rot, Weiß, Grün, Blau Ⴢ
Aut.04	Farbwechsel: Rot, aus, Weiß, aus, Grün, aus, Blau, aus ℃
Aut.05	Überblenden: Grün → Rot → Blau つ
Aut.06	Ein-/Ausblenden: Magenta, Gelb 🖯
Aut.07	Ein-/Ausblenden: Violett, Gelb Ⴢ
Aut.08	Ein-/Ausblenden: Violett 🖯
Aut.09	Ein-/Ausblenden: Türkis, Magenta Ⴢ
Aut.10	Ein-/Ausblenden: Violett, Grün Ć

③ Showprogramme

7.4 Szenenfolgen programmieren

Es lassen sich 10 Szenenfolgen auf einfache Weise programmieren. Eine Szenenfolge kann aus max. 30 Szenen bestehen. Für jede Szene lässt sich die Farbe zusammen mit der Helligkeit einstellen und die Stroboskop-Funktion mit variabler Blitzfrequenz einschalten. Zudem lassen sich die Szenendauer und die Überblendzeit bestimmen.

- Den Menüpunkt EDIT aufrufen. Das Display zeigt jetzt mit dem Pfeil → die zuletzt gewählte Szenenfolge (Pro@1 ... Pro1Ø) an.
- Die Nummer, unter der die Szenenfolge gespeichert werden soll, mit der Taste UP oder DOWN wählen und die Taste ENTER drücken. Das Display zeigt die Nummer der ersten Szene an (SC@1).
- 3) Die Taste ENTER drücken und die folgenden Parameter einstellen:
 - ⇒Red : Helligkeit Rot (0-255)
 - 9reen: Helligkeit Grün (0-255)
 - blue : Helligkeit Blau (0-255) white: Helligkeit Weiß (0-255)
 - strob: Blitzfrequenz (0-20 Hz)
 - des Stroboskops
 - Time : Szenendauer (time),
 - 100 = 60 Sekunden
 - Fade : Überblendzeit (fade)
- 4) Der Pfeil ÷ steht immer vor der aktuellen Auswahl oder dem einzustellenden Wert. Zur Einstellung des gewählten Parameters die Taste ENTER drücken, mit der Taste UP oder DOWN den Wert ändern und mit der Taste MENU zur Parameterauswahl zurück-

kehren, um einen weiteren Parameter zu ändern.

Hinweise

- 1. Die Zeitdauer einer Szene muss mindestens auf den Wert ØØ1 eingestellt werden, sonst lässt sich die darauffolgende Szene nicht programmieren.
- 2. Soll von einer Szene auf die nächste Szene übergeblendet werden, muss für beide Szenen eine Überblendzeit eingestellt werden.
- 5) Nachdem die erste Szene eingestellt ist, die Taste MENU so oft drücken, bis der Pfeil wieder auf die Szenennummer zeigt (⇒SC@1). Mit der Taste UP die zweite Szene anwählen, die Taste ENTER drücken, die Szene einstellen und den Vorgang für alle anschließenden Szenen wiederholen.
- 6) Nachdem die letzte Szene eingestellt ist, die Szenenfolge speichern: Direkt nach dem Einstellen eines Parameters die Taste ENTER 5 Sekunden gedrückt halten. Nach dem Lösen der Taste muss das Display die Nummer der Szenenfolge anzeigen (Pro@1 ... Pro1Ø), anderenfalls wurde die Taste ENTER nicht lange genug gedrückt.

Hinweise

- Eine Szenenfolge muss komplett programmiert werden, bevor der Scheinwerfer von der Stromversorgung getrennt wird. Nach dem erneuten Einschalten lässt sich eine Szenenfolge nicht mehr ändern; sie kann nur neu programmiert werden. Zum Überschreiben einer Szenenfolge brauchen so die zuvor programmierten Szenen nicht erst gelöscht zu werden.
- Werden die Szenenfolgen nicht mit den Bedientasten (4) aufgerufen (Kap. 7.3), sondern über ein DMX-Lichtsteuergerät, bestimmt der DMX-Kanal 2 die Szenendauer und der Kanal 3 die Überblendzeit (Kap. 10.1.7). Der Kanal 2 muss dabei auf einen DMX-Wert > 0 eingestellt sein, sonst bleibt der Scheinwerfer dunkel.

7.5 Synchrone Steuerung mehrerer Scheinwerfer (Master-Slave-Modus)

Es lassen sich mehrere ODW-2410RGBW zusammenschließen. Das Hauptgerät (Master) kann dann alle Nebengeräte (Slaves) synchron steuern.

- Die Scheinwerfer jeweils über die Kupplung (9) des Kabels DMX OUT und den Stecker (6) des Kabels DMX IN miteinander zu einer Kette verbinden. Siehe dazu Kapitel 8.1 "DMX-Anschluss", jedoch ohne den Bedienschritt 1 zu beachten.
- 2) Für den Master-Slave-Modus ist der Scheinwerfer ab Werk als Nebengerät eingestellt. So muss nur der Scheinwerfer, der die Nebengeräte steuern soll, als Hauptgerät eingestellt werden.

Zum Ändern der Einstellung den Menüpunkt RUN aufrufen. Das Display zeigt:

- DMX = Hauptgerät
- ⇒Slave = Nebengerät

Die aktuelle Einstellung ist mit dem Pfeil gekennzeichnet. Bei Bedarf die Einstellung mit der Taste UP oder DOWN ändern.

 Das Hauptgerät auf die gewünschte Betriebsart einstellen (IS Kapitel 7.1 – 7.3).

7.5.1 Szenenfolgen kopieren

Die programmierten Szenenfolgen eines Gerätes (Kap. 7.4) können auf andere Geräte über-

tragen werden. Dies ist sinnvoll, wenn mehrere Geräte eigenständig mit gleichen Szenenfolgen laufen sollen. Für den Synchronbetrieb bei verbundenen Geräten (Kap. 7.5) ist das Kopieren der Szenenfolgen nicht erforderlich.

Das Gerät, dessen Szenenfolgen kopiert werden sollen, als Hauptgerät mit den anderen Geräten verbinden (INSY Kapitel 7.5) und diese als Nebengeräte einrichten:

- Bei den Nebengeräten, die alle Szenenfolgen vom Hauptgerät übernehmen sollen, den Menüpunkt RUN aufrufen und die Option ⇒S1a∪e einstellen.
- 2) Am Hauptgerät den Menüpunkt SET und den Untermenüpunkt UPLD aufrufen. Das Display zeigt Passwond .
- Folgende Tasten drücken: UP, DOWN, UP, DOWN.
 Das Drücken dieser Tasten wird jeweils mit einem Stern * im Display angezeigt.
- 4) Den Kopiervorgang mit der Taste ENTER starten. Während des Kopiervorgangs leuchten die Nebengeräte gelb, beim Auftreten eines Fehlers rot und nach einem erfolgreichen Kopieren grün.

Hinweis: Die kopierten Szenenfolgen sind erst verfügbar, nachdem auf eine anderen Szenenfolge umgeschaltet oder die Stromversorgung unterbrochen wurde.

8 Betrieb mit einem DMX-Steuergerät

DMX ist die Abkürzung für **D**igital **M**ultiple**x** und bedeutet digitale Steuerung von mehreren DMX-Geräten über eine gemeinsame Steuerleitung. Zur Bedienung über ein DMX-Lichtsteuergerät (z. B. DMX-1440 oder DMX-510USB von "img Stage Line") verfügt der Scheinwerfer über 11 DMX-Steuerkanäle. Er lässt sich je nach Bedarf aber auch über nur 10, 6, 5, 4 oder 3 Kanäle steuern. Die Funktionen der Kanäle und die DMX-Werte sind im Kapitel 10.1 angegeben.

8.1 DMX-Anschluss

Für die DMX-Verbindung sind 3-polige XLR-Anschlüsse mit folgender Kontaktbelegung vorhanden:

Pin 1 = Masse, Pin 2 = DMX-, Pin 3 = DMX+

Zum Anschluss sollten spezielle Kabel für die DMX-Signalübertragung verwendet werden (z. B. Kabel der CDMXN-Serie von "img Stage Line"). Bei Leitungslängen ab 150 m und bei der Steuerung von mehr als 32 Geräten über einen DMX-Ausgang wird grundsätzlich das Zwischenschalten eines DMX-Aufholverstärkers empfohlen (z. B. SR-103DMX von "img Stage Line").

 Den Stecker (6) der Leitung DMX IN in die Kupplung der beiliegenden Leitung mit dem XLR-Stecker (10) stecken und die Steckverbindung mit der Überwurfmutter zusammenschrauben. Den XLR-Stecker über ein Verlängerungskabel an den DMX-Ausgang des Lichtsteuergerätes anschließen oder, wenn weitere DMX-gesteuerte Geräte verwendet werden, an den DMX-Ausgang eines anderen DMX-gesteuerten Gerätes. Werden weitere ODW-2410RGBW-Scheinwerfer verwendet, den ersten Scheinwerfer über die Kupplung (9) des Kabels DMX OUT mit dem Stecker (6) des Kabels DMX IN des
 Scheinwerfers verbinden. Genauso den
 Scheinwerfer mit dem 3. verbinden usw., bis alle Geräte in einer Kette angeschlossen sind.

Sollten die DMX-Verbindungskabel zwischen den Scheinwerfern zu kurz sein, passende Verlängerungskabel verwenden, z. B. ODP-34DMX (Länge 2 m) oder ODP-34DMX/10 (Länge 10 m).

Für den Anschluss anderer DMX-gesteuerter Geräte das Adapterkabel mit der XLR-Kupplung verwenden.

3) Um Störungen bei der Signalübertragung auszuschließen, sollte bei langen Leitungen bzw. bei einer Vielzahl von hintereinandergeschalteten Geräten der DMX-Ausgang des letzten DMX-Gerätes der Kette mit einem 120-Ω-Widerstand (> 0,3 W) abgeschlossen werden: In die XLR-Kupplung des mitgelieferten Adapterkabels einen entsprechenden Abschlussstecker (z. B. DLT-123 von "img Stage Line") stecken. Bei einer Außeninstallation müssen die XLR-Kupplung und der Abschlussstecker vor Feuchtigkeit geschützt werden.

8.2 DMX-Betriebsart einstellen

Um den ODW-2410RGBW mit einem Lichtsteuergerät bedienen zu können, müssen die DMX-Startadresse (IS Kap. 8.3) und die DMX-Betriebsart eingestellt werden. Aus der gewählten Betriebsart ergibt sich die Anzahl der benötigten DMX-Kanäle (3–11 Kanäle). Informieren Sie sich im Kapitel 10.1 über die Funktionen, die in der jeweiligen DMX-Betriebsart steuerbar sind und wählen Sie danach oder eventuell nach der Anzahl der verfügbaren Steuerkanäle am Lichtsteuergerät die DMX-Betriebsart aus:

- 1) Den Menüpunkt Personality aufrufen.
- 2) Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
 - ⇒Stage 11 Kanäle/10 Kanäle ohne Unteradressierung (IS Kap. 10.1.7)
 - Arc. 1 3 Kanäle 1 = Rot, 2 = Grün, 3 = Blau Ar1. d 4 Kanäle 1 = Dimmer, 2 = Rot, 3 = Grün, 4 = Blau Arc. 2 4 Kanäle
 - 1 = Rot, 2 = Grün, 3 = Blau, 4 = Weiß
 - Ar2. d 5 Kanäle 1 = Dimmer, 2 = Rot, 3 = Grün, 4 = Blau, 5 = Weiß
 - Ar·2. s 6 Kanäle 1 = Dimmer, 2 = Rot, 3 = Grün, 4 = Blau, 5 = Weiß, 6 = Stroboskop HSU 3 Kanäle
 - 1 = Farbe, 2 = Farbsättigung, 3 = Helligkeit

8.3 DMX-Startadresse einstellen

Um den Scheinwerfer mit einem Lichtsteuergerät bedienen zu können, muss die DMX-Startadresse für den ersten DMX-Kanal eingestellt werden. Ist z. B. am DMX-Steuergerät die Adresse 17 zum Steuern der Funktion des ersten DMX-Kanals vorgesehen, am ODW-2410RGBW die Startadresse 17 einstellen. Die weiteren DMX-Kanäle des ODW-2410RGBW sind dann automatisch den folgenden Adressen zugeordnet. Nachfolgend ist ein Beispiel mit der Startadresse 17 aufgeführt:

Anzahl der DMX-Kanäle	belegte DMX-Adressen	nächstmögliche Startadresse für das nachfolgende DMX-Gerät
3	17-19	20
4	17-20	21
5	17-21	22
6	17-22	23
11 17-27		28

(4) DMX-Adressenbelegung

bei Verwendung der Startadresse 17

- Den Menüpunkt DMX Address aufrufen.
 Das Display zeigt die aktuelle DMX-Start-
- adresse, z. B. Addr: 001
- 3) Mit der Taste UP oder DOWN die Startadresse einstellen.

8.3.1 Unteradressen verwenden

Im 11-Kanal-Betrieb (St.age, III) Kap. 8.2) lassen sich durch die Verwendung von Unteradressen bis zu 66 Scheinwerfer (-gruppen) über eine einzige DMX-Startadresse nacheinander unabhängig steuern. Die maximal mögliche Anzahl DMX-gesteuerter Geräte wird dadurch erheblich erhöht. Die Anwahl von Scheinwerfern mit einer Unteradresse erfolgt über den DMX-Kanal 11. Scheinwerfer mit derselben Startadresse nich auch synchron steuern, wenn der DMX-Kanal 11 auf einen DMX-Wert von kleiner als 11 eingestellt wird.

- Den Menüpunkt SET aufrufen und das Untermenü ID.
- Mit der Taste UP oder DOWN die Verwendung der Unteradresse einschalten (ID ⇒orn). Ist die Unteradressierung ausgeschaltet (offf), werden die Daten für Kanal 11 vom Scheinwerfer ignoriert.
- Mit der Taste UP oder DOWN dem Scheinwerfer eine Unteradresse (1 – 66) zuweisen.

Um den Scheinwerfer bedienen zu können, am Lichtsteuergerät den DMX-Kanal 11 auf den DMX-Wert stellen, welcher der Unteradresse des Scheinwerfers entspricht (INGR Kap. 10.1.7, zweite Tabelle).

9 Weitere Funktionen

Hinweis: Um den Scheinwerfer per DMX steuern zu können, nachdem eine in diesem Kapitel beschriebene Einstellung durchgeführt worden ist, einen der folgenden Menüpunkte aufrufen: RUN: DMX,

DMX Address, Personality, ID Address

9.1 Tastensperre

Gegen eine unbefugte Bedienung kann eine Tastensperre eingeschaltet werden. Bei aktiver Sperre können Einstellungen erst nach der Eingabe einer bestimmten Tastenfolge vorgenommen werden.

- 1) Den Menüpunkt KEY LOCK aufrufen.
- Mit der Taste UP oder DOWN die Tastensperre einschalten (KEY →on) oder wieder ausschalten (off).

Wurde KEV \rightarrow on gewählt, ist die Tastensperre aktiv, sobald die Displaybeleuchtung erlischt.

Zur Bedienung bei aktiver Tastensperre:

- 1) Die Taste ENTER drücken, sodass im Display Password = erscheint.
- 2) Diese Tastenfolge eingeben:

UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER

Dabei wird für die ersten vier Eingaben jeweils ein * angezeigt.

3) Der Scheinwerfer kann jetzt normal bedient werden. Nach dem Erlöschen der Displaybeleuchtung ist jedoch wieder die Tastensperre aktiv, wenn sie nicht über den Menüpunkt KEY LOCK ausgeschaltet wurde.

9.2 Farben begrenzen

Die Helligkeitswerte der Farben Rot, Grün und Blau lassen sich auf einen Maximalwert begrenzen. Dadurch können z. B. Unterschiede zu anderen Scheinwerfern ausgeglichen werden, wenn diese gemeinsam mit dem ODW-2410RGBW gesteuert werden. Die Begrenzung wirkt sich sowohl auf den eigenständigen Betrieb als auch auf die DMX-Steuerung des Scheinwerfers aus.

- 1) Den Menüpunkt CAL2 Panameter aufrufen und das Untermenü REGW.
- 2) Die folgenden Maximalwerte einstellen:
 ⇒Red : Helligkeit Rot (0-255)
 ⊴reen: Helligkeit Grün (0-255)

blue	:	Helligkeit Blau	0-2	55)́

3) Der Pfeil → steht immer vor der aktuellen Auswahl oder dem einzustellenden Wert. Zur Einstellung des gewählten Parameters die Taste ENTER drücken, mit der Taste UP oder DOWN den Wert ändern und mit der Taste MENU zur Parameterauswahl zurückkehren, um einen weiteren Parameter zu ändern.

Ob die eingestellten Grenzwerte berücksichtigt werden sollen, kann an einer anderen Stelle des Menüs gewählt werden:

- Mit der Taste MENU ins Hauptmenü zurückkehren und den Menüpunkt SET sowie das Untermenü REGW aufrufen.
- Mit der Taste UP oder DOWN die Begrenzung der Farben einschalten (on) oder ausschalten (off).

9.3 Künstliche Trägheit der LEDs

LEDs reagieren sehr schnell auf eine Änderung der Helligkeitseinstellung. Um die Trägheit herkömmlicher Leuchtmittel zu simulieren, lässt sich für die DMX-Steuerung eine künstliche Trägheit in 4 Stufen einstellen. Bei der DMX-Betriebsart St.age erfolgt diese Einstellung über den DMX-Kanal 10 (Kap. 10.1.7). Für die übrigen DMX-Betriebsarten die Einstellung wie folgt vornehmen:

- 1) Den Menüpunkt SET aufrufen und das Untermenü Dim.
- Mit der Taste UP oder DOWN die Stufe der Trägheit wählen (1 ... 4) oder die künstliche Trägheit ausschalten (off).

9.4 Scheinwerfer auf die Werkseinstellung zurücksetzen

Ab Werk ist der Scheinwerfer wie folgt eingestellt:

Funktion	Werkseinstellung
Farbstrahler Static Color	Red = 255, 9reen = 255, blue = 255, white =, strob = 00
Showprogramme Auto	Aut.01
Master-Slave-Modus RUN	Slave
DMX-Startadresse DMX Address	Addr: 001
DMX-Kanäle Personality	Stage (10/11 Kanäle)
Unteradresse ID Address	Addr:01
Funktion Unteradresse SET → ID	off (aus)
Funktion Farbbegrenzung SET → REGW	off (aus)
Funktion LED-Trägheit SET → Dim	off (aus)
11 Weißtöne CAL1 white	Speicherplatz: Rot, Grün, Blau, Weiß WT01: 255, 220, 5, 227 WT02: 242, 222, 5, 227 WT03: 255, 255, 61, 255 WT04: 255, 255, 103, 255 WT04: 255, 255, 130, 255 WT05: 255, 255, 138, 255 WT07: 255, 255, 163, 255 WT08: 255, 255, 167, 255 WT09: 255, 255, 180, 255 WT10: 255, 255, 185, 255 WT11: 255, 255, 202, 255
Farbbegrenzung CAL2 Parameter	REGW Red = 255, 9reen = 255, blue = 255
Tastensperre KEY LOCK	KEY off (aus)

⑤ Rücksetzwerte

Zum Zurücksetzen des Scheinwerfers auf die Werkseinstellung:

- 1) Den Menüpunkt SET aufrufen und das Untermenü REST.
 - Das Display zeigt Password: .
- Folgende Tasten drücken: UP, DOWN, UP, DOWN.
 Das Drücken dieser Tasten wird jeweils mit einem Stern * im Display angezeigt.
- Das Zurücksetzen mit der Taste ENTER starten.

10 Technische Daten

CH

Datenprotokoll: DMX 512

Anzahl der DMX-Kanäle:	wählbar zwischen 3, 4, 5, 6 oder 10/11
Lichtquelle: Leistung je LED: Abstrahlwinkel:	24 RGBW-LEDs 8 W 45°
Stromversorgung:	230 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 250 VA
Gehäuseschutzart:	IP 66
Abmessungen:	$430 \times 300 \times 220 \text{ mm}$
Gewicht:	11 kg

10.1 DMX-Funktionen

10.1.1 Modus Arc. 1 (3 Kanäle)

DMX- Kanal	DMX- Wert	Funktion
1	0-255	Helligkeit Rot
2	0-255	Helligkeit Grün
3	0-255	Helligkeit Blau

10.1.2 Modus HSU (3 Kanäle)

DMX- Kanal	DMX- Wert	Funktion
1	0-255	Farbe
2	0-255	Farbsättigung
3	0-255	Helligkeit

10.1.3 Modus Ari.d (4 Kanäle)

DMX- Kanal	DMX- Wert	Funktion
1	0-255	Dimmer (Gesamthelligkeit)
2	0-255	Helligkeit Rot
3	0-255	Helligkeit Grün
4	0-255	Helligkeit Blau

10.1.4 Modus Arc. 2 (4 Kanäle)

DMX- Kanal	DMX- Wert	Funktion
1	0-255	Helligkeit Rot
2	0-255	Helligkeit Grün
3	0-255	Helligkeit Blau
4	0-255	Helligkeit Weiß

10.1.5 Modus An2.d (5 Kanäle)

DMX- Kanal	DMX- Wert	Funktion
1	0-255	Dimmer (Gesamthelligkeit)
2	0-255	Helligkeit Rot
3	0-255	Helligkeit Grün
4	0-255	Helligkeit Blau
5	0-255	Helligkeit Weiß

10.1.6 Modus Ar2. s (6 Kanäle)

DMX- Kanal	DMX- Wert	Funktion
1	0-255	Dimmer (Gesamthelligkeit)
2	0-255	Helligkeit Rot
3	0-255	Helligkeit Grün
4	0-255	Helligkeit Blau
5	0-255	Helligkeit Weiß
6	0-15	kein Stroboskop
0	16-255	Stroboskop 1–20 Hz

10.1.7 Modus Stage (11 Kanäle oder 10 Kanäle ohne die Nutzung von Unteradressen)

Kanal 11: Anwahl von Scheinwerfern über die Unteradresse ID Address

Unter-

DMX-

Unter-

DMX-

DMX-	DMX-	Funktion
Kanal Wert		Dimmer (Gesemthelligkeit)1
	0-233	Helligkeit Bot1
2	0-255	Szenendauer, wenn Kanal 8 = 110255
		Helligkeit Grün ¹
3	0-255	Überblendzeit, wenn Kanal 8 = 110 255
4	0-255	Helligkeit Blau1
5	0-255	Helligkeit Weiß1
	0-10	keine Funktion
	11-20	$Rot \rightarrow Gelb$
	21-30	Gelb → Grün
	31-40	Grün → Türkis
	41-50	Türkis → Blau
	51-60	Blau → Magenta
	61-70	Magenta → Rot
	71-80	Rot → Rosa
	81-90	$Rosa \rightarrow Rot$
	91-100	Grun ↔ Rot
	111 120	Blau ↔ Rot
	121 120	Blau + Grun
	121 - 130 131 - 140	
	141 - 150	
6	151 - 160	$Blau \rightarrow Bot \rightarrow Grün 5$
	161-170	$\frac{1}{1}$
	171-180	$Rot \to Grün \to Blau \to Weiß \flat$
	181 – 190	Türkis \rightarrow Grün \rightarrow Gelb \rightarrow Rot \rightarrow Magenta \rightarrow Blau \bigcirc
	191-200	Weiß, max. Helligkeit
	201-205	WT01 (Weißton 1, 🖙 Kap. 7.2)
	206-210	WT02
	211-215	WT03
	216-220	WT04
	221–225	WT05
	226-230	WT06
	231–235	WT07
	236-240	WT08
	241-245	W109
	246-250	WT11
	251-255	Geschwindigkeit wenn Kanal 6 – 11 190
7	0-15	kein Stroboskon
	16-255	Stroboskop 1 20 Hz
	0-9	keine Funktion
	10-19	Showprogramm Aut.01 (Is Abb. 3) ²
	20-29	Showprogramm Aut.02 ²
	30-39	Showprogramm Aut.032
	40-49	Showprogramm Aut.042
	50-59	Showprogramm Aut.052
	60-69	Showprogramm Aut.062
	70-79	Showprogramm Aut.07 ²
	80-89	Showprogramm Aut.082
	90-99	Showprogramm Aut.092
8	100-109	Showprogramm Aut.10 ²
	110-119	Szenenfolge Pro.01 (🖙 Kap. 7.4) ³
	120-129	Szenenfolge Pro.023
	130 - 139	Szenenfolge Pro.033
	140-149	Szenentolge Pro.043
	150-159	Szenenfolge Pro.053
	170-170	Szenenfolge Pro 073
	180-190	Szenenfolge Pro 093
	190 - 199	Szenenfolge Pro 093
	200 - 255	Szenenfolge Pro.103
9	0-255	Geschwindigkeit, wenn Kanal 8 = 10 109 (Aut) ²
-	0-49	keine künstliche Trägheit (🖙 Kap. 9.3)
	50-99	Trägheitstufe 14
10	100-149	Trägheitstufe 24
	150-199	Trägheitstufe 34
	200-255	Trägheitstufe 44
11	0-255	Unteradressen, 📾 folgende Tabelle

Wert	adresse	Wert	adresse
0-10	alle		
11–19	01	223	34
20-29	02	224	35
30-39	03	225	36
40-49	04	226	37
50-59	05	227	38
60-69	06	228	39
70-79	07	229	40
80-89	08	230	41
90-99	09	231	42
100-109	10	232	43
110-119	11	233	44
120-129	12	234	45
130–139	13	235	46
140-149	14	236	47
150–159	15	237	48
160-169	16	238	49
170–179	17	239	50
180–189	18	240	51
190–199	19	241	52
200-209	20	242	53
210	21	243	54
211	22	244	55
212	23	245	56
213	24	246	57
214	25	247	58
215	26	248	59
216	27	249	60
217	28	250	61
218	29	251	62
219	30	252	63
220	31	253	64
221	32	254	65
222	33	255	66

Zusätzliche Bedingungen der Funktionen: ¹wenn Kanal 6 = 0 ... 10 und K. 8 = 0 ... 9 oder Kanal 6 = 0 ... 10 und K. 7 = 5 ... 255 ²wenn Kanal 7 = 0 ... 4 und K. 6 = 0 ... 10 ³wenn Kanal 7 = 0 ... 4 und K. 6 = 0 ... 10 und K. 2 = 1 ... 255 ⁴wenn Kanal 6 = 0 ... 10 und K. 8 = 0 ... 9

und K. 7 = 0 ... 15 oder

Kanal 6 = 0 \dots 10 und K. 7 = 5 \dots 15

Änderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.

DMX LED Floodlight

These instructions are intended for the installer of the floodlight and for operators without any technical training. Please read these instructions carefully prior to installation and keep them for later reference. All operating elements and connections described can be found on the fold-out page 3.

Contents

1	Operating Elements and Connections 9			
2	Safety Notes9			
3	Applications9			
4	Installation9			
5	Setting into Operation9			
5.1	Connecting multiple floodlights 10			
6	Operation			
7	Independent Operation10			
7.1	Colour floodlight and stroboscope \ldots . 10			
7.2	Different shades of white, storing 11 shades of colour10			
7.3	Show programs and sequences of scenes			
7.4	Programming sequences of scenes 10			
7.5	Synchronous control of multiple flood- lights (master/slave mode)11			
7.5.1	Copying sequences of scenes 11			
8	Operation with a DMX Controller 11			
8.1	DMX connection			
8.2	Setting the DMX operation mode 11			
8.3	Setting the DMX start address12			
8.3.1	Using subaddresses12			
9	Additional Functions			
9.1	Key lock			
9.2	Limiting colours			
9.3	Artificial response time of the LEDs 12			
9.4	Resetting the floodlight to its factory settings			
10	Specifications			
10.1	DMX functions			
10.1.	1 Mode Arc. 1 (3 channels)			
10.1.2 Mode HSU (3 channels)				
10.1.3 Mode Ar 1 d (4 channels) 13				
10.1.4 Mode Arc. 2 (4 channels)				
10.1.	10.1.5 Mode Ar 2. d (5 channels)			
10.1.6 Mode $\ddot{\textrm{H}}\textrm{r}\textrm{c}2_{*}$ (6 channels) $\ldots\ldots\ldots$ 13				
10.1.	10.1.7 Mode Stage (10/11 channels) 13			

1 Operating Elements and Connections

- 1 Tiltable floodlight head
- 2 Setscrews for the floodlight head
- 3 Holes (Ø11.5 mm) to fasten two clamps or C hooks for mounting the floodlight to lighting stand systems
- 4 Buttons to select the operation mode and to change settings
- 5 Display
- 6 Plug of the cable DMX IN for the DMX signal input:
- Using the cable fitted with the XLR plug (10), either connect the plug to a light controller or to the DMX signal output of another DMX controlled unit
- 7 Plug of the cable POWER IN for power supply (230 V~/50 Hz): Either connect the plug to the mains socket, using the cable fitted with the mains plug (11), or connect it to the inline jack of the cable POWER OUT (8) of another ODW-2410RGBW
- 8 Inline jack of the connection POWER OUT for power supply of another ODW-2410RGBW
- 9 Inline jack of the connection DMX OUT: DMX signal output for connection to the DMX signal input of another ODW-2410RGBW or another DMX-controlled unit via the adapter cable supplied
- 10 XLR plug of the DMX signal input pin 1 = ground, pin 2 = DMX-, pin 3 = DMX+
- 11 Mains plug for connection to a mains socket (230 V~/50 Hz)

2 Safety Notes

The unit corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with C€.



WARNING The unit uses dangerous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only; inexpert handling of the unit may result in electric shock.

- · Do not operate the unit and immediately disconnect it from the mains
 - 1. if the unit or the mains cable is visibly damaged,
 - 2. if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,
 - 3. if malfunctions occur.

In any case the unit must be repaired by skilled personnel.

- A damaged mains cable must only be replaced by skilled personnel.
- Never pull the mains cable for disconnecting the mains plug from the socket, always seize the plug
- For cleaning the floodlight housing and the protective pane in front of the LEDs, only use a mild detergent.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not safely mounted or not correctly operated, or if it is not repaired in an expert way.
- Important for U.K. Customers! The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code: green/vellow = earth blue = neutral brown = live

As the colours of the wires in the mains lead of æ this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- 1. The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol ±, or coloured green or green and yellow.
- 2. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- 3. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Warning – This appliance must be earthed.



3 Applications

This LED floodlight is used for effect illumination. The floodlight features a weatherproof aluminium housing (IP 66) and is therefore also suitable for outdoor applications. 24 extra bright LEDs are used as a light source. The LEDs can emit light in the three primary colours (red, green and blue) and in white as well as coloured light created from additive colour mixing. Crossfading from one colour to another and stroboscope effects are also supported. The floodlight is designed for control via a DMX light controller (optionally 11, 10, 6, 5, 4 or 3 DMX control channels). However, it can also be operated on its own without a controller.

As a special feature, the floodlight supports 66 subaddresses when used in DMX mode with 11 channels. Thus, it is possible to independently control up to 66 floodlights (floodlight groups) via a single DMX start address and the maximum number of DMX-controlled units possible is substantially increased.

4 Installation

- Always position the floodlight in a way that ensures sufficient air circulation during operation.
- Always keep a minimum distance of 15 cm to the object illuminated and to the adjoining walls.

WARNING



Install the floodlight safely and expertly.

- 1. Place the floodlight on its rubber feet. To align the floodlight, loosen the two setscrews (2). Tilt the floodlight head (1) as desired and then retighten the screws.
- 2. As an alternative, the floodlight can be mounted to a lighting stand system: Use two mounting clamps or stable C hooks to fasten the floodlight via the two 11.5 mm holes (3) at the lateral brackets to a cross bar, for example.

5 Setting into Operation



sons or persons with epilepsy!

9

Connect the plug (7) of the cable POWER IN to the inline jack of the supplied cable fitted with the mains plug (11) and then use the cap nut to screw the plug-in connection together. Connect the mains plug to a mains socket (230 V~/ 50 Hz). The floodlight will be switched on. LED WASH LIGHTING will appear on the display (5), and the display will be illuminated for a few seconds.

CAUTION!

Do *not* connect the unit to the mains voltage via a dimmer!

If no further floodlight is connected to the inline jack (8) of the cable POWER OUT and to the inline jack (9) of the cable DMX OUT, make absolutely sure to screw the protective covers onto the inline jacks. The cable POWER OUT carries mains voltage.

5.1 Connecting multiple floodlights

If multiple ODW-2410RGBW are used, the floodlights can be interconnected for power supply. Do *not* connect the first floodlight to a mains socket for the time being.

 Use the inline jack (8) of the cable POWER OUT to connect the first floodlight to the plug (7) of the cable POWER IN of the second floodlight. Proceed in the same way to connect the second floodlight to the third one etc. until all floodlights are connected in a chain.

If the mains connection cables between the floodlights are too short, use suitable extension cables such as ODP-34AC (2 m) or ODP-34AC/10 (10 m).

WARNING The total current in the connec-

tion cables (7, 8) must not exceed 10 A; otherwise, a cable fire may occur due to overload. Therefore, only interconnect 9 floodlights as a maximum.

- At the last floodlight, screw the protective cover supplied onto the inline jack (8) of the cable POWER OUT. The cable carries mains voltage.
- Connect the mains plug (11) of the first floodlight to a mains socket (230 V~/50 Hz).

6 Operation

All settings of the unit are made via a menu on the display (5) by means of the buttons MENU, ENTER, UP and DOWN (4). The unit will always display the most recently selected menu view. To change a setting:

- Press the button MENU repeatedly until the indication on the display does not change anymore: The top menu level (main menu) has been reached (res fig. 2).
- Use the button UP or DOWN to select the menu item desired. The arrow → will always point to the menu item selected.
- Press the button ENTER to call up the menu item selected. The display will indicate the current setting (*) for this menu item.
- 4) Use the button UP or DOWN to change the setting.
- If submenu items are available, use the button ENTER to call them up and then use the button UP or DOWN to change their settings.

6) For further settings, press the button MENU to go to a higher menu level (if required, go to the main menu, use step 1).

The display illumination will extinguish after a few seconds if no button is pressed. It will light up again when a button is pressed.

Make the desired settings for the respective operation mode, observing the instructions given in chapters 7 to 9.

Main menu	Description 🛤	Chapter
Static Color	Colour floodlight/stroboscope	7.1
Auto	Call up show programs (Aut.)/ programmable sequences of scenes (Pro.) 7.3	
RUN	Master/slave mode	7.5
DMX Address	DMX start address	8.3
Personality	DMX operation mode/ number of channels	8.2
ID Address	Subaddress	8.3.1
EDIT	Program sequences of scenes	7.4
SET	UPLD: Copy sequence of scenother floodlights REST: Reset settings ID: Subaddressing REGW: Colour limitation Dim: Response time	nes to 7.5.1 9.4 8.3.1 9.2 9.3
CAL1 white	11 shades of white or individual colours	7.2
CAL2 Parameter	Set colour limitation values	9.2
KEY LOCK	Key lock	9.1

(2) Overview of the main menu

7 Independent Operation

7.1 Colour floodlight and stroboscope

In this mode, the floodlight constantly radiates light in an adjustable colour. The stroboscope function can additionally be activated.

- 1) Call up the menu item Static Color.
- 2) Set the following parameters:
 - →Red Brightness of red (0-255)
 - green: Brightness of green (0-255)
 - blue : Brightness of blue (0-255)
 - white: Brightness of white (0-255)
 - strob: Flash frequency (0-20 Hz)

of the stroboscope

3) The arrow ⇒ always precedes the current selection or the value to be set. To set the parameter selected: Press the button ENTER and use the button UP or DOWN to change the setting; then press the button MENU to return to the parameter selection and to change another parameter.

7.2 Different shades of white, storing 11 shades of colour

In this mode, the floodlight radiates white light. 11 different shades of white are stored which, however, can be changed, if required. For each shade of white, the brightness of the colours red, green, blue and white may be set to different values so that this mode can also be used to store 11 individual shades of colour.

- Call up the menu item CAL1 white. The arrow → on the display will point to one of the 11 storage locations (WTØ1... WT11), and the LEDs will light up in the corresponding shade of white.
- Use the button UP or DOWN to select the desired shade of white or to select the storage location whose settings are to be changed.

- To change a setting after selecting a storage location, press the button ENTER.
- 4) Set the following parameters:
 - ⇒Red : Brightness of red (0-255) 9reen: Brightness of green (0-255) blue : Brightness of blue (0-255) white: Brightness of white (0-255)
- 5) The arrow → always precedes the current selection or the value to be set. To set the parameter selected: Press the button ENTER and use the button UP or DOWN to change the setting; then press the button MENU to return to the parameter selection and to change another parameter.
- 6) To call up another shade of white or to change the settings of another storage location, press the button MENU repeatedly until the storage location number is shown again. Then repeat steps 2–5.

7.3 Show programs and sequences of scenes

10 show programs ($Aut_{\bullet}01 \dots Aut_{\bullet}10$) are stored on the floodlight. In addition, 10 automatic sequences of scenes ($Pro_{\bullet}01 \dots Pro_{\bullet}10$) with up to 30 scenes each can be programmed (w chapter 7.4). To start the show programs and sequences of scenes:

- Call up the menu item Auto. The arrow → on the display points to the show program (Aut.01 ... Aut.10) or sequence of scenes (Pro.01 ... Pro.10) most recently called up.
- Use the button UP or DOWN to select the show program or the sequence of scenes. The sequence of the show programs is as follows:

Show program	Sequence	
Aut.01	Stroboscope: white light	
Aut.02	Fade-in/fade-out: red, green, blue, white \supset	
Aut.03	Colour change: red, white, green, blue Ⴢ	
Aut.04	Colour change: red, off, white, off, green, off, blue, off ⊃	
Aut.05	Crossfading: green \rightarrow red \rightarrow blue \bigcirc	
Aut.06	Fade-in/fade-out: magenta, yellow Ⴢ	
Aut.07	Fade-in/fade-out: purple, yellow Ⴢ	
Aut.08	Fade-in/fade-out: purple 🖯	
Aut.09	Fade-in/fade-out: cyan, magenta 🖯	
Aut.10	Fade-in/fade out: purple, green Ⴢ	

③ Show programs

7.4 Programming sequences of scenes

10 sequences of scenes can be easily programmed. Each sequence may include up to 30 scenes. For each scene, the colour can be set together with the brightness and the stroboscope function with variable flash frequency can be activated. In addition, the length of the scenes and the crossfading time can be defined.

- Call up the menu item EDIT. The arrow → on the display will point to the sequence of scenes most recently selected (Pro01 ... Pro10).
- 2) Use the button UP or DOWN to select the number to which the sequence of scenes is to be stored, and then press the button ENTER. The display will show the number of the first scene (SC@1).

 Press the button ENTER and set the following parameters:

è	Red :	Brightness of red $(0-255)$
	9reen:	Brightness of green (0-255)
	blue :	Brightness of blue $(0-255)$
	white:	Brightness of white $(0-255)$
	strob:	Flash frequency (0-20 Hz)
		of the stroboscope

Time : Length of scene (time), 100 = 60 seconds

Fade : Crossfading time

4) The arrow ÷ always precedes the current selection or the value to be set. To set the parameter selected: Press the button ENTER and use the button UP or DOWN to change the setting; then press the button MENU to return to the parameter selection and to change another parameter.

Notes

- 1. The length of a scene must at least be set to the value @01; otherwise, it is not possible to program the subsequent scene.
- 2. To crossfade from one scene to the next, a crossfading time must be set for both scenes.
- 5) Once the first scene has been set, press the button MENU repeatedly until the arrow points to the number of scene (⇒SC@1). Use the button UP to select the second scene, press the button ENTER, set the scene and then repeat this procedure for all subsequent scenes.
- 6) Once the final scene has been set, store the sequence of scenes: Immediately after setting a parameter, keep the button ENTER pressed for 5 seconds. When the button is released, the number of the sequence (Pro@1 ... Pro1Ø) will appear on the display; if not, the button ENTER has not been pressed long enough.

Notes

- A sequence of scenes must have been completely programmed before the floodlight is disconnected from the power supply. After the floodlight has been switched on again, the sequence of scenes cannot be changed anymore; it can only be programmed again. To overwrite a sequence of scenes, it is not necessary to delete the previously programmed scenes first.
- 2. When the sequence of scenes is not called up by means of the control buttons (4) [chapter 7.3.] but via a DMX light controller, DMX channel 2 will define the length of a scene and DMX channel 3 will define the crossfading time (chapter 10.1.7). Channel 2 must be set to a DMX value > 0; otherwise, the floodlight will remain dark.

7.5 Synchronous control of multiple floodlights (master/slave mode)

Multiple ODW-2410RGBW can be interconnected. The master unit will then synchronously control all slave units.

- 1) Use the inline jack (9) of the cable DMX OUT and the plug (6) of the cable DMX IN to connect the floodlights in a chain. Please refer to chapter 8.1, "DMX connection", skipping step 1.
- 2) The floodlight is factory-set to act as a slave unit in master/slave mode. Thus, only the floodlight that is to control the slave units must be defined as a master unit.

Call up the menu item RUN to change the setting. The display will show the following:

→Slave = slave unit

An arrow will point to the current setting. If

required, use the button UP or DOWN to change the setting.

 Set the master unit to the operation mode desired (IS chapters 7.1 – 7.3).

7.5.1 Copying sequences of scenes

The programmed sequences of scenes of a unit (chapter 7.4.) can be copied to other units. This is useful when multiple units are to run independently with the same sequences of scenes. For synchronous operation on interconnected units (chapter 7.5), it is not necessary to copy the sequences of scenes.

Define the unit whose sequences of scenes are to be copied as a master unit and connect it to the other units (r chapter 7.5); set up the other units as slave units:

- At the slave units that are to adopt all sequences of scenes from the master unit, call up the menu item RUN and set the option ⇒S1a∪e.
- At the master unit, call up the menu item SET and the submenu item UPLD. Password: will appear on the display.
- Press the following buttons: UP, DOWN, UP, DOWN.
 For each press of a button, an asterisk * will appear on the display.
- 4) Use the button ENTER to start copying. During the copy process, the slave units will light up in yellow; they will light up in red in case of an error; and they will light up in green once the copy process has been successfully completed.

Note: The sequences of scenes copied will only be available after a different sequence of scenes has been selected or after the power supply has been interrupted.

8 Operation with a DMX Controller

DMX (**D**igital **M**ultiple**x**) means digital control of multiple DMX units via a common control line. For operation by means of a DMX light controller (e.g. DMX-1440 or DMX-510USB from "img Stage Line"), the floodlight is equipped with 11 DMX control channels. However, it can also be controlled by 10, 6, 5, 4 or 3 channels, if required. The functions of the channels and the corresponding DMX values can be found in chapter 10.1.

8.1 DMX connection

For DMX connection, 3-pole XLR connections with the following pin configuration are available:

pin 1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+

For the connection, special cables for DMX signal transmission (e.g. cables of the CDMXN series from "img Stage Line") should be used. For cable lengths exceeding 150 m and for the control of more than 32 units via a single DMX output, the insertion of a DMX level matching amplifier (e.g. SR-103DMX from "img Stage Line") is recommended.

 Connect the plug (6) of the cable DMX IN to the inline jack of the cable supplied that is fitted with the XLR plug (10), and then use the cap nut to screw the plug-in connection together. Using an extension cable, connect the XLR plug to the DMX output of the light controller or, if additional DMX-controlled units are used, to the DMX output of another DMX-controlled unit.

 If additional floodlights ODW-2410RGBW are used, use the inline jack (9) of the cable DMX OUT to connect the first floodlight to the plug (6) of the cable DMX IN of the second floodlight. Proceed in the same way to connect the second floodlight to the third one etc. until all floodlights are connected in a chain.

If the DMX connection cables between the floodlights are too short, use suitable extension cables, e.g. ODP-34DMX (length: 2 m) or ODP-34DMX/10 (length: 10 m).

To connect other DMX-controlled units, use the adapter cable fitted with the XLR inline jack.

3) To prevent interference in signal transmission: For long cables or for a great number of units connected in series, terminate the DMX output of the last DMX unit in the chain with a 120Ω resistor (> 0.3 W): Connect an appropriate terminating plug (e.g. DLT-123 from "img Stage Line") to the XLR inline jack of the supplied adapter cable. For outdoor installation, protect the XLR inline jack and the terminating plug against humidity.

8.2 Setting the DMX operation mode

To operate the ODW-2410RGBW by means of a light controller, set the DMX start address ($I\!\!I\!\!S\!\!S$ chapter 8.3) and the DMX operation mode. The DMX operation mode selected will determine the number of the DMX channels required (3–11 channels). Please refer to chapter 10.1 for the functions that can be controlled with the respective DMX operation modes, and then, based on this information or based on the number of the control channels available at the light controller, select the DMX operation mode:

- 1) Call up the menu item Personality.
- 2) The following settings are available:
 - ÷St.a9e 11 channels/10 channels without subaddressing (IIS chapter 10.1.7)
 - Arc.1 3 channels
 - 1 = red, 2 = green, 3 = blue
 - Ar1.d 4 channels
 - 1 = dimmer, 2 = red, 3 = green,4 = blue
 - Arc.2 4 channels
 - 1 = red, 2 = green, 3 = blue,4 = white
 - \exists r2. d 5 channels 1 = dimmer, 2 = red, 3 = green, 4 = blue, 5 = white
 - Ar2.s 6 channels
 - 1 = dimmer, 2 = red, 3 = green,
 - 4 =blue, 5 =white, 6 =stroboscope
 - 3 channels

HSU

- 1 = colour, 2 = colour saturation,
- 3 = brightness
- The arrow ÷ points to the current setting. Use the button UP or DOWN to change the setting.

8.3 Setting the DMX start address

For control of the floodlight by means of a light controller, the DMX start address for the first DMX channel must be set. If, for example, the address 17 is to be used for controlling the function of the first DMX channel, set the start address at the ODW-2410RGBW to 17. All other DMX channels of the ODW-2410RGBW will be automatically assigned to the subsequent addresses. The following table is an example with the start address 17:

Number of DMX channels	DMX addresses assigned	Next possible start address for the subsequent DMX unit
3	17-19	20
4	17-20	21
5	17-21	22
6	17-22	23
11	17-27	28

 $\textcircled{ \ }$ DMX address assignment for start address 17

1) Call up the menu item DMX Address.

- 2) The current DMX start address will appear on the display, e.g. Addr # 001.
- Use the button UP or DOWN to set the start address.

8.3.1 Using subaddresses

In the 11-channel mode (St.age, so chapter 8.2), subaddresses may be used to independently control up to 66 floodlights (floodlight groups) one after the other via a single DMX start address. Thus, the maximum number of DMX units possible is substantially increased. DMX channel 11 is used to select floodlights with a subaddress. Floodlights having the same start address and different subaddresses may be controlled in sync if DMX channel 11 is set to a DMX value less than 11.

- 1) Call up the menu item SET and the submenu $${\rm ID}$.$
- Use the button UP or DOWN to activate the use of subaddresses (ID ⇒on). When subaddressing is deactivated (off), the floodlight will ignore the data for channel 11.
- Use the button MENU to return to the main menu, and then call up the menu item ID Address.
- Use the button UP or DOWN to assign a subaddresss (1-66) to the floodlight.

To be able to operate the floodlight, set the DMX channel 11 at the light controller to the DMX value that corresponds to the subaddress of the floodlight (\mathbf{I} chapter 10.1.7, second table).

9 Additional Functions

Note: To be able to control the floodlight by DMX after one of the settings described in this chapter has been made, call up one of the following menu items: RUN: DMX

DMX Address,

Personality, ID Address

9.1 Key lock

A key lock may be used to protect the floodlight against unauthorized operation. When the key lock is activated, settings can only be made after a specific sequence of buttons has been pressed.

- 1) Call up the menu item KEY LOCK.
- Use the button UP or DOWN to activate the key lock (KEY →on) or to deactivate it (off).

When KEY \Rightarrow on has been selected, the key lock function will be active as soon the display illumination extinguishes.

To operate the floodlight with the key lock activated:

1) Press the button ENTER so that Password: appears on the display.

2) Press the following buttons:

UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER

For each of the first four buttons pressed, an asterisk * will appear on the display.

3) The floodlight can now be operated as usual. The key lock, however, will be active again when the display illumination extinguishes (unless the key lock has been deactivated by means of the menu item KEY LOCK).

9.2 Limiting colours

A maximum value can be defined for the brightness of the colours red, green and blue. Thus, it is, for example, possible to compensate differences to other floodlights if they are controlled together with the ODW-2410RGBW. The colour limitation will apply to both independent and DMX-controlled floodlight operation.

- 1) Call up the menu item CAL2 Parameter and the submenu REGW.
- 2) Set the following maximum values:
 - →Red : brightness of red (0-255) 9reen: brightness of green (0-255) blue : brightness of blue (0-255)
- 3) The arrow ÷ always precedes the current selection or the value to be set. To set the parameter selected: Press the button ENTER and use the button UP or DOWN to change the setting; then press the button MENU to return to the parameter selection and to change another parameter.

To define if the limitation values set are to be applied:

- Use the button MENU to return to the main menu, then call up the menu item SET and the submenu REGW.
- 5) Use the button UP or DOWN to activate the colour limitation function (다) or to deactivate it (다수수).

9.3 Artificial response time of the LEDs

LEDs almost instantly respond to changes in brightness setting. To simulate the response time of conventional lamps, four different levels of artificial response time are available for DMX control. For the DMX operation mode St.a9e, make this setting by means of DMX channel 10 (chapter 10.1.7). For the other DMX operation modes, proceed as follows:

- 1) Call up the menu item SET and the submenu Dim.
- 2) Use the button UP or DOWN to select the response time level (1 ... 4) or to deactivate the artificial response time (ロf f).

9.4 Resetting the floodlight to its factory settings

The factory settings of the floodlight are as follows:

Function	Factory setting
Colour floodlight beam Static Color	Red = 255, 9reen = 255, blue = 255, white =, strob = 00
Show programs Auto	Aut.01
Master/slave mode RUN	Slave
DMX start address DMX Address	Addr: 001
DMX channels Personality	Stage (10/11 channels)
Subaddress ID Address	Addr:01
Subaddress function SET → ID	off
Colour limitation function SET → REGW	off
LED response time function SET → Dim	off
11 shades of white CAL1 white	Storage location: red, green, blue, white WT@1: 255, 220, 5, 227 WT@2: 242, 222, 5, 227 WT@3: 255, 255, 61, 255 WT@4: 255, 255, 103, 255 WT@5: 255, 255, 130, 255 WT@7: 255, 255, 130, 255 WT@7: 255, 255, 153, 255 WT@7: 255, 255, 167, 255 WT@9: 255, 255, 180, 255 WT1@: 255, 255, 185, 255 WT10: 255, 255, 202, 255
Colour limitation CAL2 Parameter	REGW Red = 255, 9reen = 255, blue = 255
Key lock KEY LOCK	KEY off

⑤ Reset values

To reset the floodlight to its factory settings:

1) Call up the menu item SET and the submenu REST.

Password: appears on the display.

- Press the following buttons: UP, DOWN, UP, DOWN.
 For each press of a button, an asterisk * will appear on the display.
- 3) Use the button ENTER to start the reset.

10 Specifications

Data protocol:	DMX 512
Number of DMX channels:	selectable: 3, 4, 5, 6 or 10/11
Light source:	24 RGBW LEDs
Power of each LED:	8 W
Beam angle:	45°
Power supply:	230 V~/50 Hz
Power consumption:	250 VA max.
Protective class of housing:	IP 66
Dimensions:	$430\times300\times220\text{mm}$
Weight:	11 kg

10.1 DMX Functions

10.1.1 Mode Arc. 1 (3 channels)

DMX channel	DMX value	Function	
1	0-255	Brightness of red	
2	0-255	Brightness of green	
3	0-255	Brightness of blue	

Mode HSU (3 channels) 10.1.2

DMX channel	DMX value	Function
1	0-255	Colour
2	0-255	Colour saturation
3	0-255	Brightness

10.1.3 Mode Ari.d (4 channels)

DMX channel	DMX value	Function
1	0-255	Dimmer (total brightness)
2	0-255	Brightness of red
3	0-255	Brightness of green
4	0-255	Brightness of blue

Mode Arc. 2 (4 channels) 10.1.4

DMX channel	DMX value	Function
1	0-255	Brightness of red
2	0-255	Brightness of green
3	0-255	Brightness of blue
4	0-255	Brightness of white

10.1.5 Mode Ar2.d (5 channels)

DMX channel	DMX value	Function	
1	0-255	Dimmer (total brightness)	
2	0-255	Brightness of red	
3	0-255	Brightness of green	
4	0-255	Brightness of blue	
5	0-255	Brightness of white	

Mode Ar2.s (6 channels) 10.1.6

DMX channel	DMX value	Function
1	0-255	Dimmer (total brightness)
2	0-255	Brightness of red
3	0-255	Brightness of green
4	0-255	Brightness of blue
5	0-255	Brightness of white
6	0-15	No stroboscope
0	16-255	Stroboscope 1-20 Hz

10.1.7 Mode Stage (11 channels or 10 channels without using subaddresses)

Function

DMX

channel

DMX

value

1	0-255	Dimmer (total brightness) ¹	
	0 255	Brightness of red ¹	
2	0-255	Length of scene, if channel 8 = 110 255	
		Brightness of green ¹	
3	0-255	Crossfading time, if channel 8 = 110 255	
4	0-255	Brightness of blue1	
5	0-255	Brightness of white ¹	
-	0-10	No function	
	11-20	Bed → Yellow	
	21-30	Yellow → Green	
	31-40	Green - Cvan	
	41-50	Cvan -> Blue	
	51-60		
	61-70	Magenta	
	71-80		
	81_90		
	91-100	Green () Bed	
	101-110		
	111_120		
	121 120		
	121 140		
	141 150		
6	151 160		
0	161 170		
	101-170	Cyan -> Yellow -> Magenta ->	
	101 100	$Red \to Green \to Blue \to White \supset$	
	181 - 190	$Cyan \rightarrow Green \rightarrow Yellow \rightarrow Red \rightarrow Magenta \rightarrow Blue \bigcirc$	
	191-200	White, max. brightness	
	201-205	W101 (shade of white 1, Its' chapter 7.2)	
	206-210	W102	
	211-215	W103	
	216-220	W104	
	221-225	W105	
	226-230	WT06	
	231 – 235	WT07	
	236-240	WT08	
	241-245	WT09	
	246-250	WT10	
	251 - 255	WT11	
	0-255	Speed, if channell 6 = 11 190	
7	0-15	No stroboscope	
	16-255	Stroboscope 1 20 Hz	
	0-9	No function	
	10-19	Show program Aut.01 (IS fig. 3) ²	
	20-29	Show program Aut.022	
	30-39	Show program Aut.032	
	40-49	Show program Aut.042	
	50-59	Show program Aut.052	
	60-69	Show program Aut.062	
	70-79	Show program Aut.072	
	80-89	Show program Aut.082	
	90-99	Show program Aut.092	
8	100-109	Show program Aut.10 ²	
	110-119	Sequence of scenes Pro.01 (IS chapter 7.4) ³	
	120-129	Sequence of scenes Pro.023	
	130-139	Sequence of scenes Pro.033	
	140-149	Sequence of scenes Pro.043	
	150-159	Sequence of scenes Pro.053	
	160-169	Sequence of scenes Pro.063	
	170-179	Sequence of scenes Pro.073	
	180-189	Sequence of scenes Pro.08 ³	
	190–199	Sequence of scenes Pro.093	
	200-255	Sequence of scenes Pro.10 ³	
9	0-255	Speed, if channel 8 = 10 109 (Aut) ²	
	0-49	No artificial response time (IST chapter 9.3)	
	50-99	Response time level 1 ⁴	
10	100-149	Response time level 2 ⁴	
	150-199	Response time level 3 ⁴	
	200-255	Response time level 4 ⁴	
11	0-255	Subaddresses, 🖙 following table	

Channel 11: Selection of floodlights via the subaddress ID Address

DMX	Sub-	DMX	Sub-
value	address	value	address
0-10	All		
11-19	01	223	34
20-29	02	224	35
30-39	03	225	36
40-49	04	226	37
50-59	05	227	38
60-69	06	228	39
70-79	07	229	40
80-89	08	230	41
90-99	09	231	42
100-109	10	232	43
110-119	11	233	44
120-129	12	234	45
130–139	13	235	46
140-149	14	236	47
150-159	15	237	48
160-169	16	238	49
170-179	17	239	50
180-189	18	240	51
190–199	19	241	52
200-209	20	242	53
210	21	243	54
211	22	244	55
212	23	245	56
213	24	246	57
214	25	247	58
215	26	248	59
216	27	249	60
217	28	250	61
218	29	251	62
219	30	252	63
220	31	253	64
221	32	254	65

Additional conditions of the functions: 1 If channel 6 = 0 \dots 10 and ch. 8 = 0 \dots 9 or

33

255

66

222

channel 6 = 0 \ldots 10 and ch. 7 = 5 \ldots 255 ²If channel 7 = 0 \ldots 4 and ch. 6 = 0 \ldots 10 ³If channel 7 = 0 ... 4 and ch. 6 = 0 ... 10 and ch. 2 = 1 ... 255

 ^4lf channel 6 = 0 \dots 10 and ch. 8 = 0 \dots 9 and ch. 7 = 0 ... 15 or

channel 6 = 0 \dots 10 and ch. 7 = 5 \dots 15

Subject to technical modification.

All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

Projecteur DMX à LEDs

Cette notice s'adresse à l'installateur du projecteur et à l'utilisateur n'ayant pas de formation technique spécifique. Veuillez lire la notice avec attention avant l'installation y conservez-la pour vous y reporter ultérieurement. Vous trouverez sur la page 3, dépliable, les éléments et branchements décrits.

Table des matières

1	Eléments et branchements	14		
2	Conseils d'utilisation et de sécurité	14		
3	Possibilités d'utilisation1			
4	Montage	14		
5	Mise en service	14		
5.1	Branchement de plusieurs projecteurs	15		
6	Utilisation	15		
7	Fonctionnement indépendant	15		
7.1	Projecteur de couleurs et stroboscope	15		
7.2	Différentes tonalités de blanc, mémo- risation de 11 tonalités de couleur	15		
7.3	Programmes Show et suites de scènes	15		
7.4	Programmation de suites de scènes	15		
7.5	Gestion synchrone de plusieurs projecteurs (mode Master/Slave)	16		
7.5.1	Copie de suites de scènes	16		
8	Fonctionnement avec un contrôleur DMX	16		
8.1	Branchement DMX	16		
8.2	Réglage du mode de fonctionnement DMX	16		
8.3	Réglage de l'adresse de démarrage DMX	17		
8.3.1	Utilisation des sous-adresses	17		
9	Autres fonctions	17		
9.1	Verrouillage des touches	17		
9.2	Limitation des couleurs	17		
9.3	Inertie artificielle des LEDs	17		
9.4	Réinitialisation du projecteur sur les réglages usine	17		
10	Caractéristiques techniques	18		
10.1	Fonctions DMX	18		
10.1.	1 Mode Arc. 1 (3 canaux)	18		
10.1.2 Mode HSU (3 canaux)				
10.1.3 Mode Aria d (4 canaux) 18				
10.1.4 Mode Anc. 2 (4 canaux) 18				
10.1.5 Mode Ar 2. d (5 canaux) 18				
10.1.	6 Mode Ar 2. s (6 canaux)	18		
10.1.7 Mode Stage (10/11 canaux) 18				

1 Eléments et branchements

- 1 Tête orientable du projecteur
- 2 Vis de fixation pour la tête du projecteur
- 3 Trous (Ø11,5 mm) pour fixer deux colliers ou crochets C pour monter l'appareil sur un portique de lumière
- 4 Touches pour sélectionner le mode de fonctionnement et modifier les réglages
- 5 Affichage
- 6 Fiche du cordon DMX IN pour l'entrée signal DMX :

En utilisant le cordon avec la fiche XLR (10). reliez soit la fiche du cordon DMX IN à un contrôleur soit à la sortie de signal DMX d'un autre appareil géré par DMX

7 Fiche du cordon POWER IN pour l'alimentation (230 V~/50 Hz) : Soit reliez la fiche à la prise secteur en utilisant le cordon avec la fiche secteur (11), soit reliez-la à la prise du cordon POWER OUT

(8) d'un autre ODW-2410RGBW 8 Prise du branchement POWER OUT pour

- l'alimentation d'un autre ODW-2410RGBW
- 9 Prise du branchement DMX OUT : Sortie signal DMX pour brancher à l'entrée signal DMX d'un autre ODW-2410RGBW ou d'un autre appareil géré par DMX via le cordon adaptateur livré

10 Fiche XLR de l'entrée signal DMX

Pin 1 = masse, pin 2 = DMX-, pin 3 = DMX+ 11 Fiche secteur pour brancher à une prise secteur 230 V~/50 Hz

2 Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole C€.



AVERTISSEMENT L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil ! Risque de décharge électrique.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil ou débranchez-le immédiatement du secteur lorsque :
 - 1. des dommages visibles apparaissent sur l'appareil ou sur le cordon secteur,
 - 2. après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil, 3. des dysfonctionnements apparaissent.

Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

- Tout cordon secteur endommagé ne doit être remplacé que par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Pour nettoyer le boîtier du projecteur et la vitre de protection devant les LEDs, utilisez uniquement un produit de nettoyage doux.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été concu. s'il n'est pas monté d'une manière sûre, s'il n'est pas correctement utilisé ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée, en outre, la garantie deviendrait caduque.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans XX une usine de recyclage adaptée pour contribuer à son élimination non polluante.

3 Possibilités d'utilisation

Le projecteur à LEDs permet des effets d'éclairage. Il est équipé d'un boîtier étanche en aluminium (IP66) et peut être utilisé en extérieur. Comme source de lumière, il possède 24 LEDs très claires, permettant de diffuser une lumière dans les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu) et blanc et dans les couleurs de mixage correspondantes. De plus, des transitions de couleurs et des effets stroboscope sont possibles. Le projecteur est prévu pour un fonctionnement via un contrôleur DMX (au choix, 11, 10, 6, 5, 4 ou 3 canaux DMX). Il peut également fonctionner seul sans contrôleur.

Particularité du ODW-2410RGBW : en mode DMX, avec 11 canaux, il permet d'utiliser 66 sousadresses. Via une seule adresse de démarrage DMX, on peut ainsi gérer de manière indépendante jusqu'à 66 projecteurs (groupes de projecteurs), le nombre maximal possible d'appareils gérés par DMX augmente donc de manière conséquente.

Montage 4

- Placez toujours l'appareil de telle sorte que, pendant le fonctionnement, une circulation suffisante d'air soit assurée.
- La distance avec l'objet à éclairer et les cloisons autour doit être de 15 cm au moins.

AVERTISSEMENT



L'appareil doit être monté de manière professionnelle et sûre.

- 1. Placez le projecteur sur ses pieds caoutchouc. Pour orienter le projecteur, desserrez les deux vis de fixation (2). Réglez l'inclinaison voulue de la tête du projecteur (1) et resserrez les vis.
- 2. Le projecteur peut également être monté sur un portigue de lumière. Via les deux trous de 11,5 mm (3) dans les étriers latéraux, fixez le projecteur avec deux colliers de montage ou deux crochets C solides, par exemple sur une traverse.

5 Mise en service

AVERTISSEMENT Ne regardez jamais directe-



ment la source de lumière pendant un certain temps, cela pourrait causer des troubles de la vision.

N'oubliez pas que des changements très rapides de lumière peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes photosensibles et épileptiques.

Reliez la fiche (7) du cordon POWER IN à la prise du cordon livré avec la fiche secteur (11) et vissez la connexion avec l'écrou. Reliez la fiche secteur à une prise 230 V~/50 Hz. Le projecteur est alors allumé, l'affichage (5) indique LED WASH LIGHTING et l'éclairage de l'affichage brille pendant quelques secondes.

ATTENTION !

L'appareil ne doit pas être relié via un dimmer à l'alimentation.

Si aucun autre projecteur n'est relié à la prise (8) du cordon POWER OUT et à la prise (9) du cordon DMX OUT, vissez impérativement les caches de protection livrés sur les prises. Le cordon POWER OUT est porteur de tension secteur.

5.1 Branchement de plusieurs projecteurs

Si plusieurs ODW-2410RGBW sont utilisés, ils peuvent être reliés entre eux pour l'alimentation. *Ne* reliez *pas dans un premier temps* le premier projecteur à une prise secteur.

 Via la prise (8) du cordon POWER OUT, reliez le premier projecteur à la fiche (7) du cordon POWER IN du deuxième projecteur. Reliez de la même manière le deuxième projecteur au troisième et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les appareils soient reliés en une chaîne.

Si les cordons DMX entre les projecteurs sont trop courts, utilisez les cordons prolongateur adéquats, par exemple ODP-34AC (2 m) ou ODP-34AC/10 (10 m).

AVERTISSEMENT Le courant total dans les



cordons de branchement (7, 8) ne doit pas dépasser 10 A. Sinon un cordon peut prendre feu à cause d'une surcharge. C'est pourquoi 9 projecteurs au plus peuvent être reliés ensemble.

- Sur le dernier projecteur, vissez le cache de protection livré sur la prise (8) du cordon POWER OUT. Le cordon est porteur de tension secteur.
- Reliez la fiche secteur (11) du premier projecteur à une prise secteur 230 V~/50 Hz.

6 Utilisation

Tous les réglages de l'appareil s'effectuent via un menu sur l'affichage (5), via les touches MENU, ENTER, UP et DOWN (4). L'appareil affiche toujours la dernière vue de menu sélectionnée. Pour modifier un réglage :

- Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'affichage ne se modifie plus. Vous avez alors atteint la plage supérieure du menu (menu principal, ISS schéma 2).
- Avec la touche UP ou DOWN, sélectionnez le point de menu souhaité. La flèche ÷ indique toujours le point de menu sélectionné.
- Pour appeler le point de menu souhaité, appuyez sur la touche ENTER. L'affichage indique le réglage actuel (÷) pour ce point de menu.
- 4) Avec la touche UP ou DOWN, modifiez le réglage.
- Si des points de sous-menus existent, vous pouvez les appeler avec la touche ENTER et modifier leurs réglages avec la touche UP ou DOWN.
- Pour d'autres réglages, revenez au niveau supérieur du menu avec la touche MENU (si besoin jusqu'au menu principal, I point 1).

Si aucune touche n'est utilisée pendant quelques secondes, l'éclairage de l'affichage s'éteint. Il se rallume à la prochaine activation d'une touche.

Effectuez les réglages pour chaque mode de fonctionnement selon les indications des chapitres 7 à 9.

Menu principal	Description	🖙 chapitre
Static Color	projecteur couleurs/strobos	cope 7.1
Auto	programmes Show (Flut.), appeler suites de scènes pro (Pro.)	/ ogrammables 7.3
RUN	mode Master/Slave	7.5
DMX Address	adresse de démarrage DMX	K 8.3
Personality	mode de fonctionnement DI nombre de canaux	MX/ 8.2
ID Address	sous-adresse	8.3.1
EDIT	programmation de suites de	e scènes 7.4
SET	UPLD: copie d'une suite de sur d'autres projecte REST: réinitialisation des re ID: utilisation des sous-adresses REGW: limitation des couleu Dim: inertie	e scènes eurs 7.5.1 églages 9.4 8.3.1 urs 9.2 9.3
CAL1 white	11 tonalités de blanc ou couleurs individuelles	7.2
CAL2 Parameter	réglage des valeurs limites de couleur	9.2
KEY LOCK	verrouillage des touches	9.1

② Présentation du menu principal

7 Fonctionnement indépendant

7.1 Projecteur de couleurs et stroboscope

Avec ce mode, le projecteur diffuse une couleur réglable de manière constante. On peut en plus activer la fonction stroboscope.

1) Appelez le point de menu Static Color.

- 2) Réglez les paramètres suivants :
 - →Red Iuminosité rouge (0-255)
 - green: luminosité vert (0-255)
 - blue : luminosité bleu (0-255)
 - white: luminosité blanc (0-255) strob: fréquence des éclaires du strobo-
 - scope (0-20 Hz)
- 3) La flèche ÷ est toujours devant la sélection en cours ou la valeur à régler. Pour régler le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche ENTER, modifiez la valeur avec la touche UP ou DOWN et revenez à la sélection de paramètres avec la touche MENU pour modifier un autre paramètre.

7.2 Différentes tonalités de blanc, mémorisation de 11 tonalités de couleur

Avec ce mode, le projecteur diffuse une lumière blanche. 11 tonalités différentes de blanc sont mémorisées, elles peuvent être modifiées. Pour chaque tonalité de blanc, on peut régler de manière distincte la luminosité pour les couleurs rouge, vert, bleu et blanc pour que ce mode puisse également être utilisé pour mémoriser 11 tonalités individuelles de couleurs.

- Appelez le point de menu CAL1 white. La flèche → sur l'affichage indique un des 11 emplacements de mémoire (UTØ1... UT11) et les LEDs brillent dans la tonalité de blanc correspondante.
- Avec la touche UP ou DOWN, sélectionnez la tonalité de blanc souhaitée ou l'emplacement de mémoire dont les réglages doivent être modifiés.
- Pour modifier un réglage, appuyez sur la touche ENTER après avoir sélectionné l'emplacement de mémoire.
- 4) Réglez les paramètres suivants :
 - ⇒Red I luminosité rouge (0-255)
 - green: luminosité vert (0-255)
 - blue : luminosité bleu (0-255)
 - white: luminosité blanc (0-255)
- La flèche
 ÷ est toujours devant la s
 élection en cours ou la valeur
 à r
 égler. Pour r
 égler le

paramètre sélectionné, appuyez sur la touche ENTER, modifiez la valeur avec la touche UP ou DOWN et revenez à la sélection de paramètres avec la touche MENU pour modifier un autre paramètre.

6) Pour appeler une autre tonalité de blanc ou modifier les réglages d'un autre emplacement de mémoire, appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que le numéro de l'emplacement de mémoire soit à nouveau affiché. Répétez ensuite les points 2 à 5.

7.3 Programmes Show et suites de scènes

10 programmes Show (Aut. 01 ... Aut. 10) sont mémorisés dans le projecteur. De plus, 10 suites de scènes à défilement automatique (Pro. 01 ... Pro. 10) avec jusqu'à 30 scènes peuvent être programmées (Par chapitre 7.4). Les programmes Show et suites de scènes peuvent être démarrés comme suit :

- Appelez le point de menu Ĥuto. Avec la flèche →, l'affichage indique maintenant le dernier programme Show appelé (Ĥut.01 ... Ĥut.10) ou la dernière suite de scène appelée (Pro.01 ... Pro.10).
- Sélectionnez le programme Show ou la suite de scènes avec la touche UP ou DOWN. Les programmes Show défilent comme suit :

Programme Show	Défilement	
Aut.01	stroboscope : lumière blanche	
Aut.02	fondu-enchaîné : rouge, vert, bleu, blanc Ⴢ	
Aut.03	changement couleurs : rouge, blanc, vert, bleu ∽	
Aut.04	changement couleurs : rouge, éteint, blanc, éteint, vert, éteint, bleu, éteint つ	
Aut.05	transition : vert \rightarrow rouge \rightarrow bleu \checkmark	
Aut.06	fondu-enchaîné : magenta, jaune ⊃	
Aut.07	fondu-enchaîné : violet, jaune Ⴢ	
Aut.08	fondu-enchaîné : violet Ⴢ	
Aut.09	fondu-enchaîné : turquoise, magenta 🖯	
Aut.10	fondu-enchaîné : violet, vert ⊃	

③ Programmes Show

7.4 Programmation de suites de scènes

Il est possible de programmer 10 suites de scènes simplement. Une suite de scènes peut se composer de 30 scènes au plus. Pour chaque scène, on peut régler la couleur avec la luminosité et activer la fonction stroboscope avec une fréquence d'éclairs variable. De plus, on peut définir la durée de la scène et la durée de transition.

- Appelez le point de menu EDIT. Avec la flèche →, l'affichage indique la dernière suite de scènes sélectionnée (Pro@1 ... Pro1@).
- Avec la touche UP ou DOWN, sélectionnez le numéro sous lequel la suite de scène doit être mémorisée et appuyez sur la touche ENTER. L'affichage indique le numéro de la première scène (SCØ1).
- 3) Appuyez sur la touche ENTER et réglez les paramètres suivants :
 - →Red I luminosité rouge (0-255)
 - 9reen: luminosité vert (0-255)
 - blue : luminosité bleu (0-255)
 - white: luminosité blanc (0-255) strob: fréquence des éclaires du strobo-
 - scope (0 20 Hz)
 - Time : durée de scène (time),
 - 100 = 60 secondes Fade : durée de transition (fade)
- La flèche
 → est toujours devant la s
 élection en cours ou la valeur
 à r
 égler. Pour r
 égler le param
 ètre s
 électionn
 é, appuyez sur la



touche ENTER, modifiez la valeur avec la touche UP ou DOWN et revenez à la sélection de paramètres avec la touche MENU pour modifier un autre paramètre.

Conseils

- 1. La durée d'une scène doit être réglée sur la valeur 001 au moins sinon, la scène suivante ne peut pas être programmée.
- Si vous voulez faire un fondu-enchaîné d'une scène vers la suivante, il faut régler une durée de transition pour les deux scènes.
- 5) Une fois la première scène réglée, appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que la flèche soit à nouveau devant le numéro de la scène (÷SC@1). Avec la touche UP, sélectionnez la deuxième scène, appuyez sur la touche ENTER, réglez la scène et répétez le processus pour toutes les scènes suivantes.
- 6) Une fois la dernière scène réglée, mémorisez la suite de scènes : juste après le réglage d'un paramètre, maintenez la touche ENTER enfoncée 5 secondes. Lorsque vous relâchez la touche, l'affichage doit indiquer le numéro de la suite de scènes (Pro@1 ... Pro1@); si ce n'est pas le cas, la touche ENTER n'a pas été enfoncée assez longtemps.

Conseils

- Une suite de scènes doit être entièrement programmée avant de débrancher le projecteur. Lorsque vous le rallumez, on ne peut plus modifier de suite de scènes ; elle peut uniquement être reprogrammée. Pour écraser une suite de scènes, il n'est pas nécessaire d'effacer les scènes préalablement programmées.
- 2. Si les suites de scènes ne sont pas appelées avec les touches de commande (4) (chapitre 7.3), mais via un contrôleur DMX, le canal DMX 2 détermine la durée de la scène et le canal 3 la durée de transition (chapitre 10.1.7). Le canal 2 doit être réglé sur une valeur DMX > 0 sinon, le projecteur reste sombre.

7.5 Gestion synchrone de plusieurs projecteurs (mode Master/Slave)

Il est possible de relier ensemble plusieurs ODW-2410RGBW. L'appareil principal (Master) peut gérer de manière synchrone tous les autres appareils auxiliaires (Slave).

- Reliez les projecteurs via la prise (9) du cordon DMX OUT et la fiche (6) du cordon DMX IN pour former une chaîne. Voir chapitre 8.1 "Branchement DMX", sans tenir compte cependant du point 1.
- Le projecteur est réglé, au sortir d'usine, comme appareil auxiliaire pour le mode Master/Slave. Il faut uniquement régler le projecteur qui doit gérer les appareils auxiliaires comme appareil principal.

Pour modifier le réglage, appelez le point de menu RUN. L'affichage indique :

- DMX = appareil principal
- ⇒Slave = appareil auxiliaire
- Le réglage actuel est indiqué par la flèche. Si besoin, modifiez le réglage avec la touche UP ou DOWN.
- Réglez l'appareil principal sur le mode de fonctionnement souhaité (IS chapitre 7.1 – 7.3).

7.5.1 Copie de suites de scènes

Les suites de scènes programmées d'un appareil (chapitre 7.4) peuvent être transmises vers les autres appareils. Cela est utile si plusieurs appareils doivent fonctionner de manière autonome avec les mêmes suites de scènes. Pour un fonctionnement synchrone sur les appareils reliés (chapitre 7.5), la copie des suites de scènes n'est pas nécessaire.

Définissez l'appareil dont les suites de scènes doivent être copiées comme appareil principal et reliez-le avec les autres appareils (IIST chapitre 7.5); réglez-les comme appareils auxiliaires :

- Sur les appareils auxiliaires qui doivent reprendre toutes les suites de scènes de l'appareil principal, appelez le point de menu RUN et réglez l'option ÷Slave.
- Sur l'appareil principal, appelez le point de menu SET et le point de sous-menu UPLD. L'affichage indique Password .
- Appuyez sur les touches suivantes : UP, DOWN, UP, DOWN.
 Un astérisque * est affiché pour chacune touche activée.
- 4) Démarrez le processus de copie avec la touche ENTER. Pendant la copie, les appareils auxiliaires brillent en jaune, en cas d'erreurs, ils brillent en rouge, et une fois la copie réalisée, en vert.

Conseil : les suites de scènes copiées ne sont disponibles qu'une fois que vous avez commuté sur une autre suite de scène ou que l'alimentation est coupée.

8 Fonctionnement avec un contrôleur DMX

DMX est l'abréviation de **D**igital **M**ultiple**x** et signifie transmission digitale de plusieurs appareils DMX via un câble commun de commande. Pour une gestion via un contrôleur DMX (par exemple DMX-1440 ou DMX-510USB de "img Stage Line"), le projecteur dispose de 11 canaux de commande DMX. Selon les besoins, il peut être géré uniquement via 10, 6, 5, 4 ou 3 canaux. Vous trouverez les fonctions des canaux et les valeurs DMX dans le chapitre 10.1.

8.1 Branchement DMX

Pour la connexion DMX, des branchements XLR 3 pôles avec la configuration de contact suivante sont prévus :

Pin 1 = masse, pin 2 = DMX-, pin 3 = DMX+

Pour le branchement, il est recommandé d'utiliser des câbles spécifiques pour la transmission de signaux DMX (par exemple câbles de la série CDMXN de "img Stage Line"). Pour des longueurs de liaison dépassant 150 m et pour une gestion de plus de 32 appareils via une seule sortie DMX, il est recommandé d'insérer un amplificateur DMX de signal (p. ex. SR-103DMX de "img Stage Line").

- Branchez la fiche (6) du cordon DMX IN dans la prise du cordon livré avec la fiche XLR (10) et vissez la connexion avec l'écrou. Reliez la fiche XLR via un cordon prolongateur à la sortie DMX du contrôleur ou, si d'autres appareils gérés par DMX sont utilisés, à la sortie DMX d'un autre appareil géré par DMX.
- 2) Si d'autres projecteurs ODW-2410RGBW sont utilisés, reliez le premier projecteur via la

prise (9) du cordon DMX OUT à la fiche (6) du cordon DMX IN du deuxième projecteur. Reliez de la même manière le deuxième projecteur au troisième et ainsi de suite de manière à ce que tous les appareils forment une chaîne.

Si les cordons DMX entre les projecteurs sont trop courts, utilisez les cordons prolongateur adéquats, par exemple ODP-34DMX (longueur 2 m) ou

ODP-34DMX/10 (longueur 10 m).

Pour brancher un autre appareil géré par DMX, utilisez le cordon adaptateur avec la prise XLR.

3) Pour éviter les perturbations lors de la transmission du signal, il convient, pour de longs câbles ou pour une multitude d'appareils branchés les uns derrière les autres, de terminer la sortie DMX du dernier appareil DMX de la chaîne avec une résistance 120 Ω (> 0,3 W) : mettez un bouchon (par exemple DLT-123 de "img Stage Line") dans la prise XLR du cordon adaptateur livré. Pour une installation en extérieur, il faut protéger la prise XLR et le bouchon de l'humidité.

8.2 Réglage du mode de fonctionnement DMX

Pour pouvoir utiliser le ODW-2410RGBW avec un contrôleur, il faut régler l'adresse de démarrage DMX (r chapitre 8.3) et le mode de fonctionnement DMX. Le nombre de canaux DMX nécessaires (3 à 11 canaux) est fonction du mode de fonctionnement sélectionné. Reportezvous au chapitre 10.1 pour plus d'informations sur les fonctions gérables dans chaque mode de fonctionnement DMX et sélectionnez ensuite, ou selon le nombre de canaux de commande disponibles sur le contrôleur, le mode de fonctionnement DMX :

- 1) Appelez le point de menu Personality.
- 2) Les réglages suivants sont disponibles :
 - ⇒Stage 11 canaux/10 canaux sans utilisation de sous-adresses (IS chapitre 10.1.7)
 - Arc.1 3 canaux
 - 1 = rouge, 2 = vert, 3 = bleu
 - Ar1.d 4 canaux 1 = dimmer, 2 = rouge, 3 = vert, 4 = bleu
 - Ame. 2 4 canaux 1 = rouge, 2 = vert, 3 = bleu, 4 = blanc
 - Arc2.d 5 canaux 1 = dimmer, 2 = rouge, 3 = vert, 4 = bleu, 5 = blanc
 - $\bar{H}r^2$.s 6 canaux 1 = dimmer, 2 = rouge, 3 = vert, 4 = bleu, 5 = blanc, 6 = stroboscope
 - HSU 3 canaux 1 = couleur, 2 = saturation des couleurs, 3 = luminosité
- La flèche ÷ indique le réglage en cours. Avec la touche UP ou DOWN, modifiez le réglage.

8.3 Réglage de l'adresse de démarrage DMX

Pour pouvoir utiliser le projecteur avec un contrôleur, il faut régler l'adresse de démarrage DMX pour le premier canal DMX. Si par exemple sur le contrôleur DMX, l'adresse 17 est prévue pour gérer le fonctionnement du premier canal DMX, réglez sur le ODW-2410RGBW l'adresse de démarrage 17. Les autres canaux DMX du ODW-2410RGBW sont automatiquement attribués aux adresses suivantes. Ci-dessous un exemple avec l'adresse de démarrage 17 :

Nombre de canaux DMX	Adresses DMX configurées	Prochaine adresse de démarrage pour l'appareil DMX suivant
3	17-19	20
4	17-20	21
5	17-21	22
6	17-22	23
11	17-27	28

④ Configuration des adresses DMX si on utilise l'adresse de démarrage 17

1) Appelez le point de menu DMX Address.

- Sur l'affichage, l'adresse de démarrage DMX actuelle est indiquée, p. ex. Addr 001.
- 3) Avec la touche UP ou DOWN, réglez l'adresse de démarrage.

8.3.1 Utilisation des sous-adresses

Avec le mode de fonctionnement 11 canaux (St.=9e, IS chapitre 8.2), on peut gérer jusqu'à 66 projecteurs (groupes de projecteurs) via une seule adresse de démarrage DMX indépendamment les uns des autres en utilisant les sous adresses. Le nombre maximal possible d'appareils gérés par DMX augmente donc de manière conséquente. La sélection des projecteurs avec une sous-adresse se fait via le canal DMX 11. Les projecteurs avec la même adresse différentes peuvent être gérés de manière synchrone si le canal DMX 11 est réglé sur une valeur DMX inférieure à 11.

- 1) Appelez le point de menu SET et le sousmenu ID.
- 2) Avec la touche UP ou DOWN, activez l'utilisation de la sous-adresse (ID 之口). Si la fonction des sous-adresses n'est pas activée (off), les données pour le canal 11 sont ignorées par le projecteur.
- Avec la touche MENU, revenez au menu principal et appelez le point de menu ID Address.
- Avec la touche UP ou DOWN, attribuez une sous-adresse (1 – 66) au projecteur.

Pour pouvoir utiliser le projecteur, réglez sur le contrôleur le canal DMX 11 sur la valeur DMX qui correspond à la sous-adresse du projecteur (res chapitre 10.1.7, second tableau).

9 Autres fonctions

Conseil : pour pouvoir gérer le projecteur par DMX, une fois un réglage présenté dans ce chapitre effectué, appelez un des points de menu suivants : RUN: DMX,

DMX Address, Personality, ID Address

9.1 Verrouillage des touches

Il est possible d'activer le verrouillage des touches contre toute utilisation non autorisée. Lorsque le verrouillage est activé, les réglages ne peuvent être effectués qu'après la saisie d'une suite de touches donnée.

- 1) Appelez le point de menu KEY LOCK.
- Avec la touche UP ou DOWN, activez le verrouillage des touches (KEY →on) ou désactivez-le (off).

Si KEY ∻on est sélectionné, le verrouillage des touches est activé dès que l'éclairage de l'affichage s'éteint.

Pour utiliser l'appareil lorsque le verrouillage des touches est activé :

- 1) Appuyez sur la touche ENTER jusqu'à ce que Password: soit visible sur l'affichage.
- 2) Tapez sur les touches dans l'ordre suivant : UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER

Un astérisque * est affiché pour les quatre premières saisies.

3) Le projecteur peut être maintenant utilisé normalement. Une fois l'éclairage de l'affichage éteint, le verrouillage des touches est à nouveau activé s'il n'a pas été désactivé par le point de menu KEY LOCK.

9.2 Limitation des couleurs

Vous pouvez limiter les valeurs de luminosité des couleurs rouge, vert et bleu à une valeur maximale. On peut ainsi compenser par exemple des différences avec les autres projecteurs s'ils sont gérés ensemble avec le ODW-2410RGBW. La limitation est activée sur le mode de fonctionnement indépendant et sur la gestion DMX du projecteur.

- 1) Appelez le point de menu CAL2 Parameter et le sous-menu REGW.
- 2) Réglez les valeurs maximales suivantes :
 - ⇒Red : luminosité rouge (0-255) 9reen: luminosité vert (0-255) blue : luminosité bleu (0-255)
- 3) La flèche → est toujours devant la sélection en cours ou la valeur à régler. Pour régler le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche ENTER, modifiez la valeur avec la touche UP ou DOWN et revenez à la sélection de paramètres avec la touche MENU pour modifier un autre paramètre.

Pour définir si les valeurs limites réglées doivent être prises en compte :

- Avec la touche MENU, revenez au menu principal et appelez le point de menu SET et le sous-menu REGW.
- 5) Avec la touche UP ou DOWN, réglez la limitation des couleurs (ロn) ou désactivez-la (ロ作作).

9.3 Inertie artificielle des LEDs

B CH

Les LEDs réagissent très rapidement à une modification du réglage de la luminosité. Pour simuler l'inertie des lampes classiques, on peut régler l'inertie artificielle en 4 niveaux pour la gestion DMX. Avec le mode Stage de fonctionnement DMX, ce réglage se fait via le canal DMX 10 (chapitre 10.1.7). Pour les autres modes de fonctionnement DMX, effectuez le réglage comme suit :

- 1) Appelez le point de menu SET et le sousmenu Dim.
- Avec la touche UP ou DOWN, sélectionnez le niveau de l'inertie (1...4) ou désactivez l'inertie artificielle (off).

9.4 Réinitialisation du projecteur sur les réglages usine

Le projecteur est réglé comme suit au sortir d'usine :

Fonction	Réglage usine
projecteur couleur Static Color	Red = 255, 9reen = 255, blue = 255, white = -, strob = 00
programmes Show Auto	Aut.01
mode Master/Slave RUN	Slave
adresse de démarrage DMX DMX Address	Addr: 001
canaux DMX Personality	Stage (10/11 canaux)
sous-adresse ID Address	Addr:01
fonction sous-adresse SET → ID	off (désactivé)
fonction limitation des couleurs SET → REGѠ	off (désactivé)
fonction inertie des LEDs SET → Dim	off (désactivé)
11 tonalités de blanc CAL1 white	emplacement mémoire : rouge, vert, bleu, blanc WTØ1: 255, 220, 5, 227 WTØ2: 242, 222, 5, 227 WTØ3: 255, 255, 61, 255 WTØ4: 255, 255, 103, 255 WTØ5: 255, 255, 130, 255 WTØ5: 255, 255, 138, 255 WTØ7: 255, 255, 153, 255 WTØ9: 255, 255, 167, 255 WTØ9: 255, 255, 180, 255 WT1Ø: 255, 255, 185, 255 WT101: 255, 255, 202, 255
limitation des couleurs CAL2 Parameter	REGW Red = 255, 9reen = 255, blue = 255
verrouillage des touches	KEY off (désactivé)

5 Valeurs de réinitialisation

Pour réinitialiser le projecteur sur les réglages usine :

- 1) Appelez le point de menu SET et le sousmenu REST.
 - L'affichage indique Password: .
- Appuyez sur les touches suivantes : UP, DOWN, UP, DOWN.
 Un astérisque * est affiché pour chacune touche activée.
- 3) Démarrez la réinitialisation avec la touche ENTER.

10 Caractéristiques techniques

Protocole données : DMX 512

Nombre de canaux DMX : sélectionnable entre 3, 4, 5, 6 ou 10/11 Source de lumière : ... 24 LEDs RGBW Puissance par LED : ... 8 W Angle de rayonnement : . 45° Alimentation : 230 V~/50 Hz Consommation : 250 VA max. Type protection boîtier : ... IP 66 Dimensions : 430 × 300 × 220 mm Poids : 11 kg

10.1 Fonctions DMX

B

Œ

10.1.1 Mode Arc. 1 (3 canaux)

Canal DMX	Valeur DMX	Fonction
1	0-255	luminosité rouge
2	0-255	luminosité vert
3	0-255	luminosité bleu

10.1.2 Mode HSU (3 canaux)

Canal DMX	Valeur DMX	Fonction
1	0-255	couleur
2	0-255	saturation couleurs
3	0-255	luminosité

10.1.3 Mode Ar1.d (4 canaux)

Canal DMX	Valeur DMX	Fonction	
1	0-255	dimmer (luminosité globale)	
2	0-255	luminosité rouge	
3	0-255	luminosité vert	
4	0-255	luminosité bleu	

10.1.4 Mode Arc. 2 (4 canaux)

Canal DMX	Valeur DMX	Fonction
1	0-255	luminosité rouge
2	0-255	luminosité vert
3	0-255	luminosité bleu
4	0-255	luminosité blanc

10.1.5 Mode Ar2.d (5 canaux)

Canal DMX	Valeur DMX	Fonction
1	0-255	dimmer (luminosité globale)
2	0-255	luminosité rouge
3	0-255	luminosité vert
4	0-255	luminosité bleu
5	0-255	luminosité blanc

10.1.6 Mode Ar2.s (6 canaux)

Canal DMX	Valeur DMX	Fonction	
1	0-255	dimmer (luminosité globale)	
2	0-255	luminosité rouge	
3	0-255	-255 luminosité vert	
4	0-255)–255 luminosité bleu	
5	0-255	luminosité blanc	
6	0-15	pas de stroboscope	
	16-255	stroboscope 1-20 Hz	

10.1.7 Mode Stage (11 canaux ou 10 canaux sans utiliser les sous-adresses)

Canal 11: Nombre de projecteurs via la sous-adresse ID Address

Valeur Sous- Valeur Sous-

Canal DMX	Valeur DMX	Fonction
1	0-255	dimmer (luminosité globale) ¹
2	0-255	luminosité rouge1
		durée de scène si canal 8 = 110 255
3	0-255	luminosité vert ¹
4	0-255	luminosité bleu1
5	0-255	luminosité blanc1
-	0-10	sans fonction
	11-20	rouge → jaune
	21-30	jaune → vert
	31-40	vert → turquoise
	41-50	turquoise → bleu
	61-70	bleu → magenta
	71-80	rouge → rose
	81-90	rose → rouge
	91-100	vert ↔ rouge
	101-110	bleu ↔ rouge
	111 – 120	bleu ↔ vert
	121 - 130	bleu ↔ jaune
	131 - 140	turquoise ↔ rouge
6	141 - 150	vert ↔ magenta
0	161 - 170	bleu \rightarrow rouge \rightarrow vert \supset
	171-180	rouge \rightarrow vert \rightarrow bleu \rightarrow blanc \supset
	181 – 190	turquoise \rightarrow vert \rightarrow jaune \rightarrow rouge \rightarrow magenta \rightarrow bleu \bigcirc
	191-200	blanc, luminosité max.
	201–205	WT01 (tonalité de blanc 1, 🖙 chapitre 7.2)
	206-210	WT02
	211-215	WT03
	216-220	WT04
	226-230	W103
	231-235	WT07
	236-240	WT08
	241-245	WT09
	246-250	WT10
	251-255	WT11
7	0-255	vitesse si canal 6 = 11 190
'	16-255	stroboscope 120 Hz
	0-9	sans fonction
	10-19	programme Show Aut.01 (🖙 schéma 3) ²
	20-29	programme Show Aut.02 ²
	30-39	programme Show Aut.03 ²
	40-49	programme Show Aut.042
	50-59	programme Show Aut.052
	70-79	programme Show Aut.052
	80-89	programme Show Aut.082
	90-99	programme Show Aut.092
8	100-109	programme Show Aut.10 ²
	110-119	suite de scènes Pro.01 (I chapitre. 7.4)3
	120-129	suite de scènes Pro.023
	130-139	suite de scènes Pro.033
	140-149	suite de scènes Pro.043
	150 - 159 160 - 169	suite de scènes Pro.05°
	170-179	suite de scènes Pro.073
	180-189	suite de scènes Pro.083
	190-199	suite de scènes Pro.093
	200-255	suite de scènes Pro.103
9	0-255	vitesse si canal 8 = 10 109 (Aut) ²
	0-49	pas d'inertie artificielle (🖙 chapitre 9.3)
10	50-99	niveau inertie 14
10	150 - 149	niveau inertie 24
	200-255	niveau inertie 44
11	0-255	sous-adresses, 🖙 tableau suivant

DMX	adresse	DMX	adresse
0-10	tous		
11–19	01	223	34
20-29	02	224	35
30-39	03	225	36
40-49	04	226	37
50-59	05	227	38
60-69	06	228	39
70-79	07	229	40
80-89	08	230	41
90-99	09	231	42
100-109	10	232	43
110-119	11	233	44
120–129	12	234	45
130–139	13	235	46
140-149	14	236	47
150 – 159	15	237	48
160–169	16	238	49
170–179	17	239	50
180–189	18	240	51
190–199	19	241	52
200–209	20	242	53
210	21	243	54
211	22	244	55
212	23	245	56
213	24	246	57
214	25	247	58
215	26	248	59
216	27	249	60
217	28	250	61
218	29	251	62
219	30	252	63
220	31	253	64
221	32	254	65
222	33	255	66

Conditions supplémentaires des fonctions : 1si canal $6 = 0 \dots 10$ et canal $8 = 0 \dots 9$ ou canal $6 = 0 \dots 10$ et canal $7 = 5 \dots 255$ ²si canal $7 = 0 \dots 4$ et canal $6 = 0 \dots 10$

³si canal 7 = 0 ... 4 et canal 6 = 0 ... 10 et canal 2 = 1 ... 255

⁴si canal 6 = 0 ... 10 et canal 8 = 0 ... 9 et canal 7 = 0 ... 15 ou

canal 6 = 0 ... 10 et canal 7 = 5 ... 15

Tout droit de modification réservé.

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

Proiettore DMX a LED

Queste istruzioni sono rivolte all'installatore del proiettore nonché all'utente senza conoscenze tecniche. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima dell'installazione e di conservarle per un uso futuro. A pagina 3, se aperta completamente, vedrete tutti gli elementi di comando e i collegamenti descritti.

Indice

4	Elementi di comende e collegementi 10		
1	Elementi di comando e conegamenti 19		
2	Avvertenze per l'uso sicuro		
3	Montaggio		
4			
5	Collogamento di più projettori		
6. 6			
7	Funzionamento autonomo 20		
71	Projettore di colori e strobosconio		
7.1	Varie tonalità del bianco		
1.2	Memorizzare 11 tonalità cromatiche 20		
7.3	Programmi show e sequenze di scenari		
7.4	Programmare sequenze di scenari 20		
7.5	Comando sincronizzato di più projettori (modo master-slave) 21		
751	Conjare sequenze di scenari 21		
8	Funzionamento con un'unità di		
•	comando DMX		
8.1	Collegamento DMX21		
8.2	Impostare il modo di		
	funzionamento DMX21		
8.3	Impostare l'indirizzo di start DMX 22		
8.3.1	1 Uso dei sottoindirizzi		
9	Ulteriori funzioni		
9.1	Blocco tasti		
9.2	Limitare i colori		
9.3	Inerzia artificiale dei LED 22		
9.4	Resettare il proiettore alle		
	impostazioni della fabbrica		
10	Dati tecnici		
10.1	Funzioni DMX23		
10.1.	1 Modo Arc. 1 (3 canali)		
10.1.	2 Modo HSU (3 canali)23		
10.1.3 Modo Ar 1 . d (4 canali) 23			
10.1.4 Modo Anc. 2 (4 canali)			
10.1.	5 Modo An2. d (5 canali) 23		
10.1.6 Modo Arr2. s (6 canali)			
10.1.7 Modo Stage (10/11 canali)			

1 Elementi di comando e collegamenti

- 1 Testa inclinabile del proiettore
- 2 Viti di bloccaggio per la testa del proiettore
- 3 Fori (∅ 11,5 mm) per il fissaggio di due fascette o ganci a C per il montaggio di sistemi portalampade
- 4 Tasti per scegliere il modo di funzionamento e per modificare delle impostazioni
- 5 Display
- 6 Connettore del cavo DMX IN per l'ingresso del segnale DMX: Collegarlo, per mezzo del cavo con il connettore XLR (10), con un apparecchio di
- tore XLR (10), con un apparecchio di comando luce oppure con l'uscita del segnale DMX di un ulteriore apparecchi con comando DMX.
- 7 Connettore del cavo POWER IN per l'alimentazione (230 V~/50 Hz): Collegarlo con una presa di rete per mezzo del cavo con il connettore (11) oppure collegarlo con la presa del cavo POWER OUT (8) di un ulteriore ODW-2410RGBW.
- 8 Presa del contatto POWER OUT per l'alimentazione di un ulteriore ODW-2410RGBW
- 9 Presa del contatto DMX OUT: Uscita del segnale DMX per il collegamento con l'ingresso del segnale DMX di un ulteriore ODW-2410RGBW o di un altro apparecchio con comando DMX per mezzo del cavo adattatore in dotazione
- 10 Connettore XLR dell'ingresso del segnale DMX
 - pin 1 = massa, pin 2 = DMX-, pin 3 = DMX+
- 11 Spina per il collegamento con una presa di rete (230 V~/50 Hz)

2 Avvertenze per l'uso sicuro

Quest'apparecchio è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla C $\varepsilon.$

AVVERTIMENTO L'apparecchio è alimentato con



pericolosa tensione di rete. Non intervenire mai personalmente al suo interno. La manipolazione scorretta può provocare delle scariche elettriche pericolose.

- Non mettere in funzione l'apparecchio e staccarlo subito dalla rete se:
 - l'apparecchio o il cavo rete presentano dei danni visibili;
 - dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;

3. l'apparecchio non funziona correttamente. Per la riparazione rivolgersi sempre ad un'officina competente.

- Il cavo rete, se danneggiato, deve essere sostituito solo da un laboratorio specializzato.
- Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza tirare il cavo.
- Per la pulizia del contenitore del proiettore e del vetro protettivo davanti ai LED usare solo un detergente delicato.
- Nel caso d'uso improprio, di montaggio non sicuro, d'impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte dell'apparecchio, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.

Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

3 Possibilità d'impiego

Questo proiettore a LED serve per un'illuminazione a effetti. Il proiettore è equipaggiato con un contenitore d'alluminio resistente alle intemperie (IP 66) e pertanto è utilizzabile anche all'esterno. Come fonte di luce servono 24 LED estremamente luminosi. Con i LED è possibile irradiare la luce nei tre colori fondamentali (rosso, verde e blu) oltre alla luce bianca nonché nei relativi colori miscelati. Inoltre si possono realizzare delle dissolvenze fra i colori e effetti stroboscopici. Il proiettore è previsto per il comando tramite un'unità DMX di comando luce (a scelta 11, 10, 6, 5, 4 o 3 canali di comando DMX). Tuttavia può essere usato anche in modo autonomo, senza unità di comando.

Come particolarità, il proiettore offre, con il funzionamento DMX a 11 canali, l'uso di 66 sottoindirizzi. Così, con un solo indirizzo di start DMX, si possono gestire in modo indipendente fino a 66 (gruppi di) proiettori, e il numero massimo possibile di apparecchi con comando DMX è notevolmente aumentato.

4 Montaggio

- Posizionare l'apparecchio sempre in modo tale che sia garantita una circolazione sufficiente dell'aria.
- La distanza dall'oggetto irradiato e da pareti vicini non deve essere inferiore a 15 cm.

AVVERTIMENTO



Il proiettore deve essere montato a regola d'arte e in modo sicuro.

- Sistemare il proiettore sui suoi piedini di gomma. Per orientarlo, allentare le due viti di bloccaggio (2). Impostare l'inclinazione desiderata della testa (1) del proiettore e stringere nuovamente le viti.
- In alternativa, il proiettore può essere montato su un sistema di portalampade. Fissare il proiettore p. es. a una traversa, tramite i due fori di 11,5 mm (3) negli angoli laterali per mezzo di due fascette di montaggio oppure con due ganci robusti a C.

5 Messa in funzione

AVVERTIMENTO Non guardare direttamente in



modo prolungato nei LED per escludere possibili danni agli occhi.

Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettici!

Inserire il connettore (7) del cavo POWER IN nella presa del cavo con la spina di rete (11) in dotazione e assicurare il collegamento con il dado di accoppiamento. Inserire la spina in una presa di rete (230 V~/50 Hz). In questo modo, il proiettore è acceso. Il display (5) indica LED WASH LIGHTING e per alcuni secondi è accesa l'illuminazione del display.

ATTENZIONE!

Il proiettore *non* deve essere collegato alla rete per mezzo di un dimmer!

Se alla presa (8) del cavo POWER OUT e alla presa (9) del cavo DMX OUT non è collegato nessun altro proiettore, avvitare assolutamente le protezioni in dotazione sulle prese. Il cavo POWER OUT è sotto tensione.

5.1 Collegamento di più proiettori

Se sono impiegati più ODW-2410RGBW, è possibile collegare i proiettori per un'alimentazione comune. *Per il momento*, non collegare *ancora* il primo proiettore con la presa di rete.

 Collegare il primo proiettore con il connettore (7) del cavo POWER IN del secondo proiettore tramite la presa (8) del cavo POWER OUT. Collegare nello stesso modo il secondo proiettore con il terzo e via dicendo finché tutti gli apparecchi sono collegati formando una catena.

Se i cavi di collegamento fra i proiettori dovessero essere troppo corti, utilizzare delle prolunghe adatte, p. es. ODP-34AC (2 m) o ODP-34AC/10 (10 m).

AVVERTIMENTO La corrente totale nei cavi di



collegamento (7, 8) non deve superare 10 A, altrimenti il sovraccarico dei cavi può provocare un incendio dei cavi. Perciò non collegare più di 9 proiettori.

- Sull'ultimo proiettore, avvitare sulla presa (8) la protezione in dotazione. Il cavo è sotto tensione.
- Inserire la spina di rete (11) del primo proiettore in una presa di rete (230 V~/50 Hz).

6 Funzionamento

Tutte le impostazioni del proiettore si fanno tramite un menu sul display (5) con l'aiuto dei tasti MENU, ENTER, UP e DOWN (4). Il proiettore mantiene sempre l'ultima vista del menu selezionato. Per modificare un'impostazione:

- Premere il tasto MENU tante volte finché l'indicazione sul display non cambia più. In questo modo è stato raggiunto il livello superiore del menu (menu principale, ING) figura 2).
- Per aprire la voce del menu premere il tasto ENTER. Il display indica ora l'impostazione attuale (÷) per quella voce del menu.
- Con il tasto UP o DOWN cambiare l'impostazione.
- Se esistono delle voci di un sottomenu, possono essere aperte con il tasto ENTER, e i suoi valori possono essere modificati con il tasto UP o DOWN.
- Per ulteriori impostazioni, con il tasto MENU ritornare a un livello superiore del menu (eventualmente fino al menu principale, spunto 1).

Se per alcuni secondi non si preme nessun tasto, l'illuminazione del display si spegne. Alla prossima pressione si riaccende.

Seguendo i capitoli 7 a 9 effettuare le impostazioni per il relativo modo di funzionamento.

Menu principale	Descrizione 🖙 Ca	apitolo
Static Color	Proiettore di colori/stroboscopio	7.1
Auto	Aprire programmi show (Hut.)/ sequenze di scenari programmabil (Pro.)	i 7.3
RUN	Funzionamento Master/Slave	7.5
DMX Address	Indirizzo di start DMX	8.3
Personality	Tipo di funzionamento DMX/ numero dei canali	8.2
ID Address	Sottoindirizzo	8.3.1
EDIT	Programmare sequenze di scenari	7.4
SET	UPLD: Copiare sequenze di scenari su altri proiettori REST: Resettare le impostazioni ID: Sottoindirizzamento REGW: Limitazione colori Dim: Inerzia	7.5.1 9.4 8.3.1 9.2 9.3
CAL1 white	11 tonalità di bianco o colori individuali	7.2
CAL2 Parameter	Impostare valori limiti dei colori	9.2
KEY LOCK	Blocco tasti	9.1

2 Menu principale

7 Funzionamento autonomo

7.1 Proiettore di colori e stroboscopio

In questo modo, il proiettore irradia costantemente un solo colore impostabile. In più si può attivare la funzione stroboscopio.

- 1) Aprire la voce del menu Static Color.
- 2) Impostare i parametri seguenti:
 - ⇒Red : Luminosità rosso (0-255) green: Luminosità verde (0-255) blue : Luminosità blu (0-255) white: Luminosità bianco (0-255) strob: Frequenza lampi (0-20 Hz)
 - dello stroboscopio
- 3) La freccia ÷ si trova sempre davanti alla scelta attuale oppure davanti al valore da impostare. Per impostare il parametro scelto, premere il tasto ENTER, con il tasto UP o DOWN modificare il valore e con il tasto MENU ritornare alla scelta dei parametri per modificare un altro.

7.2 Varie tonalità del bianco, memorizzare 11 tonalità cromatiche

In questo modo, il proiettore irradia della luce bianca. Sono memorizzate 11 tonalità differenti del bianco che possono essere modificate. Per ogni tonalità del bianco, la luminosità per i colori rosso, verde, blu e bianco può essere impostata in modo differente; così, questo modo serve anche per memorizzare 11 tonalità cromatiche differenti.

- Aprire la voce del menu CAL1 white. Il display indica ora con la freccia → una delle 11 locazioni di memoria (WT@1... WT11), e i LED si accendono nella tonalità corrispondente del bianco.
- Con il tasto UP o DOWN scegliere la tonalità del bianco oppure la locazione di memoria le cui impostazioni devono essere modificate.
- 3) Per modificare un'impostazione, dopo la scelta della locazione di memoria, premere il tasto ENTER.
- 4) Impostare i parametri seguenti:
 - →Red : Luminosità rosso (0-255)
 9reen: Luminosità verde (0-255)
 blue: Luminosità blu (0-255)
 white: Luminosità bianco (0-255)

- 5) La freccia → si trova sempre davanti alla scelta attuale oppure davanti al valore da impostare. Per impostare il parametro scelto, premere il tasto ENTER e con il tasto UP o DOWN modificare il valore e con il tasto MENU ritornare alla scelta dei parametri per modificare un altro.
- 6) Per aprire un'altra tonalità del bianco o per modificare le impostazioni di un'altra locazione di memoria, premere il tasto MENU tante volte finché si vede nuovamente il numero della locazione di memoria. Quindi ripetere i punti 2-5.

7.3 Programmi show e sequenze di scenari

Nel proiettore sono memorizzati 10 programmi show ($Aut_01...Aut_10$). Inoltre si possono programmare individualmente 10 sequenze di scenari a svolgimento automatico ($Pro_01...Pro_10$) con un massimo di 30 scenari (rscenari a sequenze di scenari si avviano come segue:

- Aprire la voce del menu Auto. Il display indica ora con la freccia → il programma show aperto per ultimo (Aut.01 ... Aut.10) oppure la sequenza di scenari aperta per ultima (Pro.01 ... Pro.10).
- Scegliere il programma show o la sequenza di scenari con il tasto UP o DOWN. I programmi show si svolgono come segue:

Programmi show	Svolgimento dei programmi show
Aut.01	Stroboscopio: luce bianca
Aut.02	Dissolvenza in/out: rosso, verde, blu, bianco つ
Aut.03	Cambio colore: rosso, bianco, verde, blu Ⴢ
Aut.04	Cambio colore: rosso, spento, bianco, spento, verde, spento, blu, spento つ
Aut.05	Dissolvenza: verde \rightarrow rosso \rightarrow blu \bigcirc
Aut.06	Dissolvenza in/out: magenta, giallo ⊃
Aut.07	Dissolvenza in/out: viola, giallo Ⴢ
Aut.08	Dissolvenza in/out: viola Ⴢ
Aut.09	Dissolvenza in/out: turchese, magenta 🖒
Aut.10	Dissolvenza in/out: viola, verde 🖯

③ Programmi show

7.4 Programmare sequenze di scenari

Si possono programmare 10 sequenze di scenari in modo semplice. Una sequenza di scenari può consistere di un massimo di 30 scenari. Per ogni scenario si può impostare il colore insieme alla luminosità e si può attivare la funzione stroboscopica con frequenza variabile dei lampi. Inoltre si può determinare la durata dello scenario e delle dissolvenze.

- Aprire la voce del menu EDIT. Il display indica ora con la freccia → la sequenza di scenari scelta per ultima (Pro@1 ... Pro1Ø).
- Con il tasto UP o DOWN scegliere il numero con il quale la sequenza di scenari deve essere memorizzata e premere il tasto ENTER. Il display indica il numero del primo scenario (SC@1).
- Premere il tasto ENTER e impostare i seguenti parametri:
 - →Red : Luminosità rosso (0-255)
 - 9reen: Luminosità verde (0-255)
 - blue : Luminosità blu (0-255)
 - white: Luminosità bianco (0-255) strob: Frequenza lampi (0-20 Hz)
 - dello stroboscopio

- Time I Durata degli scenari (time), 100 = 60 secondi
- Fade : Durata delle dissolvenze (fade)
- 4) La freccia ÷ si trova sempre davanti alla scelta attuale oppure davanti al valore da impostare. Per impostare il parametro scelto, premere il tasto ENTER e con il tasto UP o DOWN modificare il valore e con il tasto MENU ritornare alla scelta dei parametri per modificare un altro.

N. B.

- La durata di uno scenario deve essere impostata come minimo con il valore @@1, altrimenti non è possibile programmare lo scenario successivo.
- Se da uno scenario si deve passare con dissolvenza a quello successivo, per entrambi gli scenari deve essere impostata la durata della dissolvenza.
- 5) Dopo che è stato impostato il primo scenario, premere il tasto MENU tante volte finché la freccia indica nuovamente il numero dello scenario (⇒SC@1). Con il tasto UP scegliere il secondo scenario, premere il tasto ENTER, impostare lo scenario e ripetere la procedura per tutti gli scenari successivi.
- 6) Dopo che è stato impostato l'ultimo scenario, memorizzare la sequenza di scenari: Direttamente dopo l'impostazione di un parametro tener premuto per 5 secondi il tasto ENTER. Liberando il tasto, il display deve indicare il numero della sequenza (Pro@1 ... Pro1@), altrimenti significa che il tasto ENTER non è stato premuto per il tempo sufficiente.

N. B.

- Una sequenza di scenari deve essere programmata completamente prima di staccare il proiettore dall'alimentazione. Dopo la nuova accensione, la sequenza non può più essere modificata; è possibile solo una nuova programmazione. Per sovrascrivere una sequenza di scenari, non è necessario cancellare prima gli scenari programmati precedentemente.
- Se le sequenze di scenari non vengono aperte con i tasti funzione (4) (cap. 7.3), ma tramite un'unità di comando DMX, il canale 2 DMX determina la durata dello scenario e il canale 3 quella della dissolvenza (cap. 10.1.7). Sul canale 2 deve essere impostato un valore DMX > 0, altrimenti il proiettore rimane buio.

7.5 Comando sincronizzato di più proiettori (modo master-slave)

Si possono assemblare più ODW-2410RGBW. L'apparecchio principale (master) può quindi comandare in modo sincronizzato tutti gli apparecchi secondari (slave).

- Collegare i proiettori tramite la presa (9) del cavo DMX OUT e il connettore (6) del cavo DMX IN formando una catena. Vedi in proposito il capitolo 8.1 "Collegamento DMX", tralasciando il punto 1.
- Per il modo master-slave, il proiettore è previsto dalla fabbrica come apparecchio secondario. Quindi solo il proiettore che deve comandare gli altri deve essere impostato come apparecchio principale.

Per cambiare l'impostazione, aprire la voce del menu RUN. Il display indica:

DMX = apparecchio principale

>Slave = apparecchio secondario

L'impostazione attuale è contrassegnata con la freccia. Se necessario cambiare l'impostazione con il tasto UP o DOWN.

 Impostare sull'apparecchio principale il modo richiesto (IS capitolo 7.1 – 7.3).

7.5.1 Copiare sequenze di scenari

Le sequenze di scenari programmate di un apparecchio (cap. 7.4) possono essere trasferite ad altri apparecchi. Ciò è utile se più apparecchi devono svolgere in modo autonomo le stesse sequenze di scenari. Per il funzionamento sincronizzato di apparecchi assemblati (cap. 7.5) non è necessario copiare le sequenze.

Collegare l'apparecchio le cui sequenze si devono copiare, cioè l'apparecchio principale, con gli altri apparecchi (ICS capitolo 7.5) e impostare questi come apparecchi secondari:

- Per gli apparecchi secondari, che devono accogliere tutte le sequenze dall'apparecchio principale, aprire la voce del menu RUN e impostare l'opzione ÷Slave.
- Sull'apparecchio principale aprire la voce del menu SET e la voce del sottomenu UPLD. Il display indica Password:.
- Premere i tasti seguenti: UP, DOWN, UP, DOWN. La pressione di questi tasti viene segnalata ogni volta con un asterisco * sul display.
- Avviare la copiatura con il tasto ENTER. Durante la copiatura, gli apparecchi secondari emettono una luce gialla, rossa in caso di errore e verde al termine della copiatura avvenuta con successo.

N.B.: Le sequenze di scenari copiate sono disponibili solo dopo che è stata aperta una sequenza differente oppure dopo che l'alimentazione è stata interrotta.

8 Funzionamento con un'unità di comando DMX

DMX è l'abbreviazione di **D**igital **M**ultiple**x** e significa il comando digitale di più apparecchi DMX tramite una linea comune di comando. Per il comando tramite un'unità DMX di comando luce (p. es. DMX-1440 o DMX-510USB di "img Stage Line"), il proiettore dispone di 11 canali di comando DMX. Tuttavia è possibile comandarlo anche tramite soli 10, 6, 5, 4 o 3 canali. Le funzioni dei canali e i relativi valori DMX si trovano nel capitolo 10.1.

8.1 Collegamento DMX

Per il collegamento DMX esistono contatti XLR a 3 poli con la seguente piedinatura:

pin 1 = massa, 2 = DMX-, 3 = DMX+

Per il collegamento si dovrebbero usare cavi speciali per la trasmissione di segnali DMX (p. es. cavi della serie CDMXN di "img Stage Line"). Nel caso di lunghezze oltre i 150 m e di comando di più di 32 apparecchi tramite una sola uscita DMX, si consiglia per principio l'impiego di un amplificatore DMX (p. es. SR-103DMX di "img Stage Line".

- Inserire il connettore (6) del cavo DMX IN nella presa del cavo in dotazione con il connettore XLR (10) e avvitare la connessione con il dado di accoppiamento. Collegare il connettore XLR con l'uscita DMX dell'unità di comando luce usando un cavo di prolunga, oppure, se si usano ulteriori apparecchi comandati DMX, con l'uscita DMX di un altro apparecchio con comando DMX.
- Se si usano ulteriori proiettori ODW-2410RGBW, collegare il primo proiettore con il connettore (6) del cavo DMX IN del secondo proiettore per mezzo della presa (9) del cavo DMX OUT. Nello stesso modo, col-

legare il secondo proiettore con il terzo ecc. finché tutti gli apparecchi sono collegati formando una catena.

Se i cavi di collegamento DMX fra gli apparecchi risultano troppo corti, conviene usare delle prolunghe adatte, p. es. ODP-34DMX (lunghezza 2 m) oppure

ODP-34DMX/10 (lunghezza 10 m).

Per il collegamento di altri apparecchi con comando DMX, usare il cavo adattatore con la presa XLR.

3) Per escludere delle interferenze durante la trasmissione dei segnali, nel caso di cavi lunghi o di un gran numero di apparecchi collegati in serie, l'uscita DMX dell'ultima apparecchio DMX della catena dovrebbe essere terminata con una resistenza di 120Ω (> 0,3 W): Nella presa XLR del cavo adattatore in dotazione inserire un terminatore adatto (p. es. DLT-123 di "img Stage Line"). In caso di installazione all'esterno, la presa XLR e il terminatore devono essere protetti contro l'umidità.

8.2 Impostare il modo di funzionamento DMX

Per poter comandare l'ODW-2410RGBW con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX (rear cap. 8.3) e il modo di funzionamento DMX. Dal modo selezionato risulta il numero dei canali DMX necessari (3–11 canali). Nel capitolo 10.1 si trovano delle informazione sulle funzioni comandabili con i vari modi di funzionamento DMX. Secondo queste informazioni o eventualmente anche secondo il numero dei canali di comando disponibili sull'unità di comando luce, scegliere il modo di funzionamento:

1) Aprire la voce del menu Personality.

- 2) Sono disponibili le seguenti impostazioni:
 - ⇒Sta9e 11 canali/10 canali senza sottoindirizzamento (IIS cap. 10.1.7)
 - Arc. 1 3 canali
 - 1 = rosso, 2 = verde, 3 = blu
 - Ar1.d 4 canali
 - 1 = dimmer, 2 = rosso, 3 = verde,4 = blu
 - Arc.2 4 canali
 - 1 = rosso, 2 = verde, 3 = blu,4 = bianco
 - Ar2.d 5 canali
 - 1 = dimmer, 2 = rosso, 3 = verde, 4 = blu, 5 = bianco
 - 4 = bld, 5 = blancAr2.s 6 canali
 - 1 = dimmer, 2 = rosso, 3 = verde,
 - 4 = blu, 5 = bianco, 6 = stroboscopio
 - HSU 3 canali
 - 1 = colore, 2 = saturazione,
 - 3 = luminosità
- La freccia

 indica l'impostazione attuale.
 Con il tasto UP o DOWN modificare l'impostazione.

0

8.3 Impostare l'indirizzo di start DMX

Per poter comandare il proiettore con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX. Se p. es. sull'unità di comando DMX l'indirizzo 17 è previsto per comandare la funzione del primo canale DMX, sull'ODW-2410RGBW occorre impostare l'indirizzo di start 17. I rimanenti canali DMX dell'ODW-2410RGBW saranno quindi assegnati automaticamente agli indirizzi successivi. Segue un esempi con l'indirizzo di start 17:

Numero dei canali DMX	Indirizzi DMX occupati	Prossimo indirizzo di start possibile per l'apparecchio DMX successivo
3	17-19	20
4	17-20	21
5	17-21	22
6	17-22	23
11	17-27	28

④ Indirizzi DMX con l'indirizzo di start 17

- 1) Aprire la voce del menu DMX Address.
- 2) II display indica l'indirizzo di start DMX attuale, p. es. Addr: 001
- Con il tasto UP o DOWN impostare l'indirizzo di start.

8.3.1 Uso dei sottoindirizzi

Con il funzionamento a 11 canali (St.a9e, Cap. 8.2), usando dei sottoindirizzi, si possono comandare, in modo indipendente e uno dopo l'altro, fino a 66 (gruppi di) proiettori tramite un solo indirizzo di start DMX. Il numero massimo possibile degli apparecchi con comando DMX è aumentato cosi in modo notevole. La selezione dei proiettori con un sottoindirizzo avviene tramite il canale 11. I proiettori con indirizzo di start identico e sottoindirizzo differente possono essere comandati in modo sincronizzato, se sul canale DMX 11 viene impostato un valore inferiore a 11.

- 1) Aprire la voce del menu SET e il sottomenu ID.
- Con il tasto UP o DOWN attivare l'uso del sottoindirizzo (ID →on). Se il sottoindirizzamento è disattivato (off), i dati per il canale 11 saranno ignorati dal proiettore.
- Con il tasto MENU ritornare nel menu principale e aprire la voce del menu ID Addness.
- Con il tasto UP o DOWN assegnare al proiettore un sottoindirizzo (1 – 66).

Per potere usare il proiettore, sull'unità di comando luce impostare per il canale DMX 11 il valore DMX che corrisponde al sottoindirizzo del proiettore (I a cap. 10.1.7, seconda tabella).

9 Ulteriori funzioni

N. B.: Per poter comandare il proiettore tramite DMX dopo che è stata effettuata un'impostazione descritta in questo capitolo, aprire una delle seguenti voci del menu:

RUN: DMX, DMX Address, Personality,

ID Address

9.1 Blocco tasti

Per escludere un uso non autorizzato si può attivare un blocco dei tasti. Con il blocco attivato, le impostazioni possono essere fatte solo dopo aver digitato una determinata sequenza di tasti.

- 1) Aprire la voce del menu KEY LOCK.
- Con il tasto UP o DOWN attivare il blocco tasti (KEY ∻on) o disattivarlo (of f).

Se è stato scelto KEV \div on, il blocco tasti è attivo, non appena l'illuminazione del display si spegne.

Per l'uso con il blocco tasti attivo:

- 1) Premere il tasto ENTER, in modo che sul display si veda Password: .
- 2) Premere questa sequenza di tasti: UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER

Per le prime quattro pressioni si vede ogni volta un'*.

 Ora, il proiettore può esser usato normalmente. Dopo lo spegnimento dell'illuminazione del display è nuovamente attivo il blocco tasti, se non è stato disattivato tramite la voce del menu KEY LOCK.

9.2 Limitare i colori

I valori di luminosità dei colori rosso, verde e blu possono essere limitati a un valore massimo. In questo modo è possibile, per esempio, compensare le differenze rispetto ad altri proiettori se questi sono comandati insieme all'ODW-2410RGBW. La limitazione ha effetto sia sul funzionamento autonomo che sul comando DMX del proiettore.

- 1) Aprire la voce del menu CAL2 Parameter e il sottomenu REGW.
- 2) Impostare i seguenti valori massimi:
 ⇒Red I Luminosità rosso (0-255)
 ⊴reenI Luminosità verde (0-255)
 blue I Luminosità blu (0-255)
- 3) La freccia ÷ si trova sempre davanti alla scelta attuale oppure davanti al valore da impostare. Per impostare il parametro scelto, premere il tasto ENTER e con il tasto UP o DOWN modificare il valore e con il tasto MENU ritornare alla scelta dei parametri per modificare un altro.

Per decidere, se i valori limite impostati devono essere applicati:

- Con il tasto MENU ritornare nel menu principale e aprire la voce del menu SET nonché il sottomenu REGW.
- 5) Con il tasto UP o DOWN attivare la limitazione dei colori (อr) o disattivarla (อr f).

9.3 Inerzia artificiale dei LED

I LED reagiscono velocemente a una modifica dell'impostazione della luminosità. Per simulare l'inerzia delle lampadine tradizionali, per il comando DMX si può impostare un'inerzia artificiale a 4 livelli. Nel modo di funzionamento DMX Stage, l'impostazione si fa attraverso il canale DMX 10 (cap. 10.1.7). Negli altri modi di funzionamento DMX, l'impostazione si fa come segue:

- 1) Aprire la voce del menu SET e il sottomenu Dim.
- Con il tasto UP o DOWN scegliere il livello dell'inerzia (1 ... 4) o disattivare l'inerzia artificiale (off).

9.4 Resettare il proiettore alle impostazioni della fabbrica

Dalla fabbrica, le impostazioni del proiettore sono le seguenti:

Funzione	Impostazione della fabbrica
Proiettori di colori Static Color	Red = 255, 9reen = 255, blue = 255, white =, strob = 00
Programmi show Auto	Aut.01
Modo master-slave RUN	Slave
Indirizzo di start DMX DMX Address	Addr: 001
Canali DMX Personality	Stage (10/11 canali)
Sottoindirizzo ID Address	Addr:01
Funzione sottoindirizzo SET → ID	off (spento)
Funzione limitazione dei colori SET → REGW	off (spento)
Funzione inerzia dei LED SET → Dim	off (spento)
11 tonalità del bianco CAL1 white	locazione di memoria: rosso, verde, blu, bianco WT@1: 255, 220, 5, 227 WT@2: 242, 222, 5, 227 WT@3: 255, 255, 61, 255 WT@4: 255, 255, 130, 255 WT@5: 255, 255, 130, 255 WT@7: 255, 255, 130, 255 WT@7: 255, 255, 153, 255 WT@7: 255, 255, 167, 255 WT@9: 255, 255, 180, 255 WT1@: 255, 255, 185, 255 WT11: 255, 255, 202, 255
Limitazione dei colori CAL2 Parameter	REGW Red = 255, 9reen = 255, blue = 255
Blocco tasti KEY LOCK	KEY off (spento)

5 Valori di reset

Per resettare il proiettore alle impostazioni della fabbrica:

 Aprire la voce del menu SET e il sottomenu REST.

Il display indica Password: .

- Premere i seguenti tasti: UP, DOWN, UP, DOWN.
 La pressione di questi tasti viene segnalata ogni volta con un asterisco * sul display.
- 3) Avviare il reset con il tasto ENTER.

10 Dati tecnici

Protocollo dati: DMX 512

Numero dei canali DMX: . a scelta fra 3, 4, 5, 6 o 10/11
Fonte di luce: 24 LED RGBW
Potenza per LED: 8 W
Angolo d'irradiazione: . 45°
Alimentazione: 230 V~/50 Hz
Potenza assorbita: max. 250 VA
Grado di protezione
del contenitore: IP 66
Dimensioni: $\dots \dots 430 \times 300 \times 220 \text{ mm}$
Peso: 11 kg

10.1 Funzioni DMX

10.1.1	Modo	Arc. 1 (3 canali)
Canale DMX	Valore DMX	Funzione
1	0-255	luminosità rosso
2	0-255	luminosità verde
3	0-255	luminosità blu

10.1.2 Modo HSU (3 canali)

Canale DMX	Valore DMX	Funzione
1	0-255	colore
2	0-255	saturazione
3	0-255	luminosità

10.1.3 Modo Ar1.d (4 canali)

Canale DMX	Valore DMX	Funzione
1	0-255	dimmer (luminosità totale)
2	0-255	luminosità rosso
3	0-255	luminosità verde
4	0-255	luminosità blu

10.1.4 Modo Arc. 2 (4 canali)

Canale DMX	Valore DMX	Funzione
1	0-255	luminosità rosso
2	0-255	luminosità verde
3	0-255	luminosità blu
4	0-255	luminosità bianco

10.1.5 Modo Ar2.d (5 canali)

Canale DMX	Valore DMX	Funzione
1	0-255	dimmer (luminosità totale)
2	0-255	luminosità rosso
3	0-255	luminosità verde
4	0-255	luminosità blu
5	0-255	luminosità bianco

10.1.6 Modo Ar2.s (6 canali)

DMX	DMX	Funzione
1	0-255	dimmer (Luminosità totale)
2	0-255	luminosità rosso
3	0-255	luminosità verde
4	0-255	luminosità blu
5	0-255	luminosità bianco
6	0-15	nessuno stroboscopio
	16-255	stroboscopio 1 – 20 Hz

11

0-255

10.1.7 Modo Stage (11 canali o 10 canali senza l'uso di sottoindirizzi)

Canale Valore

Canale DMX	Valore DMX	Funzione
1	0-255	dimmer (luminosità totale)1
	0.055	luminosità rosso1
2	0-255	durata scenario, se canale 8 = 110 255
0	0 055	luminosità verde1
3	0-255	durata dissolvenza, se canale 8 = 110 255
4	0-255	luminosità blu1
5	0-255	luminosità bianco1
	0-10	nessuna funzione
	11-20	rosso → giallo
	21-30	giallo → verde
	31-40	verde → turchese
	41-50	turchese → blu
	51-60	blu → magenta
	61-70	magenta → rosso
	71-80	rosso → rosa
	01 100	
	91-100	
	111 120	blu ↔ rosso
	121-130	
	121 - 100 131 - 140	
	141 - 150	
6	151-160	
	161-170	turchese \rightarrow giallo \rightarrow magenta \bigcirc
	171-180	rosso \rightarrow verde \rightarrow blu \rightarrow bianco \bigcirc
	181 – 190	turchese \rightarrow verde \rightarrow giallo \rightarrow rosso \rightarrow magenta \rightarrow blu \supset
	191-200	bianco, max. luminosità
	201-205	WT01 (tonalità bianco 1, 🖙 cap. 7.2)
	206-210	WT02
	211-215	WT03
	216-220	WT04
	221 – 225	WT05
	226-230	WT06
	231–235	WT07
	236-240	WT08
	241-245	WT09
	246-250	WT10
	251-255	WT11
_	0-255	velocitá, se canale 6 = 11 190
1	0-15	nessuno stroboscopio
	16-255	stroboscopio 1 20 Hz
	10 10	
	20-29	programma show Aut 022
	30-39	programma show Aut 032
	40-49	programma show Aut 042
	50-59	programma show Aut.052
	60-69	programma show Aut.06 ²
	70-79	programma show Aut.07 ²
	80-89	programma show Aut.082
	90-99	programma show Aut.092
8	100-109	programma show Aut.10 ²
	110-119	sequenza di scenari Pro.01 (🖙 cap. 7.4)3
	120-129	sequenza di scenari Pro.023
	130-139	sequenza di scenari Pro.033
	140-149	sequenza di scenari Pro.043
	150–159	sequenza di scenari Pro.053
	160-169	sequenza di scenari Pro.063
	170-179	sequenza di scenari Pro.073
	180–189	sequenza di scenari Pro.083
	190–199	sequenza di scenari Pro.093
	200-255	sequenza di scenari Pro.103
9	0-255	velocità, se canale 8 = 10 109 (Aut) ²
	0-49	nessun'inerzia artificiale (🖙 cap. 9.3)
10	50-99	
10	100-149	livello inerzia 24
	100-199	
	CUNI-200	

Canale 11:

Selezione dei proiettori tramite il sottoindirizzo ID Address

Valore DMX	Sotto- indirizzo	Valore DMX	Sotto- indirizzo
0-10	tutti		
11-19	01	223	34
20-29	02	224	35
30-39	03	225	36
40-49	04	226	37
50-59	05	227	38
60-69	06	228	39
70-79	07	229	40
80-89	08	230	41
90-99	09	231	42
100-109	10	232	43
110-119	11	233	44
120-129	12	234	45
130-139	13	235	46
140-149	14	236	47
150 - 159	15	237	48
160-169	16	238	49
170-179	17	239	50
180-189	18	240	51
190-199	19	241	52
200-209	20	242	53
210	21	243	54
211	22	244	55
212	23	245	56
213	24	246	57
214	25	247	58
215	26	248	59
216	27	249	60
217	28	250	61
218	29	251	62
219	30	252	63
220	31	253	64
221	32	254	65
222	33	255	66

Condizioni supplementari delle funzioni: ¹se canale 6 = 0 ... 10 e can. 8 = 0 ... 9 opp. canale 6 = 0 ... 10 e can. 7 = 5 ... 255 ²se canale 7 = 0 ... 4 e can. 6 = 0 ... 10 ³se canale 7 = 0 ... 4 e can. 6 = 0 ... 10 e can. 2 = 1 ... 255 ⁴se canale 6 = 0 ... 10 e can. 8 = 0 ... 9 e can. 7 = 0 ... 15 opp.

canale 6 = 0 ... 10 e can. 7 = 5 ... 15

Con riserva di modifiche tecniche.

La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione – anche parziale – per propri scopi commerciali è vietata.

sottoindirizzi, 🖙 tabella seguente

DMX-ledschijnwerper

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur van de schijnwerpers en voor de gebruiker zonder technische opleiding. Lees de handleiding voor de installatie grondig door, en bewaar ze voor latere raadpleging. Op de uitklapbare pagina 3 vindt u een overzicht van alle bedieningselementen en de aansluitingen.

Inhoudsopgave

1	Overzicht van de bedienings- elementen en aansluitingen	24
2	Veiligheidsvoorschriften	24
3	Toepassingen	24
4	Montage	24
5	Ingebruikneming	24
5.1	Meerdere schijnwerpers aansluiten	25
6	Bediening	25
7	Autonoom bedrijf	25
7.1	Kleurenstraler en stroboscoop	25
7.2	Verschillende wittinten, 11 kleurtinten opslaan	25
7.3	Showprogramma's en scènereeksen	25
7.4	Scènereeksen programmeren	25
7.5	Meerdere schijnwerpers synchroon besturen (master-slavemodus)	26
7.5.1	Scènereeksen kopiëren	26
8	Gebruik met een DMX-regelaar	26
8.1	DMX-aansluiting	26
8.2	DMX-bedrijfsmodus instellen	26
8.3	Het DMX-startadres instellen	27
8.3.1	Subadressen gebruiken	27
9	Overige functies	27
9.1	Toetsenblokkering	27
9.2	Kleuren begrenzen	27
9.3	Kunstmatige traagheid van de leds	27
9.4	De fabrieksinstellingen van	
	de schijnwerper herstellen	27
10	Technische gegevens	28
10.1	DMX-functies	28
10.1.	1 Modus Hrc. 1 (3 kanalen)	28
10.1.	2 Modus HSU (3 kanalen)	28
10.1.	3 Modus Hr 1 d (4 kanalen)	28
10.1.	4 Modus Hrc. 2 (4 kanalen)	28
10.1.	5 Modus Hr ² d (5 kanalen)	28
10.1.	6 Modus Hr [.] 2. s (6 kanalen)	28
10.1.	/ Modus St.age (10/11 kanalen)	28

1 Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen

1 Kantelbare schijnwerperkop

- 2 Vastzetschroeven voor de schijnwerperkop
- 3 Gaten (Ø11,5 mm) voor de bevestiging van twee klemmen of C-haken voor de montage op verlichtingsdraagsystemen
- 4 Toetsen om de bedrijfsmodus te selecteren en instellingen via het menu te wijzigen

- 6 Stekker van de kabel DMX IN voor de DMXsignaalingang:
- sluit via de kabel met de XLR-stekker (10) aan op een lichtregelaar of op de DMX-signaaluitgang van een volgend DMX-gestuurd apparaat
- 7 Stekker van de kabel POWER IN voor de voedingsspanning (230 V~/50 Hz): sluit via de kabel met de netstekker (11) aan op het stopcontact of op de koppeling van de kabel POWER OUT (8) van een volgende ODW-2410RGBW
- 8 Koppeling van de aansluiting POWER OUT voor de voedingsspanning van een volgende ODW-2410RGBW
- 9 Koppeling van de aansluiting DMX OUT: DMX-signaaluitgang voor het aansluiten op de DMX-signaalingang van een andere ODW-2410RGBW of van een ander DMX-gestuurd apparaat via de bijgeleverde adapterkabel
- 10 XLR-stekker van de DMX-signaalingang pen 1 = massa, pen 2 = DMX-, pen 3 = DMX+
- 11 Netstekker voor aansluiting op een stopcontact (230 V~/50 Hz)

2 Veiligheidsvoorschriften

Het apparaat is in overeenstemming met alle relevante EU-Richtlijnen en draagt daarom de C ε -markering.

WAARSCHUWING De netspanning van de appa-



raat is levensgevaarlijk. Open het apparaat niet, want door onzorgvuldige ingrepen loopt u het risico van elektrische schokken.

- Schakel het apparaat niet in en koppel het onmiddellijk los van de netvoeding,
 - wanneer het apparaat of het netsnoer zichtbaar beschadigd is,
 - 2. wanneer er een defect zou kunnen optreden nadat het apparaat bijvoorbeeld is gevallen,

3. wanneer het apparaat slecht functioneert. Het apparaat moet in elk geval worden hersteld door een gekwalificeerd vakman.

- Een beschadigd netsnoer mag alleen in een werkplaats worden vervangen.
- Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact, maar met de stekker zelf.
- Gebruik voor het schoonmaken van de schijnwerperbehuizing en de afscherming van de leds uitsluitend een mild reinigingsmiddel.
- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, onveilige montage, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de aansprakelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.

Wanneer het apparaat definitief uit bedrijf wordt genomen, bezorg het dan voor milieuvriendelijke verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

3 Toepassingen

Deze ledschijnwerper dient als de effectverlichting. De schijnwerper heeft een weerbestendige behuizing (IP 66) en kan daarom ook buiten worden geplaatst. Als lichtbron worden 24 extreem heldere leds gebruikt. Met de leds kan licht in de drie basiskleuren (rood, groen en blauw) en wit uitgestraald worden evenals in de mengkleuren ervan. Bovendien zijn kleurovergangen en stroboscoopeffecten mogelijk. De schijnwerper is ontworpen voor het besturen via een DMX-lichtregelaar (naar keuze 11, 10, 6, 5, 4 of 3 DMXbesturingskanalen). Hij werkt echter ook autonoom zonder regelaar.

Als bijzonderheid biedt de schijnwerper bij DMX-bedrijf met 11 kanalen het gebruik van 66 subadressen. Zo kunt u via één enkel DMXstartadres tot 66 schijnwerpers (schijnwerpergroepen) onafhankelijk van elkaar sturen, en het maximaal mogelijke aantal DMX-gestuurde apparaten wordt aanzienlijk verhoogd.

4 Montage

- Plaats het apparaat steeds zo, dat bij het gebruik voldoende ventilatie is gegarandeerd.
- De afstand tot het bestraalde voorwerp en aangrenzenden wanden moet ten minste 15 cm bedragen.

WAARSCHUWING



De schijnwerper moet deskundig en veilig worden gemonteerd.

- Plaats de schijnwerper op zijn rubbervoetjes. Voor het uitlijnen van de schijnwerper draait u de twee bevestigingsschroeven (2) los. Stel de gewenste hellingshoek van de schijnwerperkop (1) in en draai de schroeven weer vast.
- U kunt de schijnwerper ook aan een verlichtingsdraagsysteem monteren. Bevestig de schijnwerper met twee montagebeugels of stabiele C-haken via de beide gaten van 11,5 mm (3) in de zijdelingse hoekprofielen bv. aan een traverse.

5 Ingebruikneming



OPGELET Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron gedurende lange tijd, omdat

> dit de ogen kan beschadigen. Weet dat stroboscoopeffecten en zeer snelle lichtwisselingen bij fotosensibele mensen en epileptici epileptische aanvallen kunnen veroorzaken!

Steek de stekker (7) van de kabel POWER DMX in de koppeling van de bijgeleverde kabel met de XLR-stekker (11) en schroef de steekverbinding met de wartelmoer vast. Plug de netstekker in een stopcontact (230 V~/50 Hz). De schijnwerper is hiermee ingeschakeld. Op het display (5) verschijnt de melding LED WASH LIGHTING en de displayverlichting licht gedurende enkele seconden op.

OPGELET!

Het apparaat mag *niet* via een dimmer op de netspanning zijn aangesloten!

Als er geen andere schijnwerper op de koppeling (8) van de kabel POWER OUT en de koppeling (9) van de kabel DMX OUT is aangesloten, schroeft u de bijgeleverde afschermkappen in elk geval op de koppelingen vast. De kabel POWER OUT voert netspanning.

⁵ Display

5.1 Meerdere schijnwerpers aansluiten

Bij gebruik van meerdere ODW-2410RGBWapparaten kunnen de schijnwerpers voor de voedingsspanning met elkaar worden verbonden. Sluit de eerste schijnwerper voorlopig nog niet aan op een stopcontact.

1) Verbind de eerste schijnwerper via de koppeling (8) van de kabel POWER OUT met de stekker (7) van de kabel POWER IN van de tweede schijnwerper. Verbind op dezelfde wijze de tweede schijnwerper met de derde etc., tot alle apparaten in een ketting zijn aanaesloten.

Als de netwerkverbindingskabels tussen de schijnwerpers te kort zijn, gebruik dan geschikte verlengkabels, bv. ODP-34AC (2m) of ODP-34AC/10 (10 m).



aansluitkabels (7, 8) mag 10 A niet overschrijden, anders kan overbelasting een kabelbrand veroorzaken. Daarom mag u maximaal slechts 9 schijnwerpers met elkaar verbinden.

- 2) Op de laatste schijnwerper schroeft u de bijgeleverde afschermkap op de koppeling (8) van de kabel POWER OUT. De kabel voert netspanning.
- 3) Plug de netstekker (11) van de eerste schijnwerper in een stopcontact (230 V~/50 Hz).

6 Bediening

Alle instellingen van het apparaat gebeuren via een menu op het display (5) met behulp van de toetsen MENU, ENTER, UP en DOWN (4). Daarbij bewaart het apparaat steeds de laatst geselecteerde menuweergave. Om een instelling te wijzigen:

- 1) Druk enkele keren op de toets MENU tot de weergave op het display niet meer wijzigt. Hiermee is het hoogste menuniveau (Hoofdmenu) bereikt (I afbeelding 2).
- 2) Selecteer met de toets UP of DOWN het gewenste menu-item. De pijl ÷ wijst steeds het geselecteerde menu-item aan.
- 3) Om het geselecteerde menu-item te openen, drukt u op de toets ENTER. Op het display verschijnt nu de huidige instelling (*) voor dit menu-item.
- 4) Wijzig de instelling met de toets UP of DOWN.
- 5) Als er submenu-items zijn, kunt u deze met de toets ENTER openen en de instellingen ervan met de toets UP of DOWN wijzigen.
- 6) Voor meer instellingen keert u met de toets MENU terug naar een hoger menuniveau (evt. naar het hoofdmenu, is bedieningsstap 1).

Als gedurende enkele seconden niet op een toets gedrukt wordt, gaat de displayverlichting uit. Door nog eens op een toets te drukken, licht het display opnieuw op.

Aan de hand van de hoofdstukken 7 tot 9 voert u de gewenste instellingen voor de respectieve bedrijfsmodus in.

Hoofdmenu	Beschrijving 🖙 Hoot	dstuk
Static Color	Kleurenstraler/Stroboscoop	7.1
Auto	Showprogramma's (Hut.)/ programmeerbare scènereeksen (Pro.) opvragen	7.3
RUN	Master-slavebedrijf	7.5
DMX Address	DMX-startadres	8.3
Personality	DMX-bedrijfsmodus/aantal kanaler	n 8.2
ID Address	Subadres	8.3.1
EDIT	Scènereeksen programmeren	7.4
SET	UPLD: Scènereeks naar andere schijnwerpers kopiëren REST: Instellingen resetten ID: Subadressering REGW: Kleurbegrenzing Dim: Traagheid	7.5.1 9.4 8.3.1 9.2 9.3
CAL1 white	11 wittinten of individuele kleuren	7.2
CAL2 Parameter	Kleurgrenswaarden instellen	9.2
KEY LOCK	Toetsenblokkering	9.1

(2) Overzicht hoofdmenu

Autonoom bedrijf 7

7.1 Kleurenstraler en stroboscoop

In deze modus straalt de schijnwerper constant in een instelbare kleur. Daarnaast kunt u ook de stroboscoopfunctie inschakelen.

- 1) Open het menu-item Static Color.
- 2) Stel de volgende parameters in:
 - ⇒Red : helderheid rood (0-255) green: helderheid groen (0-255)
 - blue : helderheid blauw (0-255)
 - white: helderheid wit (0 - 255)
 - strob: flitsfrequentie (0-20 Hz)
 - van de stroboscoop
- 3) De pijl -> staat steeds voor de huidige selectie of de in te stellen waarde. Druk op de toets ENTER om de geselecteerde parameter in te stellen, wijzig met de toets UP of DOWN de waarde en keer met de toets MENU terug naar de parameterselectie om een volgende parameter te wijzigen.

7.2 Verschillende wittinten, 11 kleurtinten opslaan

In deze modus straalt de schijnwerper wit licht af. Er zijn 11 verschillende wittinten opgeslagen, die evenwel gewijzigd kunnen worden. Voor elke wittint kunt u de helderheid voor de kleuren rood, groen, blauw en wit afzonderlijk instellen, zodat deze modus ook gebruikt kan worden voor het opslaan van 11 individuele tinten.

- 1) Open het menu-item CAL1 white. Op het display geeft de pijl * nu een van de 11 geheugenplaatsen aan (WT01... WT11) en de leds lichten in overeenkomstige wittint op.
- 2) Selecteer met de toets UP of DOWN de gewenste wittint of selecteer de geheugenplaats waarvan de instellingen gewijzigd moeten worden.
- 3) Om een instelling te wijzigen, drukt u na selecteren van de geheugenplaats op de toets ENTER.
- 4) Stel de volgende parameters in: →Red : helderheid rood (0-255) green: helderheid groen (0-255)
 - blue : helderheid blauw (0-255) white: helderheid wit (0 - 255)
- 5) De pijl + staat steeds voor de huidige selectie of de in te stellen waarde. Druk op de toets ENTER om de geselecteerde parameter in te stellen, wijzig met de toets UP of DOWN de waarde en keer met de toets MENU terug naar de parameterselectie om een volgende parameter te wijzigen.

6) Om een andere wittint op te roepen of de instellingen van een andere geheugenplaats te wijzigen, drukt u enkele keren op de toets MENU tot het geheugenplaatsnummer opnieuw wordt weergegeven. Herhaal dan de bedieningsstappen 2-5.

7.3 Showprogramma's en scènereeksen

10 Showprogramma's (Aut.01 ... Aut.10) zijn in de schijnwerper opgeslagen. Bovendien kunnen 10 automatisch lopende scènereeksen (Pro. 01 ... Pro. 10) met maximaal 30 scènes zelf worden geprogrammeerd (INSP hoofdstuk 7.4). De showprogramma's en scènereeksen kunnen als volgt worden gestart:

- 1) Open het menu-item Auto. Op het display geeft de pijl * het laatst geopende showprogramma (Aut.01 ... Aut.10) of de laatst geopende scènereeksen (Pro. 01 ... Pro. 10) aan.
- 2) Selecteer het showprogramma of de scènereeks met de toets UP of DOWN. De showprogramma's hebben volgende verloop:

Show- programma	Verloop
Aut.01	Stroboscoop: wit licht
Aut.02	In-/uitmengen: rood, groen, blauw, wit Ⴢ
Aut.03	Kleurwisseling: rood, wit, groen, blauw Ⴢ
Aut.04	Kleurwisseling: rood, uit, wit, uit, groen, uit, blauw, uit ウ
Aut.05	Mengen: groen \rightarrow rood \rightarrow blauw \bigcirc
Aut.06	In-/uitmengen: magenta, geel Ⴢ
Aut.07	In-/uitmengen: violet, geel 🖯
Aut.08	In-/uitmengen: violet Ć
Aut.09	In-/uitmengen: turkoois, magenta 🖯
Aut.10	In-/uitmengen: violet, groen 🖯

(3) Showprogramma's

7.4 Scènereeksen programmeren

U kunt heel eenvoudig 10 scènereeksen programmeren. Een scènereeks kan uit max. 30 scènes bestaan. Voor elke scène kunt u de kleur samen met de helderheid instellen en de stroboscoopfunctie met variabele flitsfrequentie inschakelen. Bovendien kunt u de duur van de scène en de mengtijd bepalen.

- 1) Open het menu-item EDIT. Op het display geeft de pijl ÷ nu de laatst geselecteerde scènereeks (Pro01 ... Pro10) aan.
- 2) Selecteer het nummer waaronder de scènereeks moet worden opgeslagen, met de toets UP of DOWN en druk op de toets ENTER. Op het display verschijnt het nummer van de eerste scène (SCØ1).
- 3) Druk op de toets ENTER en stel de volgende parameters in:
 - ⇒Red : helderheid rood (0-255)
 - green: helderheid groen (0-255)
 - blue : helderheid blauw (0-255)
 - white: helderheid wit (0-255)
 - strob: flitsfrequentie (0-20 Hz) van de stroboscoop
 - Time : duur van de scène (time),
 - 100 = 60 seconden
 - Fade : mengtijd (fade)
- 4) De pijl ÷ staat steeds voor de huidige selectie of de in te stellen waarde. Druk op de toets ENTER om de geselecteerde parameter in te stellen, wijzig met de toets UP of DOWN de waarde en keer met de toets MENU terug naar de parameterselectie om een volgende parameter te wijzigen.

Opmerkingen

1. De duur van een scène moet ten minste op de waarde 001 worden ingesteld, anders kan de





daaropvolgende scène niet worden geprogrammeerd.

- Als u van een scène naar een volgende scène willen gaan, dan moet voor beide scènes een mengtijd worden ingesteld.
- 5) Na instellen van de eerste scène, drukt u enkele keren op de toets MENU tot de pijl opnieuw het scènenummer aangeeft (÷SC@1). Selecteer met de toets UP de tweede scène, druk op de toets ENTER, stel de scène in en herhaal de procedure voor alle volgende scènes.
- 6) Na instelling van de laatste scène slaat u de scènereeks op: Direct na het instellen van een parameter houdt u de toets ENTER 5 seconden ingedrukt. Na het loslaten van de toets moet op het display het nummer van de scènereeks verschijnen (Pro@1 ... Pro1@), anders hebt u niet lang genoeg op de toets ENTER gedrukt.

Opmerkingen

- Een scènereeks moet volledig worden geprogrammeerd, voordat de schijnwerper van de voedingsspanning wordt gekoppeld. Na opnieuw inschakelen kunt u een scènereeks niet meer wijzigen; ze kan uitsluitend opnieuw worden geprogrammeerd. Om een scènereeks te overschrijven, moet u daarom de vooraf geprogrammeerde scènes niet eerst te verwijderen.
- 2. Als de scènereeksen niet met de bedieningstoetsen (4) worden geopend (hoofdstuk 7.3), maar via een DMX-lichtregelaar, bepaalt het DMX-kanaal 2 duur van de scène en van kanaal 3 de mengtijd (hoofdstuk 10.1.7). Kanaal 2 moet daarbij op een DMX-waarde > 0 zijn ingesteld, anders blijft de schijnwerper donker.

7.5 Meerdere schijnwerpers synchroon besturen (master-slavemodus)

U kunt meerdere ODW-2410RGBW aaneensluiten. Het centrale apparaat (master) kan alle nevenapparaten (slave) synchroon sturen.

- Verbind de schijnwerpers telkens via de koppeling (9) van de kabel DMX OUT en de stekker (6) van de kabel DMX IN met elkaar tot een ketting. Zie hiervoor hoofdstuk 8.1 "DMX-Aansluiting", maar zonder bedieningsstap 1 in acht te nemen.
- Voor de master-slavemodus is de schijnwerper standaard als nevenapparaat ingesteld.
 Zo moet alleen de schijnwerper, die de nevenapparaten moet sturen, als centraal apparaat worden ingesteld.

Om de instelling te wijzigen, opent u het menu-item $\ensuremath{\mathbb{R}\text{UN}}$. Op het display verschijnt:

- DMX = centraal apparaat
- →Slave = nevenapparaat

De huidige instelling is met de pijl aangeduid. Wijzig zo nodig de instelling met de toets UP of DOWN.

 Stel het centrale apparaat in op de gewenste bedrijfsmodus (IS hoofdstuk 7.1 – 7.3).

7.5.1 Scènereeksen kopiëren

De geprogrammeerde scènereeksen van een apparaat (hoofdstuk 7.4) kunnen op andere apparaten worden overgedragen. Dit is zinvol als meerdere apparaten autonoom met dezelfde scènereeksen moeten lopen. Voor het synchrone bedrijf bij verbonden apparaten (hoofdstuk 7.5) hoeven de scènereeksen niet te worden gekopieerd.

Verbind het apparaat waarvan de scènereeksen moeten worden gekopieerd, als centraal apparaat met de andere apparaten (ISS hoofdstuk 7.5) en stel ze in als nevenapparaten:

- Open op de nevenapparaten die alle scènereeksen van het centrale apparaat moeten overnemen, het menu-item RUN en stel de optie ÷S1aue in.
- Open op het centrale apparaat het menuitem SET en het submenu-item UPLD. Op het display verschijnt de melding Passwond:.
- Druk dan op de volgende toetsen: UP, DOWN, UP, DOWN. Telkens u op een van deze toetsen drukt, wordt dit bevestigd met een stersymbool * op het display.
- Start de kopieerprocedure met de toets ENTER. Tijdens het kopiëren lichten de nevenapparaten geel op, in geval van een storing rood, en na succesvol kopiëren groen.

Opmerking: De gekopieerde scènereeksen zijn pas beschikbaar, nadat naar een andere scènereeks omgeschakeld of de voedingsspanning onderbroken werd.

8 Gebruik met een DMX-regelaar

DMX is de afkorting van **D**igital **M**ultiple**x**, en staat voor digitale besturing van meerdere DMXapparaten via één gemeenschappelijke besturingsleiding. Voor de bediening via een DMXlichtregelaar (bv. DMX-1440 of DMX-510USB van "img Stage Line") beschikt de schijnwerper over 11 DMX-besturingskanalen. Naargelang de behoefte kunt u echter ook via slechts 10, 6, 5, 4 of 3 kanalen sturen. De functies van de kanalen en de DMX-waarden vindt u terug in het hoofdstuk 10.1.

8.1 DMX-aansluiting

Voor het aansluiten van het DMX-apparaat zijn er 3-polige XLR-connectoren met volgende penconfiguratie beschikbaar:

pen 1 = massa, pen 2 = DMX-, pen 3 = DMX+

Voor het aansluiten moeten speciale kabels voor de DMX-signaaloverdracht gebruikt worden (bv. kabels van de CDMXN-serie van "img Stage Line"). Bij kabellengtes vanaf 150 m en bij het sturen van meer dan 32 apparaten via een DMXuitgang wordt in principe geadviseerd om een DMX-ophaalversterker (bv. SR-103DMX van "img Stage Line") te plaatsen.

- Steek de stekker (6) van de leiding DMX IN in de koppeling van de bijgeleverde leiding met de XLR-stekker (10) en schroef de steekverbinding met de wartelmoer vast. Sluit de XLR-stekker via een verlengkabel aan op de DMX-uitgang van de lichtregelaar of, als er bijkomende DMX-gestuurde apparaten worden gebruikt, op de DMX-uitgang van een ander DMX-gestuurd apparaat.
- Verbind bij gebruik van andere schijnwerpers ODW-2410RGBW de eerste schijnwerper via de koppeling (9) van de kabel DMX OUT met de stekker (6) van de kabel DMX IN in de 2de

schijnwerper. Verbind op dezelfde wijze de tweede schijnwerper met de derde etc., tot alle apparaten in een ketting zijn aangesloten.

Als de DMX-verbindingskabels tussen de schijnwerpers te kort zijn, gebruik dan geschikte verlengkabels, bv. ODP-34DMX (2 m lang) of ODP-34DMX/10 (10 m lang).

Voor het aansluiten van andere DMXgestuurde apparaten gebruikt u de adapterkabel met de XLR-koppeling.

3) Om storingen bij de signaaloverdracht te vermijden, moet u bij lange leidingen of bij een veelvoud van aaneengesloten apparaten de DMX-uitgang van het laatste DMX-apparaat in de ketting afsluiten met een weerstand van 120Ω (> 0,3 W): Steek een geschikte afsluitstekker (b.v. DLT-123 van "img Stage Line") in de XLR-koppeling van de meegeleverde adapterkabel. Bij installatie buiten moeten de XLR-koppeling en de afsluitstekker tegen vocht worden afgeschermd.

8.2 DMX-bedrijfsmodus instellen

Om de ODW-2410RGBW met een lichtregelaar te kunnen bedienen, moeten het DMX-startadres (IISF hoofdstuk 8.3) en de DMX-bedrijfsmodus worden ingesteld. Uit de geselecteerde bedrijfsmodus resulteert het aantal benodigde DMX-kanalen (3-11 kanalen). Informeer u in hoofdstuk 10.1 over de functies die in de respectieve DMX-bedrijfsmodus stuurbaar zijn en selecteer daarna of eventueel volgens het aantal beschikbare besturingskanalen op de lichtregelaar de DMX-bedrijfsmodus:

- 1) Open het menu-item Personality.
- 2) De volgende instellingen zijn beschikbaar:

→Sta9e	11 kanalen/10 kanalen zonder sub- adressering (IRS hoofdstuk 10.1.7)
Arc.1	3 kanalen 1 = rood, 2 = groen, 3 = blauw
Ar1.d	kanalen 1 = dimmer, 2 = rood, 3 = groen, 4 = blauw
Arc.2	4 kanalen 1 = rood, 2 = groen, 3 = blauw, 4 = wit
Ar2.d	5 kanalen 1 = dimmer, 2 = rood, 3 = groen, 4 = blauw, 5 = wit
Ar2.s	6 kanalen 1 = dimmer, 2 = rood, 3 = groen,

4 = blauw, 5 = wit, 6 = stroboscoop HSU 3 kanalen 1 = kleur, 2 = kleurverzadiging,

3 = helderheid

 De pijl
 → geeft de huidige instelling aan. Wijzig de instelling met de toets UP of DOWN.

8.3 Het DMX-startadres instellen

Om de schijnwerper met een lichtregelaar te kunnen bedienen, moet het DMX-startadres voor het eerste DMX-kanaal worden ingesteld. Als bijvoorbeeld op het DMX-besturingsapparaat het adres 17 voorzien is voor het besturen van het eerste DMX-kanaal, stelt u op de ODW-2410RGBW het startadres 17 in. De volgende DMX-kanalen van de ODW-2410RGBW zijn dan automatisch aan de volgende adressen toegewezen. Hieronder vindt u een voorbeeld met startadres 17:

Aantal DMX-kanalen	bezette DMX-adressen	mogelijke startadres voor het nageschakelde DMX-apparaat
3	17-19	20
4	17-20	21
5	17-21	22
6	17-22	23
11	17-27	28

(4) DMX-adresconfiguratie

bij gebruik van het startadres 17 1) Open het menu-item DMX Addnes.

- Op het display verschijnt het huidige DMXstartadres, bv. Addr: 001
- Stel met de toets UP of DOWN het startadres in.

8.3.1 Subadressen gebruiken

In de 11-kanaalmodus (St.age, R hoofdstuk 8.2) kunt u door het gebruik van subadressen tot 66 schijnwerper(s)(-groepen) via een enkel DMX-startadres na elkaar onafhankelijk sturen. Het maximaal mogelijke aantal DMX-gestuurde apparaten wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd. De selectie van schijnwerpers met een subadres gebeurt via het DMX-kanaal 11. Schijnwerpers met hetzelfde startadres en verschillende subadressen kunnen ook synchroon worden gestuurd, als het DMX-kanaal 11 op een DMXwaarde van minder dan 11 wordt ingesteld.

- 1) Open het menu-item SET en het submenu ID.
- Schakel met de toets UP of DOWN het gebruik van het subadres in (ID →on). Als de subadressering is uitgeschakeld (off), dan worden de gegevens voor kanaal 11 door de schijnwerper genegeerd.
- Keer met de toets MENU terug naar het hoofdmenu en open het menu-item ID Address.
- Wijs met de toets UP of DOWN een subadres (1-66) toe aan de schijnwerper.

Om de schijnwerper te kunnen bedienen, stelt u op de lichtregelaar het DMX-kanaal 11 in op de DMX-waarde die overeenstemt met het subadres van de schijnwerper (INP hoofdstuk 10.1.7, tweede tabel).

9 Overige functies

Opmerking: Om de schijnwerper via DMX te kunnen sturen, nadat een in dit hoofdstuk beschreven instelling is doorgevoerd, opent u een van de volgende menuitems:

RUN: DMX, DMX Address, Personality, ID Address

9.1 Toetsenblokkering

Om bediening door onbevoegden te vermijden, kunt u een toetsblokkering inschakelen. Bij actieve blokkering kunt u instellingen pas na het invoeren van een bepaalde toetsencombinatie invoeren.

- 1) Open het menu-item KEY LOCK.
- Schakel met de toets UP of DOWN de toetsenblokkering in (KE¼ ÷on) of opnieuw uit (off).

Als KEY \rightarrow on werd geselecteerd, is de toetsenblokkering actief, van zodra de verlichting van het display uitgaat.

Voor de bediening bij actieve toetsblokkering:

1) Druk op de toets ENTER, zodat op het display de melding Password: verschijnt.

 Voer deze toetsencombinatie in: UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER

Daarbij wordt voor de eerste vier invoergegevens telkens een * weergegeven.

 De schijnwerper kan nu normaal worden bediend. Na het doven van de displayverlichting is echter opnieuw een toetsblokkering actief, als deze niet via het menu-item KEY LOCK werd uitgeschakeld.

9.2 Kleuren begrenzen

De helderheidswaarde van de kleuren rood, groen en blauw kunnen tot een maximumwaarde worden begrensd. Zo kunnen bv. verschillen ten opzichte van andere schijnwerpers worden gecompenseerd, als ze samen met de ODW-2410RGBW worden gestuurd. De begrenzing heeft effect zowel op het autonome bedrijf als op de DMX-besturing van de schijnwerper.

- Open het menu-item CAL2 Parameter en het submenu REGW.
- 2) Stel de volgende maximumwaarden in:
 ⇒Red : helderheid rood (0-255)
 ⊴reen: helderheid groen (0-255)
 blue : helderheid blauw (0-255)
- 3) De pijl → staat steeds voor de huidige selectie of de in te stellen waarde. Druk op de toets ENTER om de geselecteerde parameter in te stellen, wijzig met de toets UP of DOWN de waarde en keer met de toets MENU terug naar de parameterselectie om een volgende parameter te wijzigen.

Of de ingestelde grenswaarden in acht genomen moeten worden, kunt u ergens anders in het menu instellen:

- Keer met de toets MENU terug naar het hoofdmenu en open het menu-item SET en open het submenu REGW.
- 5) Schakel met de toets UP of DOWN de begrenzing van de kleuren in (on) of uit (off).

9.3 Kunstmatige traagheid van de leds

B

Leds reageren zeer snel op een verandering van de helderheidsinstelling. Om de traagheid van traditionele verlichting te simuleren, kunt u voor de DMX-besturing een kunstmatige traagheid op 4 niveaus instellen. Bij de DMX-bedrijfsmodus St.age gebeurt deze instelling via het DMXkanaal 10 (hoofdstuk 10.1.7). Voer voor de overige DMX-bedrijfsmodussen de instelling als volgt uit:

- 1) Open het menu-item SET en het submenu Dim.
- Selecteer met de toets UP of DOWN het niveau van de traagheid (1 ... 4) of schakel de kunstmatige traagheid uit (of f).

9.4 De fabrieksinstellingen van de schijnwerper herstellen

Af fabriek is de schijnwerper als volgt ingesteld:

Functie	Fabrieksinstelling
Kleurenstraler Static Color	Red = 255, 9reen = 255, blue = 255, white =, strob = 00
Showprogramma's Auto	Aut.01
Master-slavemodus RUN	Slave
DMX-startadres DMX Address	Addr: 001
DMX-kanalen Personality	Stage (10/11 kanalen)
Subadres ID Address	Addr:01
Functie Subadres SET → ID	off (uit)
Functie Kleurbegrenzing SET → REGW	off (uit)
Functie Traagheid van de leds SET → Dim	off (uit)
11 wittinten CAL1 white	Sgeheugenplaats: rood, groen, blauw, wit WTØ1: 255, 220, 5, 227 WTØ2: 242, 222, 5, 227 WTØ3: 255, 255, 61, 255 WTØ4: 255, 255, 130, 255 WTØ5: 255, 255, 130, 255 WTØ7: 255, 255, 130, 255 WTØ7: 255, 255, 153, 255 WTØ7: 255, 255, 167, 255 WTØ8: 255, 255, 180, 255 WT1Ø1: 255, 255, 180, 255 WT101: 255, 255, 202, 255
Kleurbegrenzing CAL2 Parameter	REGW Red = 255, 9reen = 255, blue = 255
Toetsblokkering KEY LOCK	KEY off (uit)

⑤ Resetwaarden

Om de fabrieksinstelling van de schijnwerper te herstellen:

1) Open het menu-item SET en het submenu REST.

Op het display verschijnt de melding Pass-word:

- Druk dan op de volgende toetsen: UP, DOWN, UP, DOWN. Telkens u op een van deze toetsen drukt, wordt dit bevestigd met een stersymbool * op het display.
- 3) Start het resetten met de toets ENTER.

10 Technische gegevens

B

Gegevensprotocol: DMX 512
Aantal DMX-kanalen: te kiezen uit 3, 4, 5, 6 of 10/11
Lichtbron:
Vermogen per led: 8 W
Uitstralingshoek: 45°
Voedingsspanning: 230 V~/50 Hz
Opgenomen vermogen: . max. 250 VA
Beschermingsklasse
behuizing: IP 66
Afmetingen: 430 × 300 × 220 mm
Gewicht: 11 kg

6

10.1 DMX-functies

10.1.1 Modus Arc. 1 (3 kanalen)

DMX- kanaal	DMX- waarde	Functie
1	0-255	helderheid rood
2	0-255	helderheid groen
3	0-255	helderheid blauw

10.1.2 Modus HSU (3 kanalen)

DMX- kanaal	DMX- waarde	Functie
1	0-255	Kleur
2	0-255	Kleurverzadiging
3	0-255	Helderheid

10.1.3 Modus Ari.d (4 kanalen)

DMX- kanaal	DMX- waarde	Functie
1	0-255	Dimmer (totale helderheid)
2	0-255	helderheid rood
3	0-255	helderheid groen
4	0-255	helderheid blauw

10.1.4 Modus Arc. 2 (4 kanalen)

DMX- kanaal	DMX- waarde	Functie
1	0-255	helderheid rood
2	0-255	helderheid groen
3	0-255	helderheid blauw
4	0-255	helderheid wit

10.1.5 Modus Ar2.d (5 kanalen)

DMX- kanaal	DMX- waarde	Functie
1	0-255	Dimmer (totale helderheid)
2	0-255	helderheid rood
3	0-255	helderheid groen
4	0-255	helderheid blauw
5	0-255	helderheid wit

10.1.6 Modus Ar2. s (6 kanalen)

DMX- kanaal	DMX- waarde	Functie
1	0-255	Dimmer (totale helderheid)
2	0-255	helderheid rood
3	0-255	helderheid groen
4	0-255	helderheid blauw
5	0-255	helderheid wit
6	0-15	geen stroboscoop
l °	16-255	stroboscoop 1-20 Hz

10.1.7 Modus Stage (11 kanalen of 10 kanalen zonder het gebruik van subadressen)

Kanaal 11:

Selectie van schijnwerpers via het subadres ID Address

DMX-	DMX-	Functie
1	0-255	Dimmer (totale helderheid)1
		helderheid rood1
2	0-255	Duur van de scène, als kanaal 8 = 110 255
0	0 055	helderheid groen ¹
3	0-255	Mengtijd, als kanaal 8 = 110 255
4	0-255	helderheid blauw ¹
5	0-255	helderheid wit1
	0-10	geen functie
	11-20	rood → geel
	21-30	geel → groen
	31-40	groen → turkoois
	41-50	turkoois → blauw
	51-60	blauw → magenta
	71 90	magenta -> rood
	81_90	
	91-100	
	101 - 110	blauw + rood
	111-120	blauw ⇔ groen
	121-130	blauw ↔ greel
	131-140	turkoois ↔ rood
	141 – 150	groen ↔ magenta
6	151-160	blauw \rightarrow rood \rightarrow groen \bigcirc
	161 – 170	turkoois \rightarrow geel \rightarrow magenta \bigcirc
	171–180	rood \rightarrow groen \rightarrow blauw \rightarrow wit \bigcirc
	181–190	turkoois \rightarrow groen \rightarrow geel \rightarrow rood \rightarrow magenta \rightarrow blauw \bigcirc
	191-200	wit, max. helderheid
	201–205	WT01 (wittint 1, Is hoofdstuk 7.2)
	206-210	WT02
	211-215	WT03
	216-220	WT04
	221 – 225	WT05
	226-230	WT06
	231–235	WT07
	236-240	WT08
	241–245	WT09
	246-250	WT10
	251–255	WT11
	0-255	snelheid, als kanaal 6 = 11 190
7	0-15	geen stroboscoop
	16-255	stroboscoop 1 20 Hz
	10 10	geen functie
	10-19	showprogramma Aut.01 (Its? atbeelding 3)2
	20-29	showprogramma Aut 022
	40 49	showprogramma Aut 042
	40-49 50 50	showprogramma Aut 052
	60-69	showprogramma Aut 062
	70-79	showprogramma Aut 072
	80-89	showprogramma Aut 082
	90-99	showprogramma Aut 092
8	100-109	showprogramma Aut.102
	110-119	scènereeks Pro.01 (Im hoofdstuk 7.4) ³
	120-129	scènereeks Pro.023
	130-139	scènereeks Pro.033
	140-149	scènereeks Pro.04 ³
	150-159	scènereeks Pro.05 ³
	160-169	scènereeks Pro.063
	170-179	scènereeks Pro.073
	180-189	scènereeks Pro.083
	190-199	scènereeks Pro.093
	200-255	scènereeks Pro.103
9	0-255	snelheid, als kanaal 8 = 10 109 (Aut) ²
	0-49	geen kunstmatige traagheid (IISP hoofdstuk 9.3)
10	50-99	traagheidsniveau 14
	100-149	traagheidsniveau 24
	150-199	traagheidsniveau 34
	200-255	traagheidsniveau 44
11	0-255	subadressen, 🖙 volgende tabel

DMX- waarde	Sub- adres	DMX- waarde	Sub- adres
0-10	alle	maarao	daroo
11-19	01	223	34
20-29	02	224	35
30-39	03	225	36
40-49	04	226	37
50-59	05	227	38
60-69	06	228	39
70-79	07	229	40
80-89	08	230	41
90-99	09	231	42
100-109	10	232	43
110-119	11	233	44
120-129	12	234	45
130-139	13	235	46
140-149	14	236	47
150-159	15	237	48
160-169	16	238	49
170-179	17	239	50
180-189	18	240	51
190-199	19	241	52
200-209	20	242	53
210	21	243	54
211	22	244	55
212	23	245	56
213	24	246	57
214	25	247	58
215	26	248	59
216	27	249	60
217	28	250	61
218	29	251	62
219	30	252	63
220	31	253	64
221	32	254	65
222	33	255	66

Bijkomende voorwaarden voor de functies: 1als kanaal 6 = 0 ... 10 en kanaal 8 = 0 ... 9 of

Kanaal 6 = 0 ... 10 en kanaal 7 = 5 ... 255 ²als kanaal 7 = 0 ... 4 en kanaal 6 = 0 ... 10

³als kanaal 7 = 0 ... 4 en kanaal 6 = 0 ... 10 en kanaal 2 = 1 ... 255

4als kanaal 6 = 0 ... 10 en kanaal 8 = 0 ... 9 en kanaal 7 = 0 ... 15

Kanaal 6 = 0 ... 10 en kanaal 7 = 5 ... 15

of

Wijzigingen voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is door de auteurswet beschermde eigendom van MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Een reproductie – ook gedeeltelijk - voor eigen commerciële doeleinden is verboden.

Foco LED DMX

Estas instrucciones están dirigidas al instalador del foco y a los operarios sin conocimientos técnicos. Lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación y guárdelas para usos posteriores. Todos los elementos de funcionamiento y las conexiones que aquí se describen aparecen en la página 3 desplegable.

Contenidos

1	Elementos de Funcionamiento	29		
2	Notas de Seguridad	29		
3	Aplicaciones	29		
4	Instalación	29		
5	Puesta en Marcha	29		
5.1	Conexión de varios focos	30		
6	Funcionamiento	30		
7	Funcionamiento Independiente	30		
7.1	Foco de color y estroboscopio	30		
7.2	Matices de blanco diferentes, guardar 11 matices de color	30		
7.3	Programas de muestra y secuencias de escenas	30		
7.4	Programación de una secuencia de escenas	30		
7.5	Control sincronizado de varios focos (modo Master/Slave)	31		
7.5.1	Copiar secuencias de escenas	31		
8	Funcionamiento con un Controlador DMX	31		
8.1	Conexión DMX	31		
8.2	Ajuste del modo de funcionamiento DMX	31		
8.3	Ajuste de la dirección de inicio DMX	32		
8.3.1	Utilizar subdirecciones	32		
9	Funciones Adicionales	32		
9.1	Bloqueo	32		
9.2	Limitar colores	32		
9.3	Tiempo de respuesta artificial de los LEDs	32		
9.4	Reajuste a fábrica del foco	32		
10	Especificaciones	33		
10.1	Funciones DMX	33		
10.1.	1 Modo Arc. 1 (3 canales)	33		
10.1.2 Modo HSU (3 canales)				
10.1.3 Modo Ar1.d (4 canales)33				
10.1.	10.1.4 Modo Arc. 2 (4 canales)			
10.1.5 Modo Ar2. d (5 canales)33				
10.1.6 Modo Ar 2. 5 (6 canales)				
10.1.	10.1.7 Modo Stage (10/11 canales) 33			

1 Elementos de Funcionamiento y Conexiones

1 Cabeza inclinable del foco

- 2 Tornillos de fijación para la cabeza del foco
- 3 Agujeros (Ø11,5 mm) para fijar dos abrazaderas o ganchos C para montar el foco en soportes para juegos de luces
- 4 Botones para seleccionar el modo de funcionamiento y para cambiar ajustes
- 5 Visualizador
- 6 Conector del cable DMX IN para la entrada de señal DMX: Utilizando el cable con el conector XLR (10),
- conecte el conector a un controlador de luces o a la salida de señal DMX de otro aparato controlado por DMX
- 7 Conector del cable POWER IN para la alimentación (230 V~/50 Hz): Conecte el conector a la toma de corriente, utilizando el cable con el conector de corriente (11), o conéctelo a la toma del cable POWER OUT (8) de otro ODW-2410RGBW
- 8 Toma de la conexión POWER OUT para la alimentación de otro ODW-2410RGBW
- 9 Toma de la conexión DMX OUT: Salida de señal DMX para la conexión a la entrada de señal DMX de otro ODW-2410RGBW o de otro aparato controlado por DMX mediante el cable adaptador entregado
- 10 Conector XLR de la entrada de señal DMX Pin 1 = masa, pin 2 = DMX-, pin 3 = DMX+
- 11 Conector de corriente para la conexión a una toma de corriente (230 V~/50 Hz)

2 Notas de Seguridad

El aparato cumple con todas las directivas relevantes de la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo C€.



groso. Deje el mantenimiento para el personal cualificado; el manejo inexperto de aparato puede producir una descarga eléctrica.

- No utilice el aparato y desconéctelo inmediatamente de la corriente si:
 - 1. El aparato o el cable de corriente están visiblemente dañados.
 - 2. El aparato ha sufrido daños después de una caída o accidente similar.

No funciona correctamente.

- Sólo el personal cualificado puede reparar el aparato bajo cualquier circunstancia.
- Un cable de corriente dañado sólo puede repararse por el personal cualificado.
- No tire nunca del cable de corriente para desconectarlo de la toma, tire siempre del enchufe.
- Para la limpieza de la carcasa del foco y del panel de protección frontal de los LEDs utilice solamente un detergente suave.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si el aparato se utiliza para otros fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se instala de un modo seguro, no se utiliza adecuadamente o no se repara por expertos.



3 Aplicaciones

Este foco LED se utiliza para efectos de iluminación. El foco tiene una carcasa de aluminio resistente a la intemperie (IP66) y por lo tanto está adecuado para aplicaciones en exteriores. Se utilizan 24 LEDs de gran brillo como fuente de luz. Los LEDs pueden emitir luz en los tres colores primarios (rojo, verde, azul) y en blanco pero también luz coloreada creada a partir de la mezcla de los colores. También se pueden hacer fundidos de un color a otro y efectos estroboscópicos. El foco está diseñado para el control mediante un controlador DMX (11, 10, 6, 5, 4 ó 3 canales de control DMX a elegir). Sin embargo, también puede utilizarse por sí mismo sin controlador.

A

Como característica especial, el foco soporta 66 subdirecciones cuando se utiliza en el modo DMX con 11 canales. Por lo tanto, se pueden controlar independientemente hasta 66 grupos (de focos) mediante una única dirección de inicio DMX y aumentar sustancialmente el número máximo de aparatos controlados por DMX.

4 Instalación

- Coloque siempre el foco de modo que exista una ventilación suficiente durante el funcionamiento.
- Mantenga siempre una distancia mínima de 15 cm hasta el objeto iluminado y hasta las paredes colindantes.

ADVERTENCIA



Instale el foco de un modo seguro y mediante un experto.

- 1. Coloque el foco sobre sus pies de caucho. Para alinear el foco, afloje los dos tornillos de fijación (2). Incline la cabeza del foco (1) según convenga y luego apriete de nuevo los tornillos.
- 2. Como alternativa, se puede montar el foco en un soporte para juegos de luces: Utilice dos abrazaderas de montaje o ganchos C estables para fijar el foco mediante los dos agujeros de 11,5 mm (3) de los soportes laterales en un travesaño, por ejemplo.

5 Puesta en Marcha

ADVERTENCIA Para prevenir daños oculares,



no mire nunca directamente hacia la fuente de luz durante un periodo prolongado.

¡Tenga en cuenta que los cambios rápidos de iluminación pueden provocar ataques epilépticos en personas fotosensibles o con epilepsia!

Conecte el conector (7) del cable POWER IN a la toma del cable entregado con el conector de corriente (11) y luego enrosque la toma de conexión con la tuerca. Conecte el conector de corriente a un enchufe (230 V~/50 Hz). Se conectará el foco. Aparecerá LED WASH LIGHTING en el visualizador (5), y el visualizador se iluminará durante unos segundos.

¡PRECAUCIÓN!

¡No conecte el aparato a la corriente mediante un dimmer!

Si no se van a conectar más focos a la toma (8) del cable POWER OUT y a la toma (9) del cable DMX OUT, asegúrese de atornillar las tapas de protección entregadas en las tomas. El cable POWER OUT contiene voltaje de corriente.

5.1 Conexión de varios focos

Si se utilizan varios ODW-2410RGBW, se pueden interconectar los focos para la alimentación. Por el momento, no conecte el primer foco a una toma.

1) Utilice la toma (8) del cable POWER OUT para conectar el primer foco al conector (7) del cable POWER IN del segundo foco. Proceda del mismo modo para conectar el segundo foco al tercero, etc., hasta que todos los focos se hayan conectado en una cadena.

Si los cables de conexión de corriente entre los focos son muy cortos, utilice cables alargadores adecuados como el ODP-34AC (2 m) o el ODP-34AC/10 (10 m).

ADVERTENCIA La corriente total de los

cables de conexión (7, 8) no puede exceder los 10 A, de lo contrario se puede encender el cable por una sobrecarga. Así pues, puede interconectar un máximo de 9 focos.

- 2) Atornille la tapa de protección entregada del último foco en la toma (8) del cable POWER OUT. El cable contiene voltaje de corriente.
- 3) Conecte el conector de corriente (11) del primer foco a un enchufe de corriente (230 V~/ 50 Hz).

6 Funcionamiento

Todos los ajustes del aparato se hacen mediante un menú en el visualizador (5) utilizando los botones MENU, ENTER, UP y DOWN (4). El aparato siempre mostrará la última vista de menú seleccionada. Para cambiar un ajuste:

- 1) Pulse el botón MENU repetidamente hasta que la indicación del visualizador no cambie más: Se ha alcanzado el nivel de menú superior (menú principal) (ISP fig. 2).
- 2) Utilice el botón UP o DOWN para seleccionar el objeto de menú deseado. La flecha ÷ siempre apuntará hacia el objeto de menú seleccionado.
- 3) Pulse el botón ENTER para activar el objeto de menú deseado. El visualizador indicará el ajuste actual (÷) para este objeto de menú.
- 4) Utilice el botón UP o DOWN para cambiar el aiuste.
- 5) Si hay objetos de submenú disponibles, utilice el botón ENTER para activarlos y luego utilice el botón UP o DOWN para cambiar sus aiustes.
- 6) Para más ajustes, utilice el botón MENU para ir a un nivel de menú superior (si es necesario, vaya al menú principal, 🖙 paso 1).

La iluminación del visualizador se apagará después de unos segundos si no se pulsa ningún botón. Se iluminará de nuevo cuando se pulse un botón.

Haga los cambios deseados para el modo de funcionamiento respectivo, prestando atención a los apartados 7 a 9.

Menú principal	Descripción	🖙 Apartado
Static Color	Foco de color/estroboscopi	io 7.1
Auto	Activar programas de mues secuencias programables c escenas (Pro.)	stra (Aut.)/ le 7.3
RUN	Modo Master/Slave	7.5
DMX Address	Dirección de inicio DMX	8.3
Personality	Modo de funcionamiento D número de canales	MX/ 8.2
ID Address	Subdirección	8.3.1
EDIT	Programación de secuencia de escenas	as 7.4
SET	UPLD: Copiar secuencia d escenas en otros fo REST: Reajustar ajustes ID: Subdireccionamien REGW: Limitación de color Dim: Tiempo de respues	e pcos 7.5.1 9.4 to 8.3.1 9.2 ta 9.3
CAL1 white	11 matices de blanco o de colores individuales	7.2
CAL2 Parameter	Ajustar valores de limitaciór	n de color 9.2
KEY LOCK	Bloqueo	9.1

(2) Vista general del menú principal

7 Funcionamiento Independiente

7.1 Foco de color y estroboscopio

En este modo, el foco irradia luz constantemente en un color ajustable. La función estroboscopio puede activarse adicionalmente.

- 1) Active el objeto de menú Static Color.
- 2) Ajuste los parámetros siguientes:

→Red :	Brillo del rojo	(0-255)
9reen:	Brillo del verde	(0-255)
blue :	Brillo del azul	(0-255)
	Define the later second	

white: Brillo del blanco (0-255) strob: Frecuencia de destello (0-20 Hz) del estroboscopio

3) La flecha * siempre precede la selección actual o el valor que hay que ajustar. Para ajustar el parámetro seleccionado: Pulse el botón ENTER y utilice el botón UP o DOWN para cambiar el ajuste; luego pulse el botón MENU para volver a la selección de parámetro y para cambiar otro parámetro.

7.2 Matices de blanco diferentes, guardar 11 matices de color

En este modo, el foco irradia luz blanca. Hay 11 matices de blanco guardados que pueden cambiarse si es necesario. Se puede ajustar el brillo de los colores rojo, verde, azul y blanco de cada matiz del blanco para que este modo se pueda utilizar también para memorizar 11 matices de color.

- 1) Active el objeto de menú CAL1 white. La flecha ÷ del visualizador apuntará hacia una de las 11 memorias (WT@1... WT11), y los LEDs se iluminarán con el matiz de blanco correspondiente.
- 2) Utilice el botón UP o DOWN para seleccionar el matiz de blanco deseado o la memoria cuyos ajustes hay que modificar.
- 3) Para cambiar un ajuste después de seleccionar una memoria, pulse ENTER.
- Ajuste los parámetros siguientes: →Red : Brillo del rojo (0 - 255)green: Brillo del verde (0-255) blue : Brillo del azul (0-255) white: Brillo del blanco (0-255)
- 5) La flecha ÷ siempre precede la selección actual o el valor que hay que ajustar. Para ajustar el parámetro seleccionado: Pulse el botón ENTER y utilice el botón UP o DOWN

para cambiar el ajuste; luego pulse el botón MENU para volver a la selección de parámetro y para cambiar otro parámetro.

6) Para seleccionar otro matiz de blanco o para cambiar los ajustes de otra memoria, pulse el botón MENU repetidamente hasta que se visualice de nuevo el número de la memoria. Luego repita los pasos 2-5.

7.3 Programas de muestra y secuencias de escenas

Hay 10 programas de muestra (Aut. 01 ... Aut. 10) guardados en el foco. Además, se pueden programar 10 secuencias de escenas automáticas (Pro.01 ... Pro.10) de hasta 30 escenas (R apartado 7.4). Para iniciar los programas de muestra y las secuencias de escenas:

- Active el objeto de menú Aut.o. La flecha ÷ del visualizador apunta hacia el programa de muestra (Aut.01 ... Aut.10) o hacia la secuencia de escenas (Pro. 01 ... Pro. 10) que se haya activado por última vez.
- 2) Utilice el botón UP o DOWN para seleccionar el programa de muestra o la secuencia de escenas. La secuencia de los programas de muestra es la siguiente:

Programa de muestra	Secuencia	
Aut.01	Estroboscopio: Luz blanca	
Aut.02	Fundido de entrada/salida: Rojo, verde, azul, blanco つ	
Aut.03	Cambio de color: Rojo, blanco, verde, azul Ⴢ	
Aut.04	Cambio de color: Rojo, apagado, blanco, apagado, verde, apagado, azul, apagado '⊃	
Aut.05	Fundido: Verde → rojo → azul つ	
Aut.06	Fundido de entrada/salida: Magenta, amarillo ⊃	
Aut.07	Fundido de entrada/salida: Púrpura, amarillo	
Aut.08	Fundido de entrada/salida: Púrpura Ⴢ	
Aut.09	Fundido de entrada/salida: Cían, magenta Ⴢ	
Aut.10	Fundido de entrada/salida: Púrpura, verde Ⴢ	

③ Programas de muestra

7.4 Programación de una secuencia de escenas

Se pueden programar fácilmente 10 secuencias de escenas. Cada secuencia puede incluir hasta 30 escenas. Para cada escena, puede ajustarse el color junto con el brillo, la función estroboscopio puede activarse a una frecuencia de destello variable. Además, puede definirse la duración de las escenas y el tiempo de fundido.

- 1) Active el objeto de menú EDIT. La flecha > del visualizador apuntará hacia la última secuencia de escenas seleccionada (Pro@1 ... Pro10).
- 2) Utilice el botón UP o DOWN para seleccionar el número en el que hav que memorizar la secuencia de escenas y luego pulse el botón ENTER. El visualizador muestra el número de la primera escena (SCØ1).
- 3) Pulse el botón ENTER y ajuste los parámetros siguientes:
 - ⇒Red : Brillo del rojo (0 255)
 - green: Brillo del verde (0-255) blue : Brillo del azul (0-255)
 - white: Brillo del blanco (0-255)
 - strob: Frecuencia de destello (0-20 Hz)
 - del estroboscopio Time : Duración de la escena (tiempo), 100 = 60 segundos
 - Fade : Tiempo de fundido

4) La flecha → siempre precede la selección actual o el valor que hay que ajustar. Para ajustar el parámetro seleccionado: Pulse el botón ENTER y utilice el botón UP o DOWN para cambiar el ajuste; luego pulse el botón MENU para volver a la selección de parámetro y para cambiar otro parámetro.

Notas

- 1. La longitud de una escena tiene que ajustarse al menos en el valor 001; de lo contrario, no se podrá programar la escena siguiente.
- 2. Para el fundido desde una escena a la siguiente, hay que ajustar el tiempo de fundido para ambas escenas.
- 5) En cuanto se haya ajustado la primera escena, pulse el botón MENU repetidamente hasta que la flecha apunte hacia el número de la escena (⇒SCØ1). Utilice el botón UP para seleccionar la segunda escena, pulse el botón ENTER, ajuste la escena y luego repita este procedimiento para las siguientes escenas.
- 6) En cuanto se haya ajustado la escena final, guarde la secuencia de escenas: Inmediatamente después de ajustar un parámetro, mantenga pulsado el botón ENTER durante 5 segundos. Cuando libere el botón, aparecerá el número de la secuencia (Pro@1 ... Pro1@) en el visualizador; si no, significa que el botón ENTER no se ha mantenido pulsado el tiempo suficiente.

Notas

- Una secuencia de escenas tiene que programarse completamente antes de desconectar el foco de la corriente. Después de conectarlo de nuevo, no se puede modificar una secuencia de escenas; sólo se puede programar de nuevo. Para sobrescribir una secuencia de escenas, no es necesario borrar las escenas programadas anteriormente.
- Cuando las secuencias de escenas no se activan con los botones de control (4) [apartado 7.3] sino con un controlador de luces DMX, el canal DMX 2 define el tiempo de escena y el canal DMX 3 el tiempo de fundido (apartado 10.1.7). El canal 2 tiene que ajustarse con un valor DMX > 0; de lo contrario, el foco permanecerá oscuro.

7.5 Control sincronizado de varios focos (modo Master/Slave)

Se pueden interconectar varios ODW-2410RGBW. Luego el aparato Master controlará todos los aparatos Slave sincronizadamente.

- Utilice la toma (9) del cable DMX OUT y el conector (6) del cable DMX IN para conectar los focos en cadena. Ver el apartado 8.1 "Conexión DMX", ignorando el paso 1.
- 2) El foco tendrá los ajustes de fábrica para actuar como aparato Slave en el modo Master/Slave. Por lo tanto, sólo se puede definir como aparato Master el foco que tiene que controlar los aparatos Slave.

Active el objeto de menú RUN para cambiar el ajuste. El visualizador mostrará lo siguiente:

- DMX = aparato Master
- ⇒Slave = aparato Slave

Una flecha apuntará hacia el ajuste actual. Si es necesario, utilice el botón UP o DOWN para cambiar el ajuste.

 Ajuste el aparato Master en el modo de funcionamiento deseado (IS apartados 7.1−7.3).

7.5.1 Copiar secuencias de escenas

Las secuencias de escenas programadas en un aparato (apartado 7.4) pueden copiarse en otros aparatos. Esto es útil cuando varios aparatos se

ejecutan independientemente con las mismas secuencias de escenas. Para el funcionamiento sincronizado de aparatos interconectados (apartado 7.5), no es necesario copiar las secuencias de escenas.

Defina como aparato Master el aparato cuyas secuencias de escenas hay que copiar y conéctelo a los otros aparatos (ISS apartado 7.5); ajuste el resto de aparatos como aparatos Slave:

- En los aparatos Slave que tienen que adoptar todas las secuencias de escenas desde el aparato Master, active el objeto de menú RUN y ajuste la opción ÷S1ave.
- En el aparato Master, active el objeto de menú SET y el objeto de submenú UPLD. Password: aparecerá en el visualizador.
- Pulse los siguientes botones: UP, DOWN, UP, DOWN.
 Con cada pulsación de un botón, aparecerá un asterisco * en el visualizador.
- 4) Utilice el botón ENTER para empezar la copia. Durante el proceso de copia, los aparatos Slave se iluminarán en amarillo; se iluminarán en rojo si hay un error y se iluminarán en verde en cuando el proceso de copia se haya completado con éxito.

Nota: Las secuencias de escenas copiadas sólo estarán disponibles después de que se haya seleccionado una secuencia de escenas diferente o después de que se haya interrumpido la alimentación.

8 Funcionamiento con un Controlador DMX

DMX (Digital Multiplex) significa control digital de varios aparatos DMX mediante una línea de control común. Para el funcionamiento mediante un controlador de luces DMX (p. ej. DMX-1440 o DMX-510USB de "img Stage Line"), el foco está equipado con 11 canales de control DMX. Sin embargo, también puede controlarse mediante 10, 6, 5, 4 ó 3 canales, si es necesario. Las funciones de los canales y los correspondientes valores DMX pueden encontrarse en el apartado 10.1.

8.1 Conexión DMX

Para la conexión DMX, hay conexiones XLR de 3 polos disponibles con la siguiente configuración de pines:

Pin 1 = masa, pin 2 = DMX-, pin 3 = DMX+

Para la conexión, deberían utilizarse cables especiales para la transmisión de la señal DMX (p. ej. cables de la gama CDMXN de "img Stage Line"). Para cableados de más de 150 m y para el control de más de 32 aparatos mediante una única salida DMX, se recomienda insertar un amplificador de nivel DMX adecuado (p. ej. SR-103DMX de "img Stage Line").

- Conecte el conector (6) del cable DMX IN a la toma del cable entregado con conector XLR (10), luego enrosque la toma de conexión con la tuerca. Utilizando un cable alargador, conecte el conector XLR a la salida DMX del controlador de luces o, si se utilizan más aparatos controlados por DMX, a la salida DMX de otro aparato controlado por DMX.
- Si se utilizan focos ODW-2410RGBW adicionales, utilice la toma (9) del cable DMX OUT para conectar el primer foco al conector (6) del cable DMX IN del segundo foco. Proceda del mismo modo para conectar el segundo

foco al tercero, etc., hasta que todos los focos se hayan conectado en una cadena.

Si los cables de conexión DMX entre los focos son demasiado cortos, utilice cables alargadores adecuados, p. ej. ODP-34DMX (longitud: 2 m) o

ODP-34DMX/10 (longitud: 10 m).

Para conectar otros aparatos controlados por DMX, utilice el cable adaptador entregado con la toma XLR.

3) Para prevenir interferencias en la transmisión de señales: En cableados largos o para un gran número de aparatos conectados en serie, termine la salida DMX del último aparato DMX de la cadena con un resistor de 120 Ω (> 0,3 W). Conecte un tapón adecuado (p. ej. el DLT-123 de "img Stage Line") a la toma XLR del cable adaptador entregado. Para la instalación en exteriores, proteja la toma XLR y el tapón contra la humedad.

8.2 Ajuste del modo de funcionamiento DMX

Para utilizar el ODW-2410RGBW mediante un controlador de luces, hay que ajustar la dirección de inicio DMX (IIST) apartado 8.3) y el modo de funcionamiento DMX. El modo de funcionamiento DMX seleccionado determinará el número de canales DMX necesarios (3–11 canales). Vaya al apartado 10.1 para ver las funciones que se pueden controlar con los respectivos modos de funcionamiento DMX, y luego, en base a esta información o en base al número de canales de control disponibles en el controlador de luces, seleccione el modo de funcionamiento DMX:

- 1) Active el objeto de menú Personality.
- 2) Están disponibles los siguientes ajustes:
 - ⇒Stage 11 canales/10 canales sin subdireccionamiento (ris apartado 10.1.7)
 - Arc. 1 3 canales 1 = rojo, 2 = verde, 3 = azul
 - Ar1.d 4 canales1 = dimmer, 2 = rojo, 3 = verde,
 - 4 = azul
 - Arc.2 4 canales 1 = rojo, 2 = verde, 3 = azul,
 - 4 = blanco
 - Arc2.d 5 canales 1 = dimmer, 2 = rojo, 3 = verde,
 - 4 = azul, 5 = blanco
 - Ar2.s 6 canales 1 = dimmer, 2 = rojo, 3 = verde, 4 = azul, 5 = blanco, 6 = estroboscopio
 - HSU 3 canales
 - 1 = color, 2 = saturación, 3 = brillo
- La flecha
 ⇒ apunta hacia el ajuste actual. Utilice el bot
 ón UP o DOWN para cambiar el ajuste.

8.3 Ajuste de la dirección de inicio DMX Para el control del foco mediante un controlador de luces, hay que ajustar la dirección de inicio DMX del primer canal DMX. Si, por ejemplo, la dirección 17 se va a utilizar para controlar la función del primer canal DMX, ajuste la dirección de inicio del ODW-2410RGBW en 17. Los otros canales DMX del ODW-2410RGBW se asignarán automáticamente a las direcciones siguientes. La siguiente tabla es un ejemplo con la dirección de inicio 17:

Número de canales DMX	Direcciones DMX asignadas	Próxima dirección de inicio posible para el siguiente aparato DMX
3	17-19	20
4	17-20	21
5	17-21	22
6	17-22	23
11	17-27	28

④ Asignación de direcciones DMX para la dirección de inicio 17

- 1) Active el objeto de menú DMX Address.
- 2) La dirección de inicio DMX actual aparecerá
 - en el visualizador, p. ej. Addr: 001.
- Utilice el botón UP o DOWN para ajustar la dirección de inicio.

8.3.1 Utilizar subdirecciones

En el modo de 11 canales (St.age, Isa apartado 8.2), las subdirecciones se pueden utilizar con un control independiente de hasta 66 (grupos de) focos uno tras otro mediante una única dirección de inicio DMX. De este modo, el número máximo de aparatos DMX que se pueden controlar aumenta substancialmente. El canal DMX 11 se utiliza para seleccionar focos con una subdirección. Los focos que tienen la misma dirección de inicio y subdirecciones diferentes se pueden controlar sincronizadamente si el canal DMX 11 se ajusta con un valor DMX inferior a 11.

- 1) Active el objeto de menú SET y el submenú ID.
- Utilice el botón UP o DOWN para activar el uso de la subdirección (ID ⇒on). Cuando el subdireccionamiento está desactivado (offf), el foco ignorará los datos del canal 11.
- Utilice el botón MENU para volver al menú principal, y luego active el objeto de menú ID Address.
- Utilice el botón UP o DOWN para asignar una subdirección (1 – 66) para el foco.

Para poder utilizar el foco, ajuste el canal DMX 11 del controlador de luces en el valor DMX que corresponde a la subdirección del foco (ES apartado 10.1.7, segunda tabla).

9 Funciones Adicionales

Nota: Para poder controlar el foco mediante DMX después de que se haya realizado uno de los ajustes descritos en este apartado, active uno de los siguientes objetos de menú.

RUN: DMX, DMX Address, Personality, ID Address

9.1 Bloqueo

El bloqueo se puede utilizar para proteger el foco contra el funcionamiento no autorizado. Cuando se activa el bloqueo, los ajustes sólo se pueden realizar después de pulsar una secuencia de botones.

- 1) Active el objeto de menú KEY LOCK.
- Utilice el botón UP o DOWN para activar el bloqueo (KEY →on) o desactivarlo (off).

Cuando se haya seleccionado $KEY \Rightarrow on$, la función de bloqueo estará activa en cuando se apague el visualizador.

Para utilizar el foco con el bloqueo activado:

- 1) Pulse el botón ENTER hasta que aparezca Password en el visualizador.
- 2) Pulse los siguientes botones:

UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER

Aparecerá un asterisco * en el visualizador para cada uno de los cuatro primeros botones pulsados.

 Ahora el foco se podrá utilizar normalmente. El bloqueo, sin embargo, se activará de nuevo cuando se apague la iluminación del visualizador (a no ser que el bloqueo se desactive mediante el objeto de menú KEY LOCK).

9.2 Limitar colores

Se puede definir un valor máximo para el brillo de los colores rojo, verde y azul. Por lo tanto, se pueden compensar diferencias con otros focos si están controlados junto con el ODW-2410RGBW, por ejemplo. La limitación de color se aplicará a focos con funcionamiento independiente o controlados por DMX.

- Active el objeto de menú CAL2 Parameter y el submenú REGW.
- 2) Ajuste los siguientes valores máximos:
 ⇒Red # Brillo del rojo (0-255)
 ⊴neen# Brillo del verde (0-255)
 b1ue # Brillo del azul (0-255)
- 3) La flecha ÷ siempre precede la selección actual o el valor que hay que ajustar. Para ajustar el parámetro seleccionado: Pulse el botón ENTER y utilice el botón UP o DOWN para cambiar el ajuste; luego pulse el botón MENU para volver a la selección de parámetro y para cambiar otro parámetro.

Para definir si deben aplicarse los valores de limitación ajustados:

- Utilice el botón MENU para volver al menú principal, luego active el objeto de menú SET y el submenú REGU.
- 5) Utilice el botón UP o DOWN para activar la función de limitación de color (ロれ) o desactivarla (ロイイ).

9.3 Tiempo de respuesta artificial de los LEDs

Los LEDs responden casi al instante a cambios en el ajuste del brillo. Para simular el tiempo de respuesta de las bombillas convencionales, hay cuatro niveles de tiempo de respuesta artificial disponibles para el control DMX. Para el modo de funcionamiento DMX Stage, haga este ajuste mediante el canal DMX 10 (apartado 10.1.7). Para los otros modos de funcionamiento DMX, proceda del siguiente modo:

- Active el objeto de menú SET y el submenú Dim.
- Utilice el botón UP o DOWN para seleccionar el nivel del tiempo de respuesta (1 ... 4) o para desactivar el tiempo de respuesta artificial (off).

9.4 Reajuste a fábrica del foco

Los ajustes de fábrica del foco son los siguientes:

Función	Ajuste de fábrica
Haz de color del foco Static Color	Red = 255, 9reen = 255, blue = 255, white = -, strob = 00
Programas de muestra Auto	Aut.01
Modo Master/Slave RUN	Slave
Dirección de inicio DMX DMX Address	Addr: 001
Canales DMX Personality	Stage (10/11 canales)
Subdirección ID Address	Addr:01
Función de subdirección SET → ID	off (apagada)
Función de limitación de color SET → REGW	ार्न (apagada)
Función de tiempo de respuesta LED SET → Dim	off (apagada)
11 matices de blanco CAL1 white	Memoria de almacenamiento: Rojo, verde, azul, blanco WTØ1: 255, 220, 5, 227 WTØ2: 242, 222, 5, 227 WTØ3: 255, 255, 61, 255 WTØ4: 255, 255, 130, 255 WTØ5: 255, 255, 130, 255 WTØ7: 255, 255, 130, 255 WTØ7: 255, 255, 153, 255 WTØ8: 255, 255, 167, 255 WTØ9: 255, 255, 180, 255 WT1Ø1: 255, 255, 185, 255 WT11: 255, 255, 202, 255
Limitación de color CAL2 Parameter	REGW Red = 255, green = 255, blue = 255
Bloqueo KEY LOCK	KEY off (apagado)

5 Valores de reajuste

Para reajustar a fábrica el foco:

 Active el objeto de menú SET y el submenú REST.

Aparece Password: en el visualizador.

- Pulse los siguientes botones: UP, DOWN, UP, DOWN.
 Con cada pulsación de un botón, aparecerá un asterisco * en el visualizador.
- 3) Utilice el botón ENTER para iniciar el reajuste.

10 Especificaciones

10.1 Funciones DMX

10.1.1 Modo Arc. 1 (3 canales)

Canal DMX	Valor DMX	Función
1	0-255	Brillo del rojo
2	0-255	Brillo del verde
3	0-255	Brillo del azul

10.1.2 Modo HSU (3 canales)

Canal DMX	Valor DMX	Función
1	0-255	Color
2	0-255	Saturación del color
3	0-255	Brillo

10.1.3 Modo Ari.d (4 canales)

Canal DMX	Valor DMX	Función
1	0-255	Dimmer (brillo total)
2	0-255	Brillo del rojo
3	0-255	Brillo del verde
4	0-255	Brillo del azul

10.1.4 Modo Arc. 2 (4 canales)

Canal DMX	Valor DMX	Función
1	0-255	Brillo del rojo
2	0-255	Brillo del verde
3	0-255	Brillo del azul
4	0-255	Brillo del blanco

10.1.5 Modo Ar2.d (5 canales)

Canal DMX	Valor DMX	Función
1	0-255	Dimmer (brillo total)
2	0-255	Brillo del rojo
3	0-255	Brillo del verde
4	0-255	Brillo del azul
5	0-255	Brillo del blanco

10.1.6 Modo Ar2.s (6 canales)

DMX	DMX	Función
1	0-255	Dimmer (brillo total)
2	0-255	Brillo del rojo
3	0-255	Brillo del verde
4	0-255	Brillo del azul
5	0-255	Brillo del blanco
6	0-15	Sin estroboscopio
	16-255	Estroboscopio 1 – 20 Hz

11

0-255

10.1.7 Modo Stage (11 canales o 10 canales sin utilizar subdirecciones)

Canal DMX	Valor DMX	Función	
1	0-255	Dimmer (brillo total)1	
2	0 255	Brillo del rojo ¹	
2	0-200	Duración de la escena, si canal 8 = 110 255	
3	0-255	Brillo del verde1	
4	0.055	Tiempo de fundido si canal 8 = 110 255	
4	0-255	Brillo del azuli	
5	0-255	Sin función	
	11-20		
	21-30	Amarillo → Verde	
	31-40	Verde → Cían	
	41-50	Cían → Azul	
	51-60	Azul → Magenta	
	61-70	Magenta → Rojo	
	71-80	Rojo → Rosa	
	81-90	Rosa → Rojo	
	91-100	Verde ↔ Rojo	
	101-110	Azul ↔ Rojo	
	121 - 130		
	131-140		
	141-150	Verde ↔ Magenta	
6	151-160	Azul → Rojo → Verde つ	
	161–170	Cían → Amarillo → Magenta つ	
	171–180	Rojo → Verde → Azul → Blanco つ	
	181–190	Cían \rightarrow Verde \rightarrow Amarillo \rightarrow Rojo \rightarrow Magenta \rightarrow Azul \checkmark	
	191–200	Blanco, brillo máximo	
	201-205	WT01 (matiz del blanco 1, 🖙 apartado 7.2)	
	206-210	WT02	
	211-215	W103	
	210-220	WT04	
	226-230	WT05	
	231-235	WT07	
	236-240	WT08	
	241-245	WT09	
	246-250	WT10	
	251–255	WT11	
	0-255	Velocidad si canal 6 = 11 190	
7	0-15	Sin estroboscopio	
	10-200	Sin función	
	10-19	Programa de muestra Aut 01 (rez fig. 3)2	
	20-29	Programa de muestra Aut.02 ²	
	30-39	Programa de muestra Aut.03 ²	
	40-49	Programa de muestra Aut.042	
	50-59	Programa de muestra Aut.052	
	60-69	Programa de muestra Aut.062	
	70-79	Programa de muestra Aut.072	
	80-89	Programa de muestra Aut.082	
	90-99	Programa de muestra Aut.092	
8	100-109	Programa de muestra Aut.102	
	110-119	Secuencia de escenas Pro.01 (IISP apartado 7.4)3	
	130-139	Secuencia de escenas Pro 033	
	140-149	Secuencia de escenas Pro.043	
	150-159	Secuencia de escenas Pro.053	
	160-169	Secuencia de escenas Pro.063	
	170-179	Secuencia de escenas Pro.073	
	180–189	Secuencia de escenas Pro.083	
	190-199	Secuencia de escenas Pro.093	
	200-255	Secuencia de escenas Pro.103	
9	0-255	Velocidad si canal 8 = 10 109 (Aut) ²	
	0-49	Sin tiempo de respuesta artificial (🖙 apartado 9.3)	
10	50-99	Nivel del tiompo de respuesta 14	
10	150-149	Nivel del tiempo de respuesta 24	
	200-255	Nivel del tiempo de respuesta 44	

Canal 11: Selección de focos

Selección de focos a través de la subdirección ID Address

Valor	alor Sub- Valor		Sub-
DMX	dirección	DMX	dirección
0-10	Todas		
11-19	01	223	34
20-29	02	224	35
30-39	03	225	36
40-49	04	226	37
50-59	05	227	38
60-69	06	228	39
70-79	07	229	40
80-89	08	230	41
90-99	09	231	42
100-109	10	232	43
110-119	11	233	44
120-129	12	234	45
130–139	13	235	46
140-149	14	236	47
150–159	15	237	48
160-169	16	238	49
170–179	17	239	50
180–189	18	240	51
190–199	19	241	52
200–209	20	242	53
210	21	243	54
211	22	244	55
212	23	245	56
213	24	246	57
214	25	247	58
215	26	248	59
216	27	249	60
217	28	250	61
218	29	251	62
219	30	252	63
220	31	253	64
221	32	254	65
222	33	255	66

Condiciones adicionales de las funciones: ¹Si canal $6 = 0 \dots 10$ y canal $8 = 0 \dots 9$ o

canal $6 = 0 \dots 10$ y canal $7 = 5 \dots 255$ ²Si canal $7 = 0 \dots 4$ y canal $6 = 0 \dots 10$ ³Si canal $7 = 0 \dots 4$ y canal $6 = 0 \dots 10$ y canal $2 = 1 \dots 255$ ⁴Si canal $6 = 0 \dots 10$ y canal $8 = 0 \dots 9$

y canal 7 = 0 ... 15 o

canal 6 = 0 \dots 10 y canal 7 = 5 \dots 15

Sujeto a modificaciones técnicas.

Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toda reproducción mismo parcial para fines comerciales está prohibida.

Subdirecciones, 🐼 tabla siguiente

Reflektor diodowy DMX

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla instalatorów i użytkowników nie posiadających dużego doświadczenia technicznego. Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją, a następnie zachować ją do wglądu. Na stronie 3 pokazano elementy operacyjne oraz złącza.

Spis treści

1	Elementy operacyjne oraz złącza	34				
2	Środki bezpieczeństwa 3					
3	Zastosowanie	34				
4	Montaż	34				
5	Przygotowanie urządzenia do pracy	34				
5.1	Łączenie kilku reflektorów	35				
6	Obsługa	35				
7	Praca niezależna	35				
7.1	Kolorowy reflektor i stroboskop	35				
7.2	Różne odcienie bieli, zapamiętywanie 11 odcieni koloru	35				
7.3	Programy show oraz sekwencje scen	35				
7.4	Programowanie sekwencji scen	35				
7.5	Synchroniczne sterowanie kilkoma reflektorami (tryb master/slave)	36				
7.5.1	Kopiowanie sekwencji scen	36				
8	Sterowanie przez kontroler DMX	36				
8.1	Podłączanie DMX	36				
8.2	Ustawianie liczby kanałów DMX	36				
8.3	Ustawianie adresu startowego DMX 37					
8.3.1	Wykorzystywanie subadresów 37					
9	Dodatkowe funkcje	37				
9.1	Blokada	37				
9.2	Ograniczenie jasności kolorów	37				
9.3	Wolna odpowiedź diod	37				
9.4	Resetowanie reflektora do					
	ustawień fabrycznych	37				
10	Specyfikacja	38				
10.1	Funkcje DMX	38				
10.1.	10.1.1 Tryb Arc. 1 (3 kanały) 38					
10.1.2 Tryb HSU (3 kanały) 38						
10.1.3 Tryb Ar1.d (4 kanały)38						
10.1.4 Tryb Arc. 2 (4 kanały)						
10.1.5 Tryb Ar 2. d (5 kanałów) 38						
10.1.6 Tryb Ar 2 ₌ ≤ (6 kanałów)						
10.1.	7 Tryb Stage (10/11 kanałów)	38				

1 Elementy operacyjne oraz złącza

- 1 Ruchomy panel z diodami
- 2 Regulatory panelu z diodami
- 3 Otwory (Ø11,5 mm) do montażu urządzenia lub montażu na statywie oświetleniowym za pomocą dwóch zaczepów C
- 4 Przyciski do wyboru trybu pracy i zmiany ustawień
- 5 Wyświetlacz
- 6 Wtyk kabla DMX IN jako wejście sygnału DMX:
- Do łączenia z kontrolerem lub innym urządzeniem sterowanym DMX można wykorzystać dołączony kabel z wtykiem XLR (10)
- 7 Wtyk kabla POWER IN do podłączania zasilania (230 V~/50 Hz): Połączyć urządzenie z gniazdkiem sieciowym za pomocą dołączonego kabla z wtyczką zasilającą (11), lub połączyć z kablem wyjściowym POWER OUT (8) kolejnego reflektora ODW-2410RGBW
- 8 Gniazdo kabla POWER OUT jako wyjście zasilania, do podłączani kolejnego reflektora ODW-2410RGBW
- 9 Gniazdo kabla DMX OUT: Wyjście sygnału DMX do podłączania wejścia DMX kolejnego reflektora ODW-2410RGBW lub podłączania kolejnego urządzenia sterowanego sygnałem DMX, za pomocą dołączonego kabla z wtykiem XLR
- 10 Wtyk XLR jako wejście DMX pin 1 = masa, pin 2 = DMX-, pin 3 = DMX+
- 11 Wtyczka zasilająca do łączenia z gniazdkiem sieciowym (230 V~/50 Hz)

2 Środki bezpieczeństwa

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania norm UE dzięki czemu jest oznaczone symbolem C $\pmb{\varepsilon}.$



Urządzenie jest zasilane wysokim napięciem. Wszelkie naprawy należy zlecić przeszkolonemu personelowi. Nieodpowiednia obsługa może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Nie należy włączać lub natychmiast odłączyć urządzenie od sieci w przypadku gdy
 - stwierdzono widoczne uszkodzenie urządzenia lub kabla zasilającego,
 - 2. urządzenie mogło ulec uszkodzeniu na skutek upadku lub podobnego zdarzenia,
 - 3. stwierdzono nieprawidłowe działanie.

Naprawy urządzenia może dokonywać tylko przeszkolony personel.

- Wymianę uszkodzonego kabla zasilającego należy zlecić specjaliście.
- Nie wolno odłączać zasilania ciągnąc za kabel, należy zawsze chwytać za wtyczkę.
- Do czyszczenia obudowy oraz panelu używać miękkiej ściereczki oraz łagodnych detergentów.
- Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia sprzętu lub obrażenia użytkownika w przypadku gdy urządzenie jest wykorzystywane w innych celach niż to się przewiduje lub jeśli jest nieodpowiednio zainstalowane, użytkowane lub naprawiane.

Aby nie zaśmiecać środowiska po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzenia należy je oddać do punktu recyklingu.

3 Zastosowanie

Niniejszy reflektor diodowy służy do celów oświetleniowych. Posiada odporną na warunki atmosferyczne obudowę (IP 66), dzięki czemu może być stosowany na zewnątrz. Reflektor wyposażony jest w 24 diody o bardzo dużej jasności, mogące emitować światło w trzech podstawowych kolorach (czerwonym, zielonym oraz niebieskim), światło białe oraz o barwach powstałych w wyniku zmiksowania kolorów podstawowych. Oferuje ponadto efekt przechodzenia między kolorami oraz efekty stroboskopu. Urządzenie przystosowane jest do sterowania sygnałem DMX z kontrolera (opcjonalnie za pomocą 11, 10, 6, 5, 4 lub 3 kanałów DMX), ale może pracować również bez niego.

Specjalną cechą reflektora ODW-2410RGBW jest możliwość wykorzystywania 66 subadresów podczas sterowania DMX (tylko w trybie 11 kanałowym). Pozwala to na niezależne sterowanie nawet 66 reflektorami (grupami reflektorów) poprzez pojedynczy adres startowy DMX, a co za tym idzie, znaczne zwiększenie liczby sterowanych urządzeń DMX.

4 Montaż

- Urządzenie należy zamontować w takim miejscu, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza wokół niego.
- Zachować dystans minimum 15 cm od oświetlanej powierzchni.

UWAGA



Urządzenie musi być zamontowane w sposób bezpieczny i fachowy.

- Ustawić reflektor na gumowych nóżkach. Aby uzyskać żądane nachylenie panelu z diodami, poluzować oba regulatory (2), ustawić panel (1) w odpowiedniej pozycji i dokręcić ponownie regulatory.
- Alternatywnie, przymocować reflektor poprzez dwa 11,5 mm otwory montażowe (3) np. do ściany za pomocą kołków rozporowych lub na poziomej poprzeczce statywu oświetleniowego (zaczep C).

5 Przygotowanie urządzenia do pracy

UWAGA Nie należy patrzeć bezpośrednio na diody, silne światło może



na diody, silne światło może uszkodzić wzrok. Efekt stroboskopu i szybkie

zmiany światła mogą być groźne dla osób wrażliwych na światło oraz chorych na epilepsję!

Podłączyć wtyk (7) kabla POWER IN do gniada nakablowego dołączonego kabla z wtyczką zasilającą (11) i zabezpieczyć połączenie nakrętką. Podłączyć wtyczkę zasilającą do gniazdka sieciowego (230 V~/50 Hz). Reflektor jest już włączony. Na wyświetlaczu (5) pojawi się LED WASH LIGHTING oraz włączy się jego podświetlenie.

UWAGA!

Nie wolno podłączać reflektora do zasilania poprzez dimer (ściemniacz)!

Jeżeli reflektor został zainstalowany na zewnątrz i do jego kabla zasilającego POWER OUT (8) oraz kabla DMX OUT (9) nie zostaną podłączone kolejne reflektory, należy zabezpieczyć gniazda pokrywani ochronnymi. Kabel POWER OUT znajduje się pod napięciem.

5.1 Łączenie kilku reflektorów

W przypadku używania kilku reflektorów ODW-2410RGBW, można je połączyć w celu wspólnego zasilania. *Nie podłączać* jeszcze pierwszego reflektora do gniazdka sieciowego.

 Podłączyć pierwszy reflektor, za pomocą kabla POWER OUT (8), do wtyku (7) kabla POWER IN kolejnego reflektora. Kolejne reflektory połączyć analogicznie.

Jeżeli dołączone kable zasilające są za krótkie, można zastosować kabel przedłużający ODP-34AC (2 m) lub ODP-34AC/10 (10 m).



Całkowity prąd przepływający przez kable połączeniowe (7, 8) nie może przekraczać 10 A, gdyż może to spowodować nawet zapalenie się kabla. Aby tego uniknąć, jednorazowo można połączyć maksymalnie 9 reflektorów.

- Zabezpieczyć gniazdo nakablowe POWER OUT (8) ostatniego reflektora przed dostępem osób niepowołanych oraz wody, gdyż znajduje się ono pod napięciem.
- Na końcu, podłączyć wtyczkę zasilającą (11) pierwszego reflektora do gniazdka sieciowego (230 V~/50 Hz).

6 Obsługa

Do poruszania się po menu pokazywanym na wyświetlaczu (5) i wyboru różnych funkcji służą przyciski MENU, ENTER, UP oraz DOWN (4). Wyświetlacz pokazuje zawsze ostatnie wybrane ustawienie. Aby zmienić wskazanie wyświetlacza:

- Wcisnąć przycisk MENU kilka razy, aż wskazanie wyświetlacza przestanie się zmieniać: osiągnięto najwyższy poziom menu (menu główne, rs rys. 2).
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN wybrać żądane polecenie. Wybrane polecenie oznaczane jest strzałką ÷.
- Wcisnąć przycisk ENTER aby wywołać wybrane polecenie. Wyświetlacz pokaże bieżące ustawienie (÷) dla danego polecenia.
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN zmienić ustawienie.
- 5) Jeżeli dla danego polecenia dostępne są polecenia submenu: wcisnąć przycisk ENTER aby wywołać polecenie z submenu, i następnie za pomocą przycisku UP lub DOWN zmienić jego ustawienie.
- W celu dokonania dalszych ustawień, wcisnąć przycisk MENU aby powrócić do poprzedniego poziomu menu (jeżeli trzeba, powrócić do menu głównego, rs krok 1).

Podświetlenie wyświetlacza gaśnie kilka sekund po ostatnim wciśnięciu przycisku. Włącza się ponownie po wciśnięciu dowolnego przycisku.

Wprowadzić żądane ustawienia dla poszczególnych trybów, zgodnie z opisem w rozdz. 7 do 9.

Menu główne	Opis funkcji	ා Rozdz.
Static Color	Kolorowy reflektor/strobosko	p 7.1
Auto	Wywołanie programów show programowalnych sekwencji (Pro.)	(Aut.)/ scen 7.3
RUN	Tryb master/slave	7.5
DMX Address	Adres startowy DMX	8.3
Personality	Tryb DMX/liczba kanałów	8.2
ID Address	Subadresy	8.3.1
EDIT	Programowanie sekwencji so	en 7.4
SET	UPLD: Kopiowanie sekwenc na inne reflektory REST: Resetowanie ustawie ID: Ustawianie subadres REGW: Ograniczenie kolorów Dim: Czas reakcji	ji scen 7.5.1 :ń 9.4 ów 8.3.1 v 9.2 9.3
CAL1 white	11 odcieni bieli lub indywidualne kolory	7.2
CAL2 Parameter	Ustawianie limitu wartości dla	kolorów 9.2
KEY LOCK	Blokada	9.1

(2) Struktura menu głównego

7 Praca niezależna

7.1 Kolorowy reflektor i stroboskop

W tym trybie reflektor świeci jednym kolorem. Dodatkowo, możliwe jest włączenie funkcji stroboskopu.

- 1) Wywołać polecenie Static Color.
- 2) Ustawić następujące parametry:
 - ⇒Red : Jasność czerwonego (0-255)
 - green: Jasność zielonego (0-255)
 - blue : Jasność niebieskiego (0-255)
 - white: Jasność białego (0-255)
 - strob: Częstotliwość błysków (0-20 Hz)
 - stroboskopu
- 3) Strzałka ∻ wskazuje bieżący wybór lub wartość do ustawienia. W celu ustawienia wybranego parametru: wcisnąć przycisk ENTER i za pomocą przycisków UP oraz DOWN zmienić ustawienie; następnie wcisnąć przycisk MENU aby powrócić do wyboru parametru i wybrać kolejny parametr do zmiany.

7.2 Różne odcienie bieli, zapamiętywanie 11 odcieni koloru

W tym trybie reflektor świeci białym światłem. W pamięci urządzenia zapisane jest 11 odcieni bieli, jednak można je modyfikować. Dla każdego z odcieni bieli, można regulować jasność czerwonych, zielonych i niebieskich diod i w ten sposób uzyskać 11 nowych odcieni.

- Wywołać polecenie CAL1 white. Strzałka → na wyświetlaczu wskazuje jedną z 11 lokalizacji w pamięci (WT@1... WT11), a diody ustawią się na odpowiednią jasność.
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN wybrać żądany odcień bieli lub numer zapisanego odcienia, który ma być zmodyfikowany.
- Aby zmienić wybrane ustawienie wcisnąć przycisk ENTER.
- 4) Ustawić następujące parametry:
 ⇒Red I Jasność czerwonego (0-255)
 ⊴reenI Jasność zielonego (0-255)
 blue I Jasność niebieskiego (0-255)
 whiteI Jasność białego (0-255)
- 5) Strzałka → wskazuje bieżący wybór lub wartość do ustawienia. W celu ustawienia wybranego parametru: wcisnąć przycisk ENTER i za pomocą przycisków UP oraz DOWN zmienić ustawienie; następnie wcisnąć przycisk MENU aby powrócić do wyboru parametru i wybrać kolejny parametr do zmiany.
- 6) Aby włączyć inny odcień bieli lub zmienić któryś z zapisanych, wcisnąć przycisk MENU kilka razy, aż pokazany zostanie jego numer. Powtórzyć czynności 2–5.

7.3 Programy show oraz sekwencje scen

Urządzenie oferuje 10 programów show (Aut. 01 ... Aut. 10). Ponadto, można zaprogramować 10 sekwencji scen (Pro. 01 ... Pro. 10) z max 30 scenami każda (II rozdz. 7.4). Programy show oraz sekwencje wywołuje się w następujący sposób:

- Wywołać polecenie Auto. Strzałka ÷ na wyświetlaczu wskazuje ostatnio wywoływany program show (Aut.01 ... Aut.10) lub sekwencję scen (Pro.01 ... Pro.10).
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN wybrać żądany program show lub sekwencję scen. Programy show posiadają następującą sekwencję:

Program show	Sekwencja		
Aut.01	stroboskop: białe światło		
Aut.02	rozjaśnienie/wygaszenie: czerwony, zielony, niebieski, biały ⊃		
Aut.03	zmiana koloru: czerwony, biały zielony, niebieski 🏷		
Aut.04	zmiana koloru: czerwony, wył., biały, wył., zielony, wył., niebieski, wył. Ⴢ		
Aut.05	przechodzenie: zielony → czerwony → niebieski つ		
Aut.06	rozjaśnienie/wygaszenie: karmazyn, żółty Ⴢ		
Aut.07	rozjaśnienie/wygaszenie: purpurowy, żółty 🖯		
Aut.08	rozjaśnienie/wygaszenie: purpurowy Ⴢ		
Aut.09	rozjaśnienie/wygaszenie: turkusowy, karmazyn つ		
Aut.10	rozjaśnienie/wygaszenie: purpurowy, zielony つ		

③ Programy show

7.4 Programowanie sekwencji scen

Możliwe jest zaprogramowanie 10 sekwencji scen. Sekwencja może składać się z max 30 przełączanych kolejno scen. Dla każdej sceny, można ustawić kolor wraz z jasnością, funkcję stroboskopu z regulowaną częstotliwością, czas trwania sceny oraz czas przechodzenia.

- Wywołać polecenie EDIT. Strzałka ÷ na wyświetlaczu wskazuje ostatnio wybraną sekwencję scen (Pro@1 ... Pro1@).
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN wybrać numer, pod którym ma być zapisana sekwencja scen, i wcisnąć przycisk ENTER. Wyświetlacz pokaże numer pierwszej sceny (SCØ1).

 Wcisnąć przycisk ENTER i ustawić następujące parametry:

Red I Jasność czerwone	go (0–255)	
------------------------	------------	--

9	Ireer	18 .	Jasno	ŚĆ	zie	lon	ego	(0 –	255

- blue : Jasność niebieskiego (0-255)
- white: Jasność białego (0-255)
- strob: Częstotliwość błysków (0-20 Hz) stroboskopu
- Time : Czas trwania sceny,
- 100 = 60 sekund,
- Fade : Czas przechodzenia
- 4) Strzałka ÷ wskazuje bieżący wybór lub wartość do ustawienia. W celu ustawienia wybranego parametru: wcisnąć przycisk ENTER i za pomocą przycisków UP oraz DOWN zmienić ustawienie; następnie wcisnąć przycisk MENU aby powrócić do wyboru parametru i wybrać kolejny parametr do zmiany. Uwagi:
 - Czas trwania sceny musi mieć wartość minimum ØØ1, w przeciwnym razie nie da się zaprogramować następnej sceny.
 - 2. Dla przechodzenia między scenami, czas przechodzenia musi być ustawiony dla obu scen.
- 5) Po ustawieniu pierwszej sceny, wcisnąć przycisk MENU kilka razy, aż strzałka zacznie wskazywać numer sceny (÷SC⊡1). Wybrać drugą scenę przyciskiem UP, wcis-

nąć przycisk ENTER, ustawić parametry sceny i powtórzyć całą procedurę dla kolejnych scen.

6) Po ustawieniu ostatniej sceny, zapisać całą sekwencję: Przytrzymać wciśnięty przycisk ENTER przez około 5 sekund. Po zwolnieniu przycisku, wyświetlacz musi pokazywać numer sekwencji scen (Pro@1 ... Pro1@), w przeciwnym razie przycisk ENTER został wciśnięty na zbyt krótko.

Uwagi:

- Należy zaprogramować całą sekwencję przed odłączeniem zasilania reflektora. Po ponownym włączeniu sekwencji nie będzie można już modyfikować; trzeba będzie ją programować od nowa. Aby nadpisać sekwencję nie trzeba jej wcześniej kasować
- Jeżeli sekwencje scen nie są wywoływane przyciskami sterującymi (4) (rozdz. 7.3), ale poprzez kontroler DMX, 2 kanał DMX definiuje czas sceny, natomiast 3 kanał – czas przechodzenia (rozdz. 10.1.7). Kanał 2 musi zostać ustawiony na wartość DMX > 0, w przeciwnym razie reflektor pozostanie wygaszony.

7.5 Synchroniczne sterowanie kilkoma reflektorami (tryb master/slave)

Pojedyncze urządzenia ODW-2410RGBW mogą zostać połączone w celu równoczesnego sterowania wszystkich urządzeń podrzędnych zgodnie z rytmem nadrzędnego.

- Połączyć reflektory poprzez gniazda nakablowe DMX OUT (9) oraz wtyki DMX IN (6). Patrz rozdz. 8.1, "Podłączanie DMX", jednakże bez punktu 1.
- Fabrycznie wszystkie reflektory ustawione są jako podrzędne slave. W tym przypadku konieczne jest tylko przestawienie pierwszego reflektora w tryb nadrzędny master.

Wywołać polecenie RUN. Wyświetlacz pokaże teraz:

- DMX = tryb master
- ⇒Slave = tryb slave

Strzałka wskazuje bieżące ustawienie. Jeżeli trzeba, za pomocą przycisków UP oraz DOWN zmienić ustawienie.

 Ustawić pierwszy reflektor master na żądany tryb pracy (IG rozdz. 7.1 – 7.3).

7.5.1 Kopiowanie sekwencji scen

Istnieje możliwość skopiowania zaprogramowanej sekwencji scen (rozdz. 7.4.) na pozostałe urządzenia. Jest to przydatne w sytuacji, gdy poszczególne reflektory mają pracować niezależnie, ale z tymi samymi sekwencjami. W przypadku synchronicznego sterowania reflektorami w trybie master/slave (rozdz. 7.5), nie ma konieczności kopiowania sekwencji.

Wybrać urządzenie, z którego sekwencje mają być skopiowane i ustawić je jako nadrzędne master, następnie podłączyć do niego pozostałe reflektory ustawione jako podrzędne slave ($\mathbf{I}_{\widehat{\mathbf{S}}}$ rozdz. 7.5):

- Na urządzeniach podrzędnych, do których mają być skopiowane sekwencje, wywołać polecenie RUN i wybrać opcję +S1aue.
- Na urządzeniu nadrzędnym master, wywołać polecenie SET oraz submenu UPLD. Na wyświetlaczu pojawi się Password#.
- Wcisnąć kolejno następujące przyciski: UP, DOWN, UP, DOWN.
 Wciśnięcie przycisków sygnalizowane jest pojawieniem się gwiazdki * na wyświetlaczu.
- Wcisnąć przycisk ENTER aby rozpocząć kopiowanie. Podczas kopiowania, urządzenia podrzędne świecą na żółto; zmiana koloru na czerwony oznacza błąd, natomiast zmiana na zielony – zakończenie kopiowania.

Uwaga: Skopiowana sekwencja scen będzie dostępna po uprzednim wybraniu innej sekwencji lub odłączeniu zasilania.

8 Sterowanie przez kontroler DMX

DMX jest skrótem od **D**igital **M**ultiple**x** i pozwala na cyfrowe sterowanie wieloma urządzeniami DMX poprzez wspólną linię. Reflektor jest przystosowany do sterowania przez kontroler DMX (np. DMX-1440 lub DMX-510USB marki "img Stage Line") i posiada 11 kanałów DMX. Można także przełączyć je na sterowanie za pomocą 10, 6, 5, 4 lub tylko 3 kanałów, zależnie od wymagań. Funkcje poszczególnych kanałów DMX opisano w rozdz. 10.1.

8.1 Podłączanie DMX

Do podłączania sygnału sterującego DMX do reflektora służy 3-pinowe gniazdo XLR o następującej konfiguracji pinów:

pin 1 = masa, 2 = DMX-, 3 = DMX+

Do podłączania należy wykorzystać specjalny kabel o dużej przepływności danych (np. kabel z serii CDMXN marki "img Stage Line"). Jeżeli długość przewodu przekracza 150 m, lub sygnałem DMX sterowanych jest więcej niż 32 urządzenia, zalecane jest podłączenie wzmacniacza sygnału DMX (np. SR-103DMX marki "img Stage Line").

- Podłączyć wtyk (6) kabla DMX IN do gniazda nakablowego dołączonego kabla z wtykiem XLR (10) i przykręcić go za pomocą nakrętki blokującej. Podłączyć wtyk XLR, za pomocą kabla przedłużającego, do wyjścia kontrolera DMX, lub innego urządzenia sterowanego po DMX.
- Jeżeli używa się kilka reflektorów ODW-2410RGBW, podłączyć pierwszy reflektor za pomocą gniazda nakablowego kabla DMX

OUT (9) do wtyku (6) kabla DMX IN kolejnego reflektora. Kolejne reflektory podłączać analogicznie.

Jeżeli dołączone kable zasilające są za krótkie, można zastosować kabel przedłużający ODP-34DMX (długość: 2 m) lub ODP-34DMX/10 (długość: 10 m).

Do łączenia z innymi urządzeniami sterowanymi sygnałem DMX wykorzystać kabel z gniazdem XLR.

3) Aby zapobiec zakłóceniom, zwłaszcza w przypadku długich linii lub wielu urządzeń, na wyjście DMX ostatniego z podłączonych paneli podłączyć opornik 120 Ω (> 0,3 W) lub użyć gotowy wtyk terminujący (np. DLT-123 marki "img Stage Line"), wykorzystując do tego celu dołączony kabel z gniazdem XLR. W przypadku pracy na zewnątrz, zabezpieczyć gniazdo oraz wtyk terminujący przed dostępem wody.

8.2 Ustawianie liczby kanałów DMX

Aby móc sterować reflektorem ODW-2410RGBW poprzez kontroler, należy ustawić adres startowy DMX (INF rozdz. 8.3) oraz liczbę kanałów DMX. Liczba kanałów DMX (3–11) zależy od żądanej funkcjonalności oraz ilości dostępnych kanałów kontrolera. W rozdz. 10.1 pokazano możliwe do uzyskania funkcje, przy sterowaniu za pomocą różnej liczby kanałów. Wybór liczy kanałów DMX przebiega następująco:

- 1) Wywołać polecenie Personality.
- 2) Dostępne są następujące ustawienia:
 - ÷Sta9e 11 kanałów/10 kanałów bez subadresów
 - (ISF rozdz. 10.1.7) Arc. 1 3 kanały 1 = czerwony, 2 = zielony, 3 = niebieski Arc1. d 4 kanały
 - 1 =ściemniacz, 2 =czerwony, 3 =zielony, 4 =niebieski
 - 3 = zielony, 4 = niebieski
 - Arc.2 4 kanały
 - 1 = czerwony, 2 = zielony, 3 = niebieski, 4 = biały
 - 3 = Niebieski, 4
 - Ar2.d 5 kanałów 1 = ściemniacz, 2 = czerwony,
 - 3 =zielony, 4 =niebieski, 5 =biały
 - Ĥr⁻2. ≤ 6 kanałów 1 = ściemniacz, 2 = czerwony,
 - 3 =zielony, 4 =niebieski, 5 =biały,
 - 6 = stroboskop
 - HSU 3 kanały 1 = kolor, 2 = nasycenie kolorów, 3 = jasność
- Strzałka
 ÷ wskazuje bieżące ustawienie. Za pomocą przycisków UP oraz DOWN wybrać żądane ustawienie.



8.3 Ustawianie adresu startowego DMX

Podczas pracy z kontrolerem, należy ustawić adres startowy DMX pierwszego kanału. Jeżeli np. adres 17 kontrolera DMX jest przewidziany do sterowania funkcją pierwszego kanału, należy ustawić adres 17 na reflektorze ODW-2410RGBW. Pozostałym funkcjom reflektora ODW-2410RGBW zostaną przypisane automatycznie kolejne adresy. Poniżej pokazano przykład dla adresu startowego 17:

Liczba kanałów DMX	Zarezerwowane adresy DMX	Następny adres dla kolejnego urządzenia DMX
3	17-19	20
4	17-20	21
5	17-21	22
6	17-22	23
11	17-27	28

④ Konfiguracja adresów DMX dla adresu startowego 17

- 1) Wywołać polecenie DMX Address.
- 2) Na wyświetlaczu pokazany zostanie bieżący adres startowy DMX, np. Addr = 001.
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN ustawić adres startowy.

8.3.1 Wykorzystywanie subadresów

W trybie 11-kanałowym (St.age, 🔊 rozdz. 8.2) dzięki subadresom, możliwe jest niezależne sterowanie nawet 66 reflektorami (grupami reflektorów) poprzez pojedynczy adres startowy DMX, a co za tym idzie, znaczne zwiększenie liczby sterowanych urządzeń DMX. Wyboru poszczególnych reflektorów z subadresami dokonuje się przez kanał 11 DMX (rys. 10). Wszystkie reflektory z subadresami mogą być sterowane synchronicznie, jeżeli 11 kanał DMX jest ustawiony na wartość DMX mniejszą niż 11.

- Wywołać polecenie SET a następnie submenu ID.
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN aktywować używanie subadresów (ID ÷on). Jeżeli używanie subadresów jest wyłączone (off), reflektor nie reaguje na dane przesyłane kanałem 11.
- Za pomocą przycisku MENU powrócić do menu głównego, a następnie wywołać polecenie ID Address.
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN przypisać subadres (1 – 66) do reflektora.

Aby móc sterować reflektorem, ustawić 11 kanał DMX na kontrolerze na wartość DMX odpowiadającą subadresowi reflektora (🖙 rozdz. 10.1.7, druga tabela).

9 Dodatkowe funkcje

Uwaga: Aby móc sterować reflektorem za pomocą sygnału DMX, po dokonaniu jednego z ustawień opisanych w tym rozdziale, należy wywołać następujące polecenia:

RUN: DMX, DMX Address, Personality, ID Address

9.1 Blokada

Aby zapobiec wprowadzaniu zmian przez osoby niepowołane, można aktywować blokadę urządzenia. Zdjęcie blokady będzie następowało po wciśnięciu odpowiedniej sekwencji przycisków.

- 1) Wywołać polecenie KEY LOCK.
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN aktywować blokadę (KEV ∻on) lub wyłączyć ją (off).

Po wybraniu KEV ∻on, blokada zostanie włączona po wygaszeniu podświetlenia wyświetlacza.

- Aby móc sterować zablokowanym reflektorem:
- Wcisnąć przycisk ENTER aby na wyświetlaczu pojawiło się Password .
- Wcisnąć następującą sekwencję przycisków: UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER

Wciśnięcie przycisków sygnalizowane jest pojawieniem się gwiazdki * na wyświetlaczu.

 Ustawienia można wprowadzać tak długo, jak długo włączone jest podświetlenie wyświetlacza. Po jego zgaśnięciu, ponownie włączana jest blokada (chyba, że blokada zostanie wyłączona przez polecenie KEY LÜCK).

9.2 Ograniczenie jasności kolorów

Możliwe jest zdefiniowanie maksymalnej jasności poszczególnych kolorów: czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Pozwala to na dopasowanie barwy światła do uzyskiwanej z innych reflektorów współpracujących z ODW-2410RGBW. Ograniczenie to dotyczy zarówno pracy niezależnej, jak i sterowania sygnałem DMX.

- 1) Wywołać polecenie CAL2 Parameter oraz submenu REGW.
- 2) Ustawić maksymalne wartości dla:
 - ⇒Red I Jasność czerwonego (0-255)
 ⊴reenI Jasność zielonego (0-255)
 blue I Jasność niebieskiego (0-255)
- 3) Strzałka ÷ wskazuje bieżący wybór lub wartość do ustawienia. Aby zmienić wybrany parametr: wcisnąć przycisk ENTER i za pomocą przycisków UP oraz DOWN zmienić ustawienie; następnie wcisnąć przycisk MENU aby powrócić do wyboru parametrów.

Aby zdefiniować czy wprowadzone ograniczenie na obowiązywać:

- Za pomocą przycisku MENU powrócić do menu głównego, następnie wywołać polecenie SET oraz submenu REGW.
- 5) Za pomocą przycisków UP oraz DOWN aktywować (ph) lub wyłączyć (pff) ograniczenie jasności.

9.3 Wolna odpowiedź diod

Odpowiedź diod na wprowadzoną zmianę jasności jest natychmiastowa. Aby zasymulować wolną odpowiedź, podobną do standardowych żarówek, można ją regulować w 4 krokach. W trybie pracy DMX St.age robi się to poprzez 10 kanał DMX (rozdz. 10.1.7). Przy sterowaniu za pomocą mniejszej liczby kanałów DMX – w sposób następujący:

- 1) Wywołać polecenie SET oraz submenu Dim.
- Za pomocą przycisków UP oraz DOWN wybrać jeden z dostępnych czasów odpowiedzi (1...4) lub wyłączyć wolną odpowiedź (off).

9.4 Resetowanie reflektora do ustawień fabrycznych

Ustawienia fabryczne są następujące:

Funkcja	Ustawienie fabryczne
Kolor wiązki światła Static Color	Red = 255, 9reen = 255, blue = 255, white =, strob = 00
Programy show Auto	Aut.01
Tryb master/slave RUN	Slave
Adres startowy DMX DMX Address	Addr: 001
Kanały DMX Personality	Stage (10/11 kanałów)
Subadres ID Address	Addr:01
Funkcje subadresów SET → ID	off
Ograniczenie jasności kolorów SET → REGW	off
Wolna odpowiedź diod SET → Dim	off
11 odcieni bieli CAL1 white	Komórki pamięci: czerwony, zielony, niebieski, biały WT@1: 255, 220, 5, 227 WT@2: 242, 222, 5, 227 WT@3: 255, 255, 61, 255 WT@4: 255, 255, 130, 255 WT@5: 255, 255, 130, 255 WT@7: 255, 255, 130, 255 WT@7: 255, 255, 153, 255 WT@7: 255, 255, 167, 255 WT@9: 255, 255, 180, 255 WT1@: 255, 255, 185, 255 WT1@1: 255, 255, 202, 255
Ograniczenie jasności kolorów CAL2 Parameter	REGW Red = 255, 9reen = 255, blue = 255
Blokada KEY LOCK	KEY off

(5) Ustawienia fabryczne

Aby zresetować reflektor do ustawień fabrycznych:

1) Wywołać polecenie SET oraz submenu REST.

Na wyświetlaczu pojawi się Password: .

- Wcisnąć następującą sekwencję przycisków: UP, DOWN, UP, DOWN.
 Wciśnięcie przycisków sygnalizowane jest pojawieniem się gwiazdki * na wyświetlaczu.
- 3) Wcisnąć przycisk ENTER aby rozpocząć resetowanie.

10 Specyfikacja

Protokół danych: DMX 512
Liczba kanałów DMX: do wyboru: 3, 4, 5, 6 lub 10/11
Źródło światła: 24 diody RGBW Moc każdej diody: 8 W Kąt promieniowania: 45°
Zasilanie: 230 V~/50 Hz
Pobór mocy: 250 VA max
Klasa szczelności obudowy: IP 66
Wymiary: 430 × 300 × 220 mm
Waga: 11 kg

10.1 Funkcje DMX

10.1.1 Tryb Arc. 1 (3 kanały)

DMX- Kanal	Wartość DMX	Funkcja	
1	0-255	Jasność czerwonego	
2	0-255	Jasność zielonego	
3	0-255	Jasność niebieskiego	

10.1.2 Tryb HSU (3 kanały)

DMX- Kanal	Wartość DMX	Funkcja
1	0-255	Kolor
2	0-255	Nasycenie koloru
3	3 0-255 Jasność	

10.1.3 Tryb Ari.d (4 kanały)

DMX- Kanal	Wartość DMX	Funkcja	
1 0-255		Ściemniacz (całkowita jasność)	
2 0-255		Jasność czerwonego	
3 0-255 Jasność zielonego		Jasność zielonego	
4 0-255		Jasność niebieskiego	

10.1.4 Tryb Arc. 2 (4 kanały)

DMX- Kanal	Wartość DMX	Funkcja	
1	0-255	5 Jasność czerwonego	
2	0-255	Jasność zielonego	
3	0-255	Jasność niebieskiego	
4	0-255	Jasność białego	

10.1.5 Tryb Ar2.d (5 kanałów)

DMX- Kanal	Wartość DMX	Funkcja	
1	0-255	Ściemniacz (całkowita jasność)	
2	0-255	Jasność czerwonego	
3	0-255	Jasność zielonego	
4	0-255	Jasność niebieskiego	
5	0-255	Jasność białego	

10.1.6 Tryb Ar2. s (6 kanałów)

DMX- Kanal	Wartość DMX	Funkcja	
1	0-255	Ściemniacz (całkowita jasność)	
2	0-255	Jasność czerwonego	
3	0-255	Jasność zielonego	
4	0-255	Jasność niebieskiego	
5	0-255	Jasność białego	
6	0-15	Bez stroboskopu	
	16-255	Stroboskopu 1–20 Hz	

10.1.7 Tryb Stage (11 kanałów lub 10 kanałów bez subadresów)

DMX-	Wartość	Funkcja	
1	0-255	Ściemniacz (całkowita jasność)1	
2	0 255	Jasność czerwonego ¹	
2	0-233	Długość sceny, jeżeli kanał 8 = 110 255	
3 0-25		Jasność zielonego ¹	
4	0-255	Czas przechodzenia, jeżeli kanał 8 = 110 255	
5	0-255	5 Jasność białego ¹	
	0-10	Bez funkcji	
	11-20	Czerwony → Żółty	
	21-30	Żółty → Zielony	
	31-40	Zielony → Turkusowy	
	41-50	l urkusowy → Niebieski Niebieski → Karmazyn	
	61-70	Karmazyn → Czerwony	
	71-80	Czerwony → Różowy	
	81-90	Różowy → Czerwony	
	91 – 100	Zielony ↔ Czerwony	
	101-110	Niebieski ↔ Czerwony	
	111-120	Niebieski ↔ Zielony	
	131-140	Turkusowy ↔ Czerwony	
	141-150	Zielony ↔ Karmazyn	
6	151–160	Niebieski \rightarrow Czerwony \rightarrow Zielony \bigcirc	
0	161–170	Turkusowy → Żółty → Karmazyn ウ	
	171–180	Czerwony → Zielony → Niebieski → Biały つ	
	181 – 190	Turkusowy → Zielony → Żółty → Czerwony → Karmazyn → Niebieski つ	
	191-200	Biały, max jasność	
	201-205	WT01 (odcień bieli 1, 🖙 rozdz. 7.2)	
	206-210	WT02	
	211-215	WT03	
	216-220	WT04	
	221-225	WT05	
	220-230	WT07	
	236-240	WT08	
	241–245	WT09	
	246-250	WT10	
	251-255	WT11	
7	0-255	Prędkosc, jeżeli kanał 6 = 11 190	
'	16-255	Stroboskop 1 20 Hz	
	0-9	Bez funkcji	
	10-19	Program show Aut.01 (1587 fig. 3)2	
	20-29	Program show Aut.02 ²	
	30-39	Program show Aut.032	
	40-49	Program show Aut.042	
	50-59 60-69	Program show Aut.052	
	70-79	Program show Aut.07 ²	
	80-89	Program show Aut.082	
	90-99	Program show Aut.092	
8	100-109	Program show Aut.10 ²	
	110-119	Sekwencja scen Pro.01 (IST rozdz. 7.4) ³	
	120-129	Sekwencja scen Pro.023	
	140-149	Sekwencja scen Pro.04 ³	
	150-159	Sekwencja scen Pro.05 ³	
	160-169	Sekwencja scen Pro.063	
	170–179	Sekwencja scen Pro.07 ³	
	180-189	Sekwencja scen Pro.083	
	190-199	Sekwencja scen Pro.093	
9	200-200	Predkość, jeżeli kanał 8 = 10 109 (Aut	
-	0-49	Bez wolnej odpowiedzi (🖙 rozdz. 9.3)	
	50-99	Wolna odpowiedź diod 14	
10	100-149	Wolna odpowiedź diod 24	
	150-199	Wolna odpowiedź diod 3 ⁴	
	200-255	Wolna odpowiedź diod 44	
11	U-255	Subadresy, 🐼 kolejna tabela	

Kanał 11:

Wybór reflektorów poprzez subadresy ID Address

Wartość DMX	Sub- adres	Wartość DMX	Sub- adres
0-10	Wszystkie		
11-19	01	223	34
20-29	02	224	35
30-39	03	225	36
40-49	04	226	37
50-59	05	227	38
60-69	06	228	39
70-79	07	229	40
80-89	08	230	41
90-99	09	231	42
100-109	10	232	43
110-119	11	233	44
120-129	12	234	45
130-139	13	235	46
140-149	14	236	47
150 - 159	15	237	48
160-169	16	238	49
170-179	17	239	50
180-189	18	240	51
190–199	19	241	52
200-209	20	242	53
210	21	243	54
211	22	244	55
212	23	245	56
213	24	246	57
214	25	247	58
215	26	248	59
216	27	249	60
217	28	250	61
218	29	251	62
219	30	252	63
220	31	253	64
221	32	254	65
222	33	255	66

Dodatkowe warunki dla funkcji: ¹Jeżeli kanał $6 = 0 \dots 10$ oraz kanał $8 = 0 \dots 9$ lub kanał $6 = 0 \dots 10$ oraz kanał $7 = 5 \dots 255$ ²Jeżeli kanał $7 = 0 \dots 4$ oraz kanał $6 = 0 \dots 10$ ³Jeżeli kanał $7 = 0 \dots 4$ oraz kanał $6 = 0 \dots 10$ oraz kanał $2 = 1 \dots 255$ ⁴Jeżeli kanał $6 = 0 \dots 10$ oraz kanał $8 = 0 \dots 9$ oraz kanał $7 = 0 \dots 15$ lub kanał $6 = 0 \dots 10$ oraz kanał $7 = 5 \dots 15$

Z zastrzeżeniem możliwość zmian.

Instrukcje obsługi są chronione prawem copyright for MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Przetwarzanie całości lub części instrukcji dla osobistych korzyści finansowych jest zabronione.

DMX LED reflektor lampe

Læs nedenstående sikkerhedsoplysninger opmærksomt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engelske tekst.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder alle relevante EUdirektiver, og er derfor mærket med CE.



ADVERSAL Enheden benytter livsfarlig netspænding. For at undgå fare for elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad servicering til autoriseret personel.

Vær altid opmærksom på følgende:

ADVARSEL:

Kig aldrig direkte ind i lampens LED; dette kan medføre skader på øjnene. Hurtige farveskift kan udløse epileptiske anfald hos personer der fotosensitive eller lider af epilepsi.

- Tag ikke enheden i brug eller tag straks stikket ud af stikkontakten i følgende tilfælde:
- DMX LED Reflektor

Ge akt på säkerhetsinformationen innan enheten tas i bruk. Skulle ytterliggare information behövas kan den återfinnas i Manualen för andra språk.

Säkerhetsföreskrifter

Denna enhet uppfyller alla relevanta direktiv inom EU och har därför fått C€ märkning.



Enheten använder högspänning internt. For att undvika en elektrisk stöt, öppna aldrig chassit på egen hand utan överlåt all service till auktoriserad verkstad.

Ge ovillkorligen även akt på följande:

• VARNING:

Titta aldrig direkt in i ljuskällan. Risk för permanent ögonskada föreligger. Observera att snabba ljusväxlingar kan ge upphov till epileptiska anfall hos känsliga personer.

- 1. hvis der er synlig skade på enheden eller netkablet.
- 2. hvis der kan være opstået skade, efter at enheden er tabt eller lignende.
- 3. hvis der forekommer fejlfunktion. Enheden skal altid repareres af autoriseret personel.
- Et beskadiget netkabel må kun repareres af producenten eller af autoriseret personel
- Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet, tag fat i selve stikket.
- Benyt et mildt rengøringsmiddel til rengøring af lampehuset og beskyttelsesglasset foran LED'erne.
- Hvis enheden benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den monteres eller betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af uautoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.

Hvis enheden skal tages ud af drift for bestandigt, skal den bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

2. Enheten är skadad av fall e.d.

den utan ta tag i kontaktkroppen.

stad eller hos tillverkaren.

person eller materiel.

3. Enheten har andra felfunktioner.

Enheten skall alltid lagas på verkstad av utbil-

En skadad elsladd skall endast bytas på verk-

Drag aldrig ut kontakten genom att dra i slad-

• För rengöring av strålkastarhuset och den

• Om enheten används för andra ändamål än

avsett, om den monteras eller används på fel

sätt eller inte repareras av auktoriserad perso-

nal upphör alla garantier att gälla. I dessa fall tas inget ansvar för uppkommen skada på

vända endast ett milt rengöringsmedel.

skyddande panelen framför lysdioderna, an-

uppstår:

dad personal.

- Montering
- Placér altid enheden så der er rigeligt med ventilation omkring denne.
- Hold en afstand på mindst 15 cm til belyste objekter.

ADVARSEL



Fastgør enheden på en sikker måde.

 Använd inte enheten eller ta omedelbart kontakten ur eluttaget om något av följande fel Łð 1. Enheten eller elsladden har synliga skador.

Om enheten skall kasseras bör de lämnas in till återvinning.

Montering

- Placera enheten så att luften kan cirkulera fritt runt den.
- Minimiavstånd till brännbara föremål är 15 cm. VARNING



Enheten skall monteras stadigt och säkert.

DMX LED Valoefekti

Ole hyvä ja tutustu seuraaviin ohjeisiin varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Tarvitessasi lisätietoja tuotteen käytöstä löydät ne muun kielisistä käyttöohjeista.

Turvallisuudesta

Tämä laite täyttää kaikki siihen kohdistuvat EUdirektiivit ja sille on myönnetty C€ hyväksyntä.



VAROITUS Tämä laite toimii vaarallisella 230 V~ jännitteellä. Älä koskaan tee mitään muutoksia laitteeseen taikka asenna mitään ilmanvaihto aukkoihin, koska siitä saattaa seurata sähköisku.

Huomioi seuraavat seikat:

• VAROITUS:

Älä katso suoraan valonlähteeseen, se voi vaurioittaa silmää. Erittäin nopeat valon muutokset saattavat laukaista epileptisen kohtauksen henkilöillä, jotka ovat valoherkkiä tai epileptisiä.

- Irrota virtajohto pistorasiasta, äläkä käynnistä laitetta, jos:
 - 1. laitteessa tai virtajohdossa on havaittava vaurio
 - 2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on saattanut aiheuttaa vaurion
 - 3. laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä
 - Kaikissa näissä tapauksissa laite tulee huollattaa valtuutetussa huollossa.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltohenkilö
- Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä.
- Käytä laitteen ja LEDejä suojaavan ruudun puhdistukseen vain mietoa puhdistusainetta.
- Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahantuoja tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti

käytetty tai kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.



Kun laite poistetaan lopullisesti käytösta, vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen jälkikäsittelyä varten.

Asennus

- Asenna laite aina siten, että riittävä ilmankierto on varmistettu käytön aikana.
- Minimi välimatkan valaistavaan kohteeseen pitäisi olla 15 cm.

VAROITUS



Laite on asennettava asiantuntevasti ja turvallisesti.



MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG • Zum Falsch 36 • 28307 Bremen • Germany Copyright[©] by MONACOR INTERNATIONAL. All rights reserved. A-1618.99.01.01.2015